## 使用说明书

## H8922、H8922S 4G Router



深圳市宏电技术股份有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可直接与公司总部联系。

## 深圳市宏电技术股份有限公司

- 地址: 深圳市龙岗区布澜大道中海信科技园总部中心14-16层
- 网址: http://www.hongdian.com
- 技术专线: 400-00-64288拨2
- 投诉热线: 400-00-64288拨3
- 传真: 0755-83644677
- 邮政编码: 518112

#### 版权所有 ©2019 深圳市宏电技术股份有限公司。保留一切权利。

本使用说明书包含的所有内容均受版权法的保护,未经深圳市宏电技术股份有限公司的书面授权,任何组织和个人不得以任何形式或手段对整个说明书和部分内容进行复制和转载。

#### 商标声明

▶ Bragelan 、DTU 是深圳市宏电技术股份有限公司的商标,本说明书中提及到的其他商标由拥有该商标的机构所有,宏电公司并无拥有其它商标的权利。

#### 注意

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



#### 概述

H8922、H8922S 4G Router 是宏电自主研发的移动通信网络数据通信终端产品。该产品 基于 4G 无线通信技术,采用高性能 32 位嵌入式操作系统,全工业级设计。通过内嵌 4G 模块接入全球 4G 网络,提供高性能 4G 通信速度,广泛应用于电信、金融、信息传 媒、电力、交通、车载和环保等行业。

本文档的主要功能在于:帮助读者了解本产品功能特点及典型应用方式、熟悉本产品安装部署及配置操作方法、掌握使用过程中常见故障处理。

## 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下所示。

产品名称	产品特点
H8922 4G Router	
H8922S 4G Router	可定制 GPS、双模;有串口

## 读者对象

本文档适用于以下人员:

- 研发工程师
- 技术支持工程师
- 客户

如果是初次接触和使用宏电 Router 产品,建议从第一章开始,阅读本文档全部内容,以 便获得相应的产品了解和正确使用。

如果已经了解或使用过宏电 Router 产品或其他公司生产的类似产品,建议可通过文档结构导航选择性阅读想了解的章节内容。

## 内容简介

本文档对 H8922、H8922S 4G Router 产品的使用进行了以下描述。

章节	内容
1 产品介绍	本章介绍 H8922、H8922S 4G Router 以及其功能特点、 产品定位。
2 产品结构	本章介绍 H8922、H8922S 4G Router 软件、硬件结构。
3 安装 H8922、H8922S 4G Router	本章介绍如何安装 H8922、H8922S 4G Router。
4 配置前准备	本章介绍 H8922、H8922S 4G Router 配置前准备工作。
5 路由器配置	本章介绍 H8922、H8922S 4G Router 功能配置操作。
6 典型应用	本章介绍 H8922、H8922S 4G Router 几种典型应用方式。
7 FAQ/异常处理	本章介绍 H8922、H8922S 4G Router 使用过程中常见故障原因及处理方法。
A 参数规范表	介绍本文档中各类参数输入规范。
B 术语	介绍本文档中出现的术语。
C 缩略语	介绍本文档中出现的缩略语。

## 约定

## 符号约定

文中出现的下列标志所代表含义如下。

符号	说明
②注意	以本标志开始的文本表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能 导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
●━━ 窍门	以本标志开始的文本能帮助解决某个问题或节省的时间。
说明	以本标志开始的文本是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

#### 前言

## 通用格式约定

格式	说明
宋体	正文采用宋体表示。
黑体	一级、二级、三级标题采用黑体。
楷体	警告、提示等内容一律用楷体,并且在内容前后增加线条与正 文隔离。
"TerminalDisplay" 格式	"Terminal Display"格式表示屏幕输出信息。此外,屏幕输出信息中夹杂的用户从终端输入的信息采用加粗字体表示。

## 图形界面元素引用约定

格式	意义
""	带双引号""的格式表示各类界面控件名称和数据表,如单击"确定"。
>	多级菜单用">"隔开。如选择"文件>新建>文件夹",表示选 "文件"菜单下的"新建"子菜单下的"文件夹"菜单项。

### 键盘操作约定

格式	意义
加""的字符	表示键名。如"Enter"、"Tab"、"Backspace"、"a"等分别 表示回车、制表、退格、小写字母 a。
"键 1+键 2"	表示在键盘上同时按下几个键。如"Ctrl+Alt+A"表示同时按下 "Ctrl"、"Alt"、"A"这三个键。
"键1,键2"	表示先按第一键,释放,再按第二键。如"Alt,F"表示先按"Alt"键,释放后再按"F"键。

## 鼠标操作约定

格式	意义
单击	快速按下并释放鼠标的一个按钮。
双击	连续两次快速按下并释放鼠标的一个按钮。
拖动	按住鼠标的一个按钮不放,移动鼠标。



1	产品介绍	17
	1.1 概述	17
	1.2 产品定位	
	1.3 功能与特点	21
	1.4 技术指标及规范	22
2	产品结构	25
	2.1 硬件结构	25
	2.1.1 设备外观与尺寸	25
	2.1.2 设备的配置以及配件	31
	2.2 功能结构	
3	安装 H8922、H8922S 4G Router	35
	3.1 开箱	
	3.2 安装与接线	
	3.2.1 SIM 卡的安装	
	3.2.2 以太网线连接	37
	3.2.3 以太网线的连接	
	3.3 供电电源	
	3.4 安装检查	
4	配置前准备	40
	<b>4.1</b> 终端面板指示灯状态	40
	4.2 本地连接配置	42
5	路由器配置	54
	5.1 概述	55
	5.2 基本配置	55

5.2.1 登录 WEB 配置界面	55
5.2.2 网络设置	56
5.3 应用程序配置	81
5.3.1 ICMP 检测	
5.3.2 DDNS 设置	
5.3.3 DTU 配置(H8922S)	86
5.3.4 GPS 配置(H8922S 可选)	
5.3.5 SNMP 配置	95
5.3.6 M2M 配置	96
5.3.7 任务管理设置	
5.4 安全配置	
5.4.1 概述	
5.4.2 配置操作	
5.5 转发配置	
5.5.1 概述	
5. <i>5.</i> 2 NAT	
5.5.3 路由配置	
5.5.4 QoS	
5. <i>5.5</i> 动态路由配置(可选)	
5.6 VPN 功能配置	
5.6.1 概述	
5.6.2 VPDN 配置	
5.6.3 Tunnel 配置	126
5.6.4 IPSec 设置	128
5.7 系统管理配置	
5.7.1 概述	135
5.7.2 本地日志	135
5.7.3 远程日志	136
5.7.4 系统时间	
5.7.5 用户管理	140
5.7.6 网络测试	142

5.7.7 文件升级	
5.8 状态	
5.8.1 概述	
5.8.2 基本信息	
5.8.3 LAN 状态	
5.8.4 WAN 状态	
5.8.5 移动网络状态	
5.8.6 WLAN	
5.8.7 路由表	
5.9 RESET 键功能	
6 典型应用	
6.1 概述	
6.2 链路备份功能应用	
6.3 参数切换功能应用	
6.4 VPN 功能应用	
6.5 任务管理应用	
7 FAQ/异常处理	
7.1 硬件类问题	
7.1.1 所有指示灯均不亮	
7.1.2 SIM 卡座连接问题	171
7.1.3 网口连接问题	
7.1.4 天线连接问题	
7.2 拨号类问题	
7. <b>2.1</b> 拨号中断	
7. <b>2.2</b> 无信号显示	
7.2.3 无法找到 SIM/UIM 卡	
7. <b>2.4</b> 通信信号薄弱	
7. <b>2.5</b> 压缩协议不匹配	
7.3 VPN 连接类问题	
7.3.1 VPDN 无法连接	174
7. <b>3.2</b> VPN 无法通信	174

	7 7 7 7	敗山可通信但子國不可通信	175
	1.5.5	,斑田可遮旧世〕四个可遮旧	175
	7.4 WEB	<b>3</b> 配置操作类问题	175
	7.4.1	. 升级固件失败	175
	7.4.2	. 恢复参数失败	176
	7.4.3	升级补丁失败	176
	7.4.4	· CFE 升级失败	176
	7. <b>4</b> .5	· 页面升级失败	177
	7.4.6	忘记路由器登录密码	177
A	参数规范表	ξ	178
B	术语		179
С	缩略语		180
D	附: RS485	5 定义	182



表 2-1 H8922、H8922S 4G Router 设备尺寸规格说明	
表 2-2 H8922、H8922S 4G Router 配件清单	
表 4-1 H8922 指示灯说明表	40
表 4-2 H8922S 指示灯说明表	41
表 5-1 LAN 口连接类型参数说明	56
表 5-2 WAN 口连接类型参数说明	58
表 5-3 "移动网络"参数说明	60
表 5-4 WLAN 参数说明	70
表 5-5 参数切换参数说明	74
表 5-6 网络连接参数说明	75
表 5-7 链路备份参数说明	77
表 5-8 DHCP 服务器设置参数说明	80
表 5-9 ICMP 检测规则参数说明	
表 5-10 DDNS 服务参数说明	
表 5-11 DTU 参数说明	
表 5-12 SNMP 参数说明	94
表 5-13 SNMP 参数说明	
表 5-14 M2M 参数说明	97
表 5-15 任务管理规则参数说明	
表 5-16 IP 过滤参数说明	
表 5-17 域名过滤规则配置参数说明	
表 5-18 MAC 过滤页签说明	107
表 5-19 MAC 过滤规则配置参数说明	
表 5-20 VPDN 规则参数说明	

表 5-21 Tunnel 规则参数说明	
表 5-22 IPSec 规则第一阶段参数说明	
表 5-23 IPSec 规则第二阶段参数说明	
表 5-24 IPSec 规则匹配阶段参数说明	
表 5-25 系统日志参数说明	
表 5-26 系统时间参数说明	
表 5-27 用户管理参数说明	141
表 5-28 本地日志参数说明	142
表 5-29 系统信息参数说明	147
表 5-30 LAN 状态参数说明	
表 5-31 WAN 状态参数说明	
表 5-32 移动网络状态页面参数说明	
表 5-33 ap 模式状态参数说明表	
表 5-34 station 模式状态参数说明表	
表 5-35 路由表参数说明	



图	1-1	快递柜应用示意图18
图	1-2	<b>充电桩</b> 应用示意图18
图	1-3	车载通信行业应用19
图	1-4	金融行业应用示意图
图	1-5	双模在线应用示意图
图	2-1	H8922、H8922S 4G Router 外观实物图26
图	2-2	H8922 4G Router 总体外观图26
图	2-3	H8922 4G Router 底视图27
图	2-4	H8922S 4G Router 总体外观图28
图	2-5	H8922S 4G Router 底视图 29
图	2-6	H8922S 4G Router 八口版本总体外观图29
图	2-7	H8922S 4G Router 八口版本底视图31
图	2-8	功能结构图32
图	3-1	弹出 SIM 卡卡座
图	3-2	SIM 卡安装示意图
图	3-3	单设备直连方式
图	3-4	多设备连接方式
图	4-1	网络连接窗口43
图	4-3	本地连接状态44
图	4-4	Internet 协议(TCP/IP)45
图	4-5	Internet 协议(TCP/IP)属性窗口46
图	4-6	高级 TCP/IP 设置47
图	4-7	TCP/IP 地址
图	4-8	网络连接窗口48

图	4-9	本地连接 2 属性	.49
图	4-10	)Internet(TCP/IP)属性	.50
图	4-11	("运行"窗口	.51
图	4-12	2 指定 IP 方式的"ipconfig"执行结果	.52
图	4-13	3 DHPC 自动获取 IP 方式"ipconfig"执行结果	.52
图	<b>4-1</b> 4	4 连通性验证结果	.53
图	5-1	用户登录身份认证界面	.55
图	5-2	LAN 页签	. 56
图	5-3	WAN 页签	. 57
图	5-4	移动网络页签	.59
图	5-5	移动网络配置页面	.60
图	5-6	单模单卡模式配置页面	.64
图	5-7	单模双卡模式配置页面	.65
图	5-8	高级选项配置页面	.66
图	5-9	AP 模式配置页签	. 68
图	5-10	) Station 模式配置页签	69
图	5-11	l Repeater 模式配置页签	. 69
图	5-12	2 洗择 station/repeater 时的扫描页答	.70
图	5-13	· 全新 ··································	.73
図	5-14	。	73
図	5_14		75
国团	5_16	,四年之政灭亚····································	יי. דד
回図	5-10	7	••• 77
図図	5 19		 70
回团	5 10	,DHCI 服牙贝亚	. 13 
回团	5-15	,ICMI	,02 02
চ্য	5-20	JICMF 祢加火田	. 02 . 05
困 図	5-21	LDDNS 反直以金	.03
দ্ব ন্য	5-22	2 DIU	. 8 /
图	5-23	)DIU 谷广缅 <b>陀</b> 直火山	. 88
图	5-24	4 DDP	89
冬	5-25	5 GPS 配置页签	.93

图 5	-26	SNMP 配置页签	. 95
图 5	-27	M2M 配置页签	. 97
图 5	-28	时间段管理设置页签	98
图 5	-29	任务管理配置界面	99
图 5	-30	IP 过滤页签	102
图 5	-31	输入过滤规则页面	103
图 5	-32	转发过滤规则页面	103
图 5	-33	域名过滤页签	105
图 5	-34	域名过滤规则配置页面	106
图 5	-35	MAC 过滤页签	107
图 5	-36	MAC 过滤规则配置页面	108
图 5	-37	VPDN 配置页签	124
图 5	-38	VPDN 配置页面	124
图 5	-39	L2TP 隧道状态页面	125
图 5	-40	Tunnel 配置页面	126
图 5	-41	IPSec 配置页签	128
图 5	-42	IPSec 第一阶段配置页面	129
图 5	-43	IPSec 第二阶段配置页面	132
图 5	-44	IPSec 匹配阶段配置页面	134
图 5	-45	本地日志页签	136
图 5	-46	系统日志页签	137
图 5	-47	网络时间同步方式	138
图 5	-48	手动方式同步时间	139
图 5	-49	用户管理配置页面	140
图 5	-50	网络测试配置页面	142
图 5	-51	基本信息页面	147
图 5	-52	"LAN 状态"页面	148
图 5	-53	静态 IP 形式的 WAN 状态	149
图 5	-54	DHCP 形式的 WAN 状态	150
图 5	-55	PPPoE 形式的 WAN 状态	150
图 5	-56	移动网络状态页面	152

图	5-57	ap 模式状态页签154	4
图	5-58	station 模式状态页签15	5
图	5-59	路由表页面15′	7
图	6-1	主链路(wan)配置160	D
图	6-2	备份链路(modem)配置16	1
图	6-3	主链路检测正常,工作在主链路16	1
图	6-4	主链路检测失败,切换至备份链路162	2
图	6-5	接口配置162	2
图	6-6	参数切换的参数配置 116	3
图	6-7	参数切换的参数配置 2164	4
图	6-8	参数切换的结果16	5
图	6-9	建立 IPSec 通信16	5
图	6-10	IPSec 阶段 1 配置16	6
图	6-11	IPSec 阶段 2 配置16	7
图	6-12	IPSec 匹配阶段配置16	7
图	6-13	IPSec 成功建立连接165	8
图	6-14	参数配置16	8
图	6-15	路由器上线16	9
图	6-16	路由器下线16	9
图	6-17	路由器重启16	9

# **1** 产品介绍

## 关于本章

章节	内容简介
1.1 概述	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 产品概述。
1.2 产品定位	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 产品定位。
1.3 功能与特点	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 产品功能与特点。
1.4 技术指标及规范	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 产品所采用技术 指标及相关规范。

### 1.1 概述

H8922、H8922S 4G Router 是基于 4G 技术研发的无线路由网关设备,除了具备传统路 由器的 VPN、防火墙、NAT、PPPoE、DHCP 等功能之外,还能支持全网通无线拨号,提供最高可达 100Mbps 的无线高速带宽。H8922 4G Router 主要有单模单卡、单模双卡 两种形态,均可支持 802.11n,提供最高可达 150Mbps 的本地无线局域网通讯速率。 H8922S 4G Router 有单模单卡、单模双卡、双模双卡三种形态。H8922、H8922S 4G Router 最大的特点是:可以支持 WAN、WLAN、全网通间的多网同时在线及备份切换。多网 备份能最大程度的保障和维持通讯链路,避免因为通讯中断而带来的业务损失。而多网 同时在线能最大程度实现基于业务的策略分流,实现不同网络通道的带宽合理性和充分利用。

H8922、H8922S 4G Router 支持宏电自主研发的宏电设备云平台。该平台能实现对 H8922、H8922S 4G Router 现场无线网络信息及状态的统计及 H8922、H8922S 4G Router 的远程 升级和配置管理。

## 1.2 产品定位

H8922、H8922S 4G Router 广泛应用于电力、能源、农业、数控、信息传媒、金融、自助终端、智能物流、智慧油田、智慧城市、环保减灾等场景。

#### 自助快递柜无线联网方案

H8922 4G Router 和设备云平台为行业客户提供自助快递柜无线联网管理,可以实时监控前端快递柜的运行状态、快件收发、快件存储状况等,并实时传给后台应用服务器管理平台,同时宏电设备云平台提供实时设备在线、离线、告警灯状态,对路由器实行远程参数配置、升级、维护管理。其典型组网如图 1-1 所示。



图 1-1 快递柜应用示意图

#### 智能充电桩应用

H8922 4G Router 基于互联网+可应用于智能充电桩,整个系统包括充电桩系统、接入系统、网络应用平台,运营管理中心以及基于服务平台的终端应用。能为充电桩提供更高速,安全,稳定的联网以及数据传输通道,同时也能够提供更多的网络服务。其典型组网如图 1-2 所示。

 TAL
 TAL

 TAL
 TAL

图 1-2 充电桩应用示意图

#### 车载通信行业应用

H8922 4G Router 支持车载视频的传输,在停车场的时候,可以通过 WLAN 传输高清视 频数据给附近 WLAN 热点,然后通过 WLAN 热点传输给 Internet。而在汽车行驶过程 中,可通过 4G 网络通信方式向视频服务器传输数据。其典型组网如图 1-3 所示。





#### 金融行业双模备份应用

H8922S 4G Router 通过 IPSec VPN 等方式为金融数据提供高安全传输保障。通过其双模 切换功能可大大降低运营商网络故障造成通信中断风险。其典型组网如图 1-1 所示。



#### 金融行业双模在线应用

H8922S 4G Router 双模同时在线时可以同时支持对 ATM 机的数据传输和 ATM 机的视频 监控功能,保证 ATM 机环境的安全。其典型组网如图 1-2 所示。



## 1.3 功能与特点

下面表 1-1 主要列出 H8922 和 H8922S 的功能差异点。

	双模	串口功能	GPS 功能
H8922 V40	仅单模	不支持	不支持
H8922S V40	可选支持双模	支持(默认 1x232 即 DTU, 1x485)	可选支持

表 1-1

#### 基本功能

- 支持全网通
- 支持 WAN、WLAN、4G 等多网同时在线、多网备份切换
- 支持 WLAN AP/station 客户端/repeater 功能,支持 802.11n,实现最高 150Mbps 的 无线局域网传输速率
- 支持 4 个 LAN 口高速交换

- 支持 WAN 口 PPPoE 拨号
- 支持 VPDN、APN 专网接入
- 支持 IPSec、GRE (Generic Routing Encapsulation)、IPIP、PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)、L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), IPSec 支持 CA 数字证书
- 支持 GRE over IPSec, IPSec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP
- 支持宏电自主研发多参数多功能组合切换功能,实现多服务器的灵活快速通信切换 和单卡多运营商切换
- 支持 DHCP Server
- 可选支持 GPS 定位功能(H8922S)
- 可选支持串口功能,支持1x232DTU功能,1x485串口调试功能(H8922S)
- 支持本地、远程、平台固件升级
- 支持本地、远程、平台补丁升级
- 支持 CFE 升级固件(升级等业务过程中设备断电等异常引起文件系统崩溃后的升级方法,升级效率更高)
- 支持 WEB、CLI、SSH、平台多种参数管理方式
- 支持设备云平台管理,可实时统计设备流量、监控设备网络状态
- 支持参数备份及导入,支持使用私钥导入导出参数配置
- 支持设备内部存储
- 支持 DNS 代理,支持 DDNS
- 支持 NTP 网络对时
- 支持 SNMP 网络管理
- 提供系统本地日志和远程日志发送,实现网络实时监控
- 可选支持 QoS (Quality of Service),可针对业务、协议、IP 网段进行多种方式的 QoS 带宽智能管理
- 支持静态路由、支持 RIPv2(路由信息协议, Routing Information Protocol)和 OSPF (开放式最短路径优先, Open Shortest Path First)动态路由、支持源地址策略路由
- 支持定时管理,有效控制上网流量和时长
- 支持数据触发上线,支持定时下线或者数据空闲下线
- 支持短信、语音唤醒上线、下线、重启
- 支持 LCP(Link Control Protocol)检测、ICMP(Internet Control Message Protocol) 检测、心跳包检测等链路检测功能,保障无线网络稳定可靠
- LED 状态监测(显示电源、系统、4G 网络类型和信号强度等状态)
- 支持 RUNlog 本地及远程系统日志功能,实现设备运行的实时监控

## 1.4 技术指标及规范

#### H8922:

接口

- 天线接口:
- 以太网接口:
- WAN 接口:
- RESET 按键:
- DC 电源插座:
- 1个接地螺柱:

SMA-K 母头, 暂不支持 4G2-A 天线 4 个 RJ45 交换口, 10M/100MBase-T 自适应 1 个 RJ45 交换口, 10M/100MBase-T 自适应 一键恢复出厂按键 提供电压 可接地线

#### 供电

•	电压:	+5V ~+36VDC
•	空闲平均功耗:	200mA@12V DC
•	工作平均功耗:	400mA@12V DC

#### 其他参数

- 重量: •
- 工作环境温度: •
- 储存温度:
- 相对湿度:

470g

-30~+75°C -40~+85°C ≤95% (无凝结)

#### H8922S标准版:

#### 接口

供电

其他参数

• • • •	<ul> <li>天线接口:</li> <li>以太网接口:</li> <li>WAN 接口:</li> <li>RESET 按键:</li> <li>DC 电源插座:</li> <li>1 个接地螺柱:</li> <li>1 个 6 PIN 数据端子:</li> </ul>	SMA-K 母头 4 个 RJ45 交换口, 10M/100MBase-T 自适应 1 个 RJ45 交换口, 10M/100MBase-T 自适应 一键恢复出厂按键 提供电压 可接地线 可提供串口功能
• • •	电压: 空闲平均功耗: 工作平均功耗:	+5V ~+36VDC 200mA@12V DC 400mA@12V DC
•	重量: 工作环境温度,	540g(双模) -30~+75℃

工作环境温度: -30~+75°C 储存温度: -40~+85°C 相对湿度: ≪95% (无凝结)

#### H8922S带扩展版:

•

•

#### 接口

- 天线接口: • 以太网接口:
- SMA-K 母头 8个 RJ45 交换口, 10M/100MBase-T 自适应

• • •	RESET 按键: DC 电源插座: 1 个接地螺柱: 1 个 6 PIN 数据端子:	一键恢复出厂按键 提供电压 可接地线 可提供串口功能

## 供电

•	电压:	+5V $\sim$ +36VDC
•	空闲平均功耗:	200mA@12V DC

工作平均功耗: 400mA@12V DC

#### 其他参数

•	重量:	670g (双模)
•	工作环境温度:	-30~+75°C
•	储存温度:	-40~+85°C
•	相对湿度:	≪95%(无凝结)

**2** 产品结构

## 关于本章

章节	内容简介
2.1 硬件结构	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 硬件结构。
2.2 功能结构	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 产品功能结构。

## 2.1 硬件结构

## 2.1.1 设备外观与尺寸

外观图

宏电 H8922、H8922S 4G Router 外观实物图如图 2-1 所示。





尺寸

表 2-1 H8922、H8922S 4G Router 设备尺寸规格说明

设备名称	长×宽×高(mm)	插口描述
H8922 4G Router	176×105×25	• 1个WAN口:用于通过有线连接Internet • 4个LAN口:用于连接下位机
H8922S 4G Router	176×105×25	<ul> <li>1个WAN口:用于通过有线连接Internet</li> <li>4个LAN口:用于连接下位机</li> </ul>
H8922S 八口版本	176×105×46	•8个LAN口:用于连接下位机

• H8922 4G Router 外观结构尺寸图如图 2-2 和图 2-3 所示。



下面几个图中,对应设备实物的尺寸的单位是毫米,下文不再赘述。

图 2-2 H8922 4G Router 总体外观图





图 2-3 H8922 4G Router 底视图



• H8922S 4G Router 外观结构尺寸图如图 2-4 和图 2-5 所示。



下面几个图中,对应设备实物的尺寸的单位是毫米,下文不再赘述。

图 2-4 H8922S 4G Router 总体外观图





图 2-5 H8922S 4G Router 底视图



• H8922S 4G Router 八口版本外观结构尺寸图如图 2-6 和图 2-7 所示。



下面几个图中,对应设备实物的尺寸的单位是毫米,下文不再赘述。

图 2-6 H8922S 4G Router 八口版本总体外观图





图 2-7 H8922S 4G Router 八口版本底视图



## 2.1.2 设备的配置以及配件

#### 配件说明

H8922、H8922S 4G Router 包含如表 2-2 所示配件。

表 2-2 H8922、H8922S 4G Router 配件清单

配件名称	数量	备注
标配		
H8922 、H8922S 4G Router 主机	1个	据用户订货情况包装
CD-ROM	1份	使用说明书,根据订货情况配置数量
4G 天线	2 根	根据网络配对应的天线
WiFi 天线	1根	无
RJ45 网线	1根	无
安装固定件	1 对	无
合格证和保修卡	1份	无
+12V 电源适配器	1个	无

#### 型号说明

H8922、H8922S 4G Router 是基于 4G 无线通信技术研发的无线路由传输产品(同时支持有线传输),采用全工业级设计、电磁兼容性设计、模块化设计,适用于不同行业应用需求和运营商的网络环境。

## 2.2 功能结构

H8922、H8922S 4G Router 功能结构如图 2-4 所示。



图 2-8 功能结构图

#### 主控器模块

该模块主要负责以下几个功能:

- 控制 4G 模块拨号上网和下线
- 控制路由器与 Internet 的有线连接
- 对 IP 数据包进行转发
- 运行路由协议、防火墙协议、VPN 协议等高级功能
- 维护设备的正常运行

#### LAN

路由器的网口数据处理模块通过 RJ45 网线与下位机进行通讯,为下位机提供 IP 数据包转发功能。

#### 4G 模块

该模块主要实现 4G 上网功能,从而实现终端产品对 IP 数据的转发。

#### WAN

该模块主要用于使H8922、H8922S 4G Router 能够通过有线方式连接到 Internet。(H8922S 八口版本不支持)

#### WLAN

该模块主要用于 WLAN 终端连接 H8922、H8922S Wi-Fi 热点,便于 WLAN 终端连接外 网。它还支持桥接和客户端两种功能模式,通过该模式可以实现与其他 AP 连接而实现 Internet 上网功能。

#### 串口(H8922S支持)

1x232,1x485 主要用于对 H8922S 4G Router 进行调试,同时支持 DTU 功能。

## 3

安装 H8922、H8922S 4G Router

## 关于本章

章节	内容简介
3.1 开箱	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 产品安装时开箱操作及需要检查的设备清单。
3.2 安装与接线	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 产品 SIM 卡的安 装和以太网连接、串口线连接等。
3.3 供电电源	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 的供电要求及供电方法。
3.4 安装检查	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 安装后检查操作。

## 3.1 开箱

设备到达现场后,需要开箱并检验配件是否齐全。正常情况下,整套设备应包含的配件如表 2-2 所示。开箱后保管好包装材料,以备二次转运过程中需要使用。

## 3.2 安装与接线

H8922S、H8922 安装方式相同,现只拿 H8922 举例。

### 3.2.1 SIM 卡的安装

H8922、H8922S 4G Router 支持双 SIM 卡,在正常安装使用过程中需要分别为两个 SIM 卡槽安装 SIM,下面仅以在前面板左侧的 SIM 槽安装 SIM 卡为例进行说明。



在进行 SIM 卡安装时,请确保路由器处于断电状态。

步骤 1 用尖锐物体轻按下 SIM 卡座上的按钮使卡座弹出,如图 3-1 所示。



图 3-1 弹出 SIM 卡卡座

步骤 2 将 SIM 卡金属面朝上,插入到卡座,缺角端朝外侧。然后将卡座按推入卡槽。如图 3-2 所示。

图 3-2 SIM 卡安装示意图


# 3.2.2 以太网线连接

H8922、H8922S 4G Router 配置使用简单,通过以太网网线连接即可进行正常的配置管理和数据通信。以太网连接可以分为单设备直连方式和多设备局域网连接方式。

## 单设备直连方式

使用 RJ-45 类型接头的以太网线将配置电脑与 H8922 4G Router 的 4 个交换口中的任何 一个直接连接,如图 3-3 所示。

图 3-3 单设备直连方式



多设备局域网连接方式

H8922 4G Router 支持以太网交换机功能,可以同时接入多台设备连接组成本地局域网网络(多台设备可以不在同一网段),如图 3-4 所示。





# 3.2.3 以太网线的连接

H8922 4G Router 支持 4 个 LAN 口和 1 个 WAN 口的局域网/广域网的连接,可以使用 RJ45 网线将网线的一端插入路由器的 LAN/WAN 接口,另一端连接其他设备即可。

# 3.3 供电电源

H8922、H8922S 4G Router 产品使用+5V~+36V 直流供电。

# 3.4 安装检查

安装并准备上电前,试按一下 SIM 卡,检查卡有没有插紧。插上电后检查路由器工作状态指示灯,在插上电的一瞬间接有下位机的 LAN 口会亮,再过一段时间,RUN 灯会亮,表示系统已经启动并开始正常工作。



上电前务必连接天线,以免射频部分阻抗失配,导致信号差而无法拨号上线。

操作步骤

步骤 1 检查天线连接是否正确。

步骤 2 检查 SIM 卡是否安装无误,并确认 SIM 卡是否有效。

- **步骤 3** 向 H8922、H8922S 4G Router 供电,下面仅以左侧的 SIM 卡来说明路由器的拨号情况, 右侧的 SIM 相同。
  - 供电后如果 H8922、H8922S 4G Router 上接有下位机的 LAN 口灯亮, 表示 Router 供电正常。
  - 供电一段时间后,路由器 RUN 指示灯亮,表示路由器系统已启动。
  - 在 RUN 指示灯亮一段时间后,NET 指示灯亮并快闪,表示路由器已找到模块并开 始拨号。
  - 路由器在拨号过程中, RF 灯会亮,表示路由器已获得 SIM 卡信号强度,根据 RF 灯的闪动情况可以判断网络信号强度。详情请参见"4.1 终端面板指示灯状态"。
  - 路由器拨号结束后,若NET灯常亮,则表示拨上的网络是 3G/4G。若慢闪,表示 拨上的网络为 2G/2.5G/2.75G。

说明

对于不同的模块,路由器找到模块的时间不一致,且因网络不同,拨号的时间也不同;所以 对于不同的模块,路由器拨号并获得 IP 地址的时间可能不一致,但路由器拨号流程则严格按照上面所述。

----结束



# 关于本章

章节	内容简介
4.1 终端面板指示灯状态	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 终端面板指示灯 状态。
4.2 本地连接配置	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 安装后本地连接 配置过程。

# 4.1 终端面板指示灯状态

H8922 4G Router 前面板上有 10 个 LED 指示灯,指示 H8922 4G Router 的工作状态和网络状态。指示灯状态说明如表 4-1 所示。

### 表 4-1 H8922 指示灯说明表

指示灯名称	状态说明	
RUN	常亮:系统启动并正常运行 灭:系统未完全启动(上电10秒内或者重启过程中)	
WAN	常亮: 网口与其他设备通过网线连通正常	

指示灯名称	状态说明
	闪: 网口有数据收发 灭: 未插入网线或者与其他设备通过网线连通异常
LAN1~4	同 WAN 状态
RF1	常亮:信号强度好,21~31 快闪(0.5s闪):信号强度中等,11~20 慢闪(2s闪):信号强度差,1~10 灭:无信号
NET1	常亮: 拨上成功, 接入 3G/4G 网络 慢闪(0.5s 闪): 拨号成功, 接入 2G/2.5G/2.75G 网络 快闪(2s 闪): 正在拨号 灭: 未找到模块或者禁用拨号
WLAN	常亮:路由器开启 WiFi 闪:有数据通信时 灭:路由器关闭 WiFi

H8922S 4G Router 前面板上有 10 个 LED 指示灯,指示 H8922 4G Router 的工作状态和 网络状态。指示灯状态说明如表 4-1 所示。

表 4-2 H8922S 指示灯说明表

指示灯名称	状态说明	
PWR, SYS	常亮:系统启动并正常运行	
	灭:系统未完全启动(上电 10 秒内或者重启过程中)	
WAN	常亮: 网口与其他设备通过网线连通正常	
	闪: 网口有数据收发	
	灭: 未插入网线或者与其他设备通过网线连通异常	
LAN1~4	常亮: 网口与其他设备通过网线连通正常	
	闪: 网口有数据收发	
	灭: 未插入网线或者与其他设备通过网线连通异常	
RF	常亮: 信号强度好, 21~31	
	快闪 (0.5s 闪): 信号强度中等, 11~20	

指示灯名称	状态说明	
	慢闪 (2s闪): 信号强度差, 1~10	
	灭:无信号	
NET	常亮: 拨上成功, 接入 3G/4G 网络	
	慢闪(2s闪):拨号成功,接入2G/2.5G/2.75G网络	
	快闪 (0.5s 闪): 正在拨号	
	灭: 未找到模块或者禁用拨号	
WLAN	常亮:路由器开启 WiFi	
	闪:有数据通信时	
	灭:路由器关闭 WiFi	

# 4.2 本地连接配置

前提条件

- 已经为 H8922、H8922S 4G Router 供电。
- 已经通过以太网网线连接 H8922、H8922S 4G Router 网口。

以太网连接具体操作请参见"3.2.2 以太网线连接"。H8922、H8922S 4G Router 本地连接配置包含指定 IP 方式和 DHCP 自动获取 IP 方式,下文分别对这两种配置方式做详细说明。

# 指定 IP 方式

步骤 1 单击"开始>控制面板",在打开的窗口中双击"网络连接",如图 4-2 所示。

图 4-2 网络连接窗口



步骤 2 双击"本地连接",打开"本地连接状态"窗口,如图 4-3 所示。

图 4-3	本地连接状态
-------	--------

常规		
连接 一		
IPv4 连接:		Internet
IPv6 连接:		无网络访问权限
媒体状态:		已启用
持续时间:		03:22:17
速度:		100.0 Mbps
(详细信白)	(R)	
10	55	
舌动 ———		
舌动 ———		
 舌动 字节:	已发送 —— 2, 759, 095	<b>— 已接</b> 收 」 29, 293, 738
活动 字节: • <b>? 第</b> [世 (P)	已发送 — 2, 759, 095 ① <b>①</b> 禁用 መ)	ー 已接收 29, 293, 738 诊断 (G)

步骤 3 在"本地连接状态"窗口中单击"属性",打开"本地连接属性"窗口。

图 4-4 Internet 协议(TCP/IP)

连接时使用:		
🔮 Realtek PCIe	e GBE Family Contr	oller
此连接使用下列项目	∃(0):	配置(C)
<ul> <li>✓ Microsoft</li> <li>✓ QoS 数据包</li> <li>✓ Microsoft</li> <li>✓ Internet †</li> <li>✓ Internet †</li> <li>✓ ▲ Internet †</li> <li>✓ ▲ 链路层拓排</li> <li>✓ ▲ 链路层拓扑</li> </ul>	网络香尸螨 N计划程序 网络的文件和打印机 办议版本 6 (TCP/IP 办议版本 4 (TCP/IP 发现映射器 I/O 驱 发现响应程序	ቢ共享 ᢦ6〕 ᢦ4〕 动程序
安装00)	<b>卸载(V)</b>	] 属性(R)
_ 描述 允许您的计算机i	方问 Microsoft 网络	各上的资源。

后面的配置存在两种配置方法,即常规方法配置和高级配置。

- 常规方法配置
  - 1. 在"本地连接属性"窗口中双击"Internet 协议(TCP/IP)",打开 Internet 协议(TCP/IP)属性窗口。在"常规"选项卡中修改常规网络配置。如图 4-3 所示。



由于 H8922、H8922S 4G Router 出厂默认参数中,

- IP 地址: 192.168.8.1
- 子网掩码: 255.255.255.0

因此, "Internet 协议 (TCP/IP) 属性"窗口中, "默认网关"和"子网掩码" 配置为 H8922、 H8922S 4G Router 出厂默认值。

图 4-5	Internet	协议	(TCP/IP)	属性窗口
-------	----------	----	----------	------

规	
U果网络支持此功能,则可以 您需要从网络系统管理员处获	获取自动指派的 IP 设置。否则, 得适当的 IP 设置。
◎ 自动获得 IP 地址(0)	
◎ 使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	192 .168 . 8 .113
子网掩码(V):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关 (0):	192 . 168 . 8 . 1
● 自动获得 DNS 服务器地均 ● 使用下面的 DNS 服务器划 首选 DNS 服务器 (P): 备用 DNS 服务器 (A):	上(B) 均止(CE): 
🔲 退出时验证设置(L)	高級(V)

注: IP 地址可以为 192.168.8.\* (其中\*表示 2~254 的任意整数)。

2. 单击"确定",完成配置。

● 高级配置

该方法即在原有网络环境配置(步骤 1~步骤 3)下不希望中断本地 PC 机继续局 域网通信,又能对 H8922、H8922S 4G Router 进行配置时,可考虑添加高级配置。 1. 在图 4-5 单击"高级",打开"高级 TCP/IP 设置",如图 4-6 所示。

图 4-6	高级	TCP/IP	设置
-------	----	--------	----

IP 地址		子网掩码	
192, 168, 8, 113 192, 168, 1, 113		255, 255, 255, 0 255, 255, 255, 0	
6.) -	[添加(A)	编辑(E)	删除(V)
默认网关():			
网关		跃点数	
192. 168. 8. 1		自动	
	添加᠐)	编辑(T)	删除(M)
🔽 自动跃点(V)			
接口跃点数(18):			

2. 单击"IP 地址(R)"中的"添加",填写需要配置的 IP 地址,如图 4-7 所示。

### 图 4-7 TCP/IP 地址

CP/IP TBIE	
IP 地址(I):	192 .168 . 1 .113
子网掩码(S):	255 . 255 . 255 . 0
	添加(A) 取消

3. 单击"添加",完成配置。

----结束

# DHCP 自动获取 IP 方式

H8922、H8922S 4G Router 内置 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)服务器, 自动按照预先设定的参数对连接在其上的终端(或 PC 等)分配 IP(Internet Protocol)地址。



H8922、H8922S 4G Router 内置的 DHCP 服务在出厂时处于开启状态,在没有对该功能进行配置 之前,DHCP 服务都是开启的。

步骤 1 单击"开始>控制面板",在打开的窗口中双击"网络连接",如图 4-8 所示。

图 4-8 网络连接窗口



**步骤 2** 右键单击"本地连接 2"并在弹出的菜单中单击"属性",打开"本地连接 2 窗口",如图 4-9 所示。

图 4-9 本地连接 2 属性

迁按	可使用: Realtek PC:	Le GBE	Family	Controlle	er	
此连挂	<b>妾使用下列</b> 项	间(0)	2		(D) 置酒	)
	■ Microsof ■ QoS 数据	t 网络 句计划	客户端 程序			
	Microsof	t 网络	的文件和 前本 6 07	打印机共享	享	
	▲ Internet	协议制	(本 6 (1 反本 4 (1 마슈라망 -	CP/IPv4)		
	▲ 斑路层拍: ▲ 链路层拓:	FF友现 扑发现	映射器 」 响应程序	/U 9区本历档	序 ·	
麦	装00)		卸载 (U		属性印	0
一描述 TCF	<u>Ĕ</u> ?/IP <u>。该协议</u>	(是默)	、的亡城	网络协议,	它提供在ス	不同
的相	恒互连接的№	络上的	9通讯∘			

**步骤 3** 在"此连接使用下列项目(O):"中,选择"Internet 协议(TCP/IP)"并双击进入"Internet (TCP/IP) 属性"窗口,如图 4-10 所示。

图 4-10	Internet	(TCP/IP)	属性
--------	----------	----------	----

常规	备用配置						
如果网络 您需要从	这 持此功能 ( 网络系统管	,则可以郭 理员处获得	棘取自动排 引适当的	l派的 IP 设	IPì 盂。	25 · 25	雪则,
◎白麦	h获得 IP 丗	<u>ነ</u> ተቡ (0)					
● 使用	雨面的 IP	地址(S):					
IP 地	<u>北</u> (I):			10	2)	- 53	
子网报	範码 (V):			10	2)	- 33	
默认网	):			$\langle z \rangle$	2)	33	
	b获得 DNS 月	服务器地址	(B)				
_◎ 使用	们下面的 DNS	8 服务器地	址(E):				
首选	DNS 服务器	(P):		4	43	-	
备用	DNS 服务器	(A):			łs:	-	
	出时验证设置	昰(L)				高级	{(V)]
				-			

- **步骤 4** 如果 Internet 协议(TCP/IP)属性如图 4-8 所示,则无需改动;如果 Internet 协议(TCP/IP) 属性不是图 4-10 所示,则在"常规"中选择"自动获得 IP 地址"。
- 步骤 5 单击"确定"完成配置。

----结束

## 配置检查

- **步骤 6** 单击"开始>运行",在"运行"输入框中输入"**cmd**"命令后按回车键。打开"运行" 窗口,如图 4-11 所示。
  - 图 4-11 "运行"窗口



步骤 7 在"运行"窗口中输入命令"ipconfig",对上述两种连接的配置方法,"ipconfig"窗口中显示的 IP Address 是不一样的:指定 IP 方式的配置方法中 IP Address 显示的是输入的图 4-3 中的 IP 地址,如图 4-11 所示;以路由器 DHCP 自动获取 IP 的配置方法中 IP Address 显示的"2~254"的随机数字,如图 4-12 所示。窗口显示如图 4-12 所示信息表示 IP 配置正常。

图 4-12 指定 IP 方式的 "ipconfig" 执行结果

國 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe	0	X
Microsoft Windows [版本 6.1.7601] 版权所有 <c> 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。</c>		* III
C:\Users\Administrator>ipconfig		
Windows IP 配置		
以太网适配器 本地连接 2:		
连接特定的 DNS 后缀		
隧道适配器 本地连接* 11:		
媒体状态		
C:\Users\Administrator>		
		+

图 4-13 DHPC 自动获取 IP 方式 "ipconfig" 执行结果



步骤 8 在命令行窗口中输入如下命令确认连通性是否正常。

### ping 192.168.8.1

如果出现如图 4-13 所示界面,表示本地计算机与 H8922、H8922S 4G Router 连通性正常。

图 4-14 连通性验证结果

m 管理员:命令提示符	
Microsoft Windows [版本 6.1.7601] 版权所有 <c> 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。</c>	E
C:\Users\Administrator>ping 192.168.8.1	
正在 Ping 192.168.8.1 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.8.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64 来自 192.168.8.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64 来自 192.168.8.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64 来自 192.168.8.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64	
192.168.8.1 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失), 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = Oms, 最长 = Oms, 平均 = Oms	
C: \Users \Administrator>_	

----结束





关于本章

章节	内容简介
5.1 概述	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 采用 WEB 方式进行配置操作。
5.2 基本配置	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 在进行高级配置前需要完成基本配置操作包含哪些内容。
5.3 应用程序配置	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 应用程序配置包含哪些,以及具体配置操作方法。
5.4 安全配置	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 安全配置包含哪些, 以及具体配置操作方法。
5.5 转发配置	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 转发配置包含哪些, 以及具体配置操作方法。
5.6 VPN 功能配置	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router VPN 功能包含哪些, 以及具体配置操作方法。
5.7 系统管理配置	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 系统管理配置包含哪些,以及具体的配置操作方法。
5.8 状态	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 状态查询包含哪些, 以及状态查询方法。

# 5.1 概述

H8922、H8922S 4G Router 可采用 WEB 方式进行配置操作,该方式具有操作简便、直 观等特点。按照"本地连接配置"完成 PC 机和 H8922、H8922S 4G Router 的本地连接 配置后可在 PC 机上启动 Internet Explorer 或者其他浏览器,登录到 H8922、H8922S 4G Router 进行配置操作。

# 5.2 基本配置

通过"5.2.2 网络设置",可以实现拨号上网和访问公网基本功能。

# 5.2.1 登录 WEB 配置界面

**步骤 1** 打开配置电脑 Internet Explorer 浏览器,在地址栏内输入"http://192.168.8.1/"。进入用 户登录身份认证界面,如图 5-1 所示。

图 5-1 用户登录身份认证界面

Windows 安全中心	×
360se	
服务器 192.168.8.1 将要求你输 它来自 Server Status。	入用户名和密码。服务器报告
用户名	
密码	
□ 记住我的凭据	
确定	取消

**步骤 2** 输入"用户名"、"密码",单击"确定"。即可登录到 H8922、H8922S 4G Router 的 WEB 配置界面。



用户初次登录系统时,须使用缺省用户名和密码。缺省用户名为"admin"、密码为"admin"。如 需修改密码,请参见"5.7.5 用户管理"。

----结束

# 5.2.2 网络设置

网络设置主要完成 LAN、WAN、WLAN、移动网络、参数切换以及网络连接、链路备份、DHCP 服务器等配置。配置完成后可满足基本网络通信需要。

LAN

LAN 口配置主要用于路由器与下位机连接,使下位机可以通过路由器访问外网,同时保证连接在路由器上的各个网段之间能够正常通信。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G Router 的 WEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"网络设置>LAN"。

打开"LAN"页签,如图 5-2 所示。

冬	5-2	LAN	页签
---	-----	-----	----

主机名	Router		* 最大长度为	32位
IP1	192.168.8	. 1/24	*如: 192.168	3.8.1/24
IP2		1		
IP3				
IP4				
回环地址			切: 10.1.1.1/	24

步骤 3 配置 LAN 口连接参数,参数说明如表 5-1 所示。

### 表 5-1 LAN 口连接类型参数说明

参数名称	含义	如何配置
主机名	路由器的名称。	手动输入,最大长度不超过 32 位的 一般 WORD 型字符串,输入规范请 参见"参数规范表"。
IP1~4	用于划分子网,这些子网之间 能够相互通信,IP1~4代表了	手动输入。

参数名称	含义	如何配置
	4个子网。	格式: A.B.C.D/M 接口型, 输入规范 请参见"参数规范表"
		IP1 默认值: 192.168.8.1/24, IP2~4 按上述格式输入,但两两之间的内容 不能相同。
回环地址	路由器的虚拟接口地址,配置 之后不会因 LAN 接口关闭而 消失。	手动输入。 格式:A.B.C.D/M 接口型,输入规范 请参见"参数规范表"。

步骤 4 单击"保存",完成 LAN 口连接类型的配置。

# 问识说明

用户在修改 IP1 地址时,如果页面没有自动跳转,请确保用户的电脑上有与修改后的 LAN 地址在同一网段的地址,或者设置电脑为自动获取 IP,然后在浏览器中输入新的 IP1 地址。

---结束

## WAN

WAN 主要用于通过以太网连接 Internet,连接方式有静态 IP、DHCP、PPPoE 三种方式。

- **步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。 登录方法请参见 "5.2.1 登录 WEB 配置界面"。
- 步骤 2 单击"网络设置>WAN"。

打开"WAN"页签,如图 5-3 所示。

### 图 5-3 WAN 页签

LAN WAN	WLAN	移动网络	参数切换	网络连接	链路备份	DHCP服务	
连接类型			静态IP	•			
IP			192.168.	10.1/24	*如: 192.16	58.10.1/24	
1			保存	刷新	_ XII: 192.10		

**步骤 3** 配置 WAN 口连接类型。 参数说明如表 5-2 所示。

参数名称	含义	如何配置
连接类型	广域网的连接类型。	<ul> <li>下拉框选择,包含:</li> <li>静态 IP: 手动配置接口 IP,若需要通过WAN上网则需要在网络连接类型中补充网关、DNS、默认路由等配置。</li> <li>DHCP: DHCP 客户端自动获取 IP 方式,若需要通过WAN上网,则需在网络连接类型中补充默认路由配置。</li> <li>PPPoE: PPPoE 拨号获取 IP 方式(通常是外接 ADSL 猫进行 ADSL 拨号上网),若需要通过WAN上网,则需要在网络类型类型中补充默认路由配置。</li> </ul>
IP: "连接类	《型"选择"静态 IP"时显え	7
IP	当"连接类型"选择"静态 IP"时需配置。	接口型 A.B.C.D/M, 输入规范请参见"参数规范表" 例如: 192.168.10.1/24
基本设置:	"连接类型"选择"PPPoE"	时显示
接口名称	接口的唯一标识名,用于 其他功能调用或者关联本 接口时使用,如配置该接 口的路由、控制该规则接 口的禁用、启用。	PPPoE 不可配置项。 网页配置的 PPPoE 接口名由系统指定,其 接口名是: pppoe
服务名称	配置 PPPoE 服务名,通常 是用于客户端与服务端之 间的身份识别与判断,通 常由服务端提供,ADSL 拨号时由 ISP 提供。	一般 WORD 类型,最大 64 字节,不能为空,输入规范请参见"参数规范表"。
用户名/密 码	PPPoE 拨号所用用户名/ 密码,通常由服务器端提 供,ADSL 拨号时由 ISP 提供。	一般 WORD 类型/CODE 类型, 各最大长度 64 字节, 均非空, 输入规范请参见"参数 规范表"。
高级设置	高级参数在特殊情况下使用,通常不建议配置,"高级设置"的参数说明,请 参见表 5-3 中的相关参数。	单击"显示"即可显示高级设置参数。

步骤 4 单击"保存",完成 WAN 口连接类型配置。

---结束

### 移动网络

移动网络是 H8922、H8922S 4GRouter 最核心功能之一, H8922、H8922S 4G Router 支持单模单卡拨号、单模双卡备份拨号、双模双卡同时拨号三种移动网络拨号方式,为用户提供高速无线宽带上网功能。3G 网络通常能达到 1~5Mbps 上网速率, 3.5G 网络最高可达 20Mbps 上网速率, LTE 更是可高达近 100Mbps 的上网速率。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G Router 的 WEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"网络设置>移动网络"。

打开"移动网络"页签,如图 5-4 所示。

#### 图 5-4 移动网络页签

mod	lem1							
接	口名称	网络接入点	服务代码	用户名	SIM卡		操作	
	0			card		编辑	删除 启用	禁用
mod 接	iem2 口名称	网络接入点	服务代码	用户名	SIM₩		操作	wi
	2			card		编辑	删除  启用	禁用

步骤 3 对"移动网络参数"的"添加"、"编辑"、"删除"、"启用"和"禁用"操作。

- 添加
  - 1. 单击"添加",显示"移动网络配置"添加界面,如图 5-5 所示。

N WAN WLAN	移动网络	参数切换		链路备份	DHCP服务
自动拨号		周期	禁用		
基本设置 ————————————————————————————————————					
接口名称				*最大长度为	12位
模块类型		modem	*		
网络接入点				最大长度为64	位
服务代码				最大长度为64	位
用户名				最大长度为64	位
密码				最大长度为64	位
PIN				最大长度为64	位
网络类型		auto	~		
古标识界		显示			

### 图 5-5 移动网络配置页面

2. 对"移动网络"参数进行添加操作。"移动网络"参数说明如表 5-3 所示。

参数名称	含义	如何配置
自动拨号	使能当前 modem 参数用于 modem 拨号, 所有使能的 modem 参数同时只有一个在 运行(随机或者其他功能进行控制),当 多套 modem 参数都禁用时则禁用 modem 拨号。 modem2 同理。	按钮选择。 • 启用 • 禁用 单击按钮后变成灰色 表示当前状态生效,如 "启用"显示为灰色时, 表示功能或参数被启 用。
模块类型	支持双模功能时配置选项,选择 modem 表示对应 SIM1 的模块拨号配置参数,选择 modem2 表示对应 SIM2 的模块拨号配置参数。	<ul> <li>下拉框选项</li> <li>modem</li> <li>modem2</li> <li>说明</li> <li>若是双模双卡形式,则有模块类型选项</li> <li>若是单模单卡或者单模双卡形式,则没有模块类型选项,如图 5-6 和图</li> </ul>

表 5-3 "移动网络"参数说明

参数名称	含义	如何配置
		5-7 所示。
接口名称	接口的唯一标识名,用于其他功能调用或 者关联本接口时使用,如配置该接口的路 由、控制该规则接口的禁用、启用。	字 母 数 字 型 WORD 类 型,最大 12 字节,非空, 输入规范请参见"参数规 范表"。
网络接入点	接入运营商网络的一个标识信息,通常用 于表示接入到运营商网络的类型,专网业 务情况通常按照专网的业务类型来命名, 由运营商或 ISP 提供。通常情况下 G 网运 营商才有接入点配置。	WORD 类型,最大 64 字 节,输入规范请参见"参 数规范表"。
服务代码	网络的一种代码标识,通常一种制式的网络有固定的服务代码,如G网:*99***1#, C网:#777。	CODE 类型,最大 64 字 节,输入规范请参见"参 数规范表"。
用户名/密码	接入运营商网络身份标识,专网业务情况 下用于接入到不同的专网业务中来隔离 不同的专用网络。通常情况下 C 网运营商 才有用户名密码,现在很多 G 网运营商 也开始使用。	WORD 类型/CODE 类型,各最大长度 64 字节,同时存在或同时为空。
PIN	Personal Identification Number, SIM 卡的 识别密码,用户可以使用 PIN 码对 SIM 卡进行解锁和加锁,防止非法用户使用。	字母数字 WORD 型,输 入规范请参见"参数规范 表"。
SIM 卡(单模 双卡模式下才 有的配置项)	单模双卡模式下配置选项,用于指定拨号 时选择 SIM 卡。	单选框选择 • SIM1 • SIM2
网络类型	通过该选项将所需接入网络类型强制为 2.5G 或者 3G/4G。通常某一网络不稳定 或者只希望工作在某一网络情况下使用。	下拉框选项选项 WCDMA 模块对应: • auto • wcdma • edge EVDO 模块对应: • auto • evdo • cdma TD-SCDMA 模块对应: • auto • td-scdma • edge LTE、HSPA+模块在本版 本上没有强制网络类型, 强制 3G 时表示 3G/4G 自

		2.5G/3G/4G 自适应。
高级设置	用于配置 PPP 拨号的高级参数,通常情况 下不建议配,通常在专网业务服务端有对 应匹配要求情况下使用,本产品 VPDN、 PPPoE 的拨号高级选项与 modem 高级选 项一致,如图 5-8 所示。	单击即可显示高级设置。
认证&加密(配	置时需要与服务端匹配,默认全部为协商)	
СНАР	挑战握手协议(Challenge-Handshake Authentication Protocol),是一种加密验 证方式,能够避免建立连接时传送用户的 真实密码。主要针对 PPP 的,认证时密钥 信息不需要在通信信道中发送,而且每次 认证所交换信息都不一样,可以很有效地 避免监听攻击,安全性较高。	单选框选择 • 禁用 • 协商 说明 协商表示与服务器协商是 否使用该认证,全部认证 选择协商时优先使用 CHAP 先协商。
РАР	密码认证协议(Password Authentication Protocol)是一种简单的明文验证方式,要求将密钥信息在通信信道中明文传输,因此容易被网络窃听软件如 sniffer 等监听而泄漏。	单选框选择 <ul> <li>禁用</li> <li>协商</li> <li>协商表示与服务器协</li> <li>商是否使用该认证。</li> </ul>
MS-CHAP	MS-CHAP (MicrosoftChallenge-Handshake Authentication Protocol)也是一种加密验 证机制,使用基于 MPPE 数据加密。	单选框选择 <ul> <li>禁用</li> <li>协商</li> <li>协商表示与服务器协商</li> <li>是否使用该认证。</li> </ul>
MS2-CHAP	MS-CHAP 的第二个版本,也是一种加密 验证机制。	单选框选择 • 禁用 • 协商 协商表示与服务器协 商是否使用该认证。
	PPP 扩展认证协议(Extensible Authentication Protocol)是一个用于 PPP 认证的通用协议,可以支持多种认证方 法。EAP 并不在链路建立阶段指定认证方 法,而是把这个过程推迟到认证阶段。这 样认证方就可以在得到更多信息以后再 决定使用什么认证方法。这种机制还答应 PPP 认证方简单地把收到的认证报文透 传给后方认证服务器,由后方认证服务器 来真正实现各种认证方法。	单选框选择 <ul> <li>禁用</li> <li>协商</li> <li>协商表示与服务器协商</li> <li>是否使用该认证。</li> </ul>

参数名称	含义	如何配置
压缩控制协议	负责在 PPP 链路上的两端配置并协商采 用哪种压缩算法。并且用可靠方式来标志 压缩和解压缩机制的失败。	单选框选择 • 接受 • 禁用
地址/控制压缩	是否允许进行 IP 地址和控制压缩设置。	单选框选择 • 接受 • 禁用
协议域压缩	是否启用协议域压缩。	单选框选择 • 接受 • 禁用
VJ TCP/IP 头 部压缩	是否允许 TCP/IP 数据包进行 VJ 头部压缩。	单选框选择 • 接受 • 禁用
连接 ID 压缩	是否允许进行连接 ID 压缩。	单选框选择 • 接受 • 禁用
其它		
调试	使能 PPP 拨号时链路交互的调试日志,主要用于分析 PPP 拨号协商过程,默认打开,当设备可以正常运行又不希望看到过多调试信息可以关闭,默认为打开,不建议禁用。	单选框选择 • 启用 • 禁用
对端 DNS	使能 PPP 拨号时获取对端 DNS, DNS 是 上网时访问域名必备参数, 当不希望下端 设备访问域名是可以禁用, 默认为打开, 不建议禁用。	单选框选择 • 启用 • 禁用
LCP 间隔时间 /LCP 重试次数	PPP 拨号成功之后需要通过 LCP 来维持 PPP 拨号链路,一方面维持连接,另一方 面可以在异常的时候快速发现链路故障 并且恢复。根据网络的实际情况可以适当 调整,通常不建议修改该值。	取值范围: 1~512 单位: 秒 缺省值: 30/5
最大传输单元	PPP 接口发送单个数据报的报文最大长度,通常拨号过程中与运营商协商得到。 下位机有报文大小传输要求时配置,通常 金融数据交互有此要求的较多。	取值范围: 128~16364 单位: byte
最大接收单元	PPP 接口接收单个数据报的报文最大长度,通常拨号过程中与运营商协商得到,通常金融数据交互有此要求的较多。	取值范围: 128~16364 单位: byte
本地 IP	PPP 拨号时指定本地 IP,以便使得本地获得的 IP 地址一直是固定的,通常在专网	接口型 A.B.C.D, 输入规 范请参见"参数规范表"。

参数名称	含义	如何配置
	业务有此配置,需要运营商提供该服务才 能配置。	例如: 10.10.10.1
远端 IP	PPP 拨号协商 IP 地址时对端的身份识别,现大多数网络已经不使用该参数,通常指定本地 IP 即可,需要运营商提供该服务才能配置。	接口型 A.B.C.D, 输入规 范请参见"参数规范表"。 例如: 10.10.10.254
专家选项	<ul> <li>nomppe: 禁用微软点对点加密。</li> <li>mppe required: 启用带状态微软点对点加密。</li> <li>mppe stateless: 启用无状态微软点对点加密。</li> <li>nodeflate: 禁用 Deflate 压缩。</li> <li>nobsdcomp: 禁用 BSD-Compress 压缩。</li> <li>default-asyncmap: 禁用 asyncmap 协商。</li> <li>这里只列举了"专家选项请联系宏电技术支持工程师, 在其指导下使用。</li> </ul>	LINE 类型,输入规范请 参见"参数规范表"。 配置时每一个协议换行 区分,通常不建议使用该 选项,如需使用需联系我 司技术人员。

### 图 5-6 单模单卡模式配置页面



本设置	17	
接口名称	0	*最大长度为12位
网络接入点		最大长度为64位
服务代码		最大长度为64位
用户名	card	最大长度为64位
密码	••••	最大长度为64位
网络类型	auto 💌	
SIM卡	SIM1 ○ SIM2	
高级设置	显示	

## 图 5-7 单模双卡模式配置页面

### 图 5-8 高级选项配置页面

认证 & 加密			
CHAP	⊙ 协商 ◯ 禁用		
PAP	⊙ 协商 ◯ 禁用		
MS-CHAP	⊙ 协商 ◯ 禁用		
MS2-CHAP	⊙ 协商 ◯ 禁用		
EAP	💿 协商 🔘 禁用		
压缩 & 控制协议			
压缩控制协议	○ 接受 ⓒ 禁用		
地址/控制压缩	○ 接受 ④ 禁用		
协议域压缩	○ 接受 ⊙ 禁用		
VJ TCP/IP 头部压缩	○ 接受 ⊙ 禁用		
连接ID压缩	○ 接受 ⓒ 禁用		
其它			
调试	⑧ 启用 ◎ 禁用		
对端DNS	◉ 启用 ○ 禁用		
LCP间隔时间	30	1-512秒	
LCP重试次数	5	1-512次	
最大传输单元		128-16384 字节	
最大接收单元		128-16384 字节	
本地IP	//	如: 192.168.8.1	
远端IP		如:192.168.8.254	
半安装顶			
nomppe:禁用微软点对点加			2
密。 mode required: 自用带状态微			
较点对点加密。			
mppe stateless: 启用无状态微 次点对点加密。			
nodeflate: 禁用Deflate压缩。			
<b>nobsdcomp:</b> 禁用BSD-Compress 玉缩。			
default-asyncmap: 禁用			
asyncmap例間。			
			4

3. 单击"保存",完成对"移动网络"的参数配置。

编辑

如图 5-4 中确定某一条参数配置记录,单击"编辑",即可对该条参数记录进行编辑操作。参数说明如表 5-3 所示。

如图 5-4 中确定某一条参数配置记录,单击"删除",即可删除该条参数记录。

● 启用

如图 5-4 中确定某一条参数配置记录,单击"启用",即可启用该条参数配置。

● 禁用

如图 5-4 中确定某一条参数配置记录,单击"禁用",即可禁用该条参数配置生效。

● 刷新

单击"刷新",刷新当前页面。



当按钮为灰色时,表示对应动作已经处于生效状态。如单击"启用"后,"启用"按钮变成灰色, 表示目前该功能或者参数处于启用状态。

----结束

### WLAN

H8922、H8922S 4G Router 提供 WLAN AP、Station 客户端、Repeater 三种功能,通过 AP 功能,H8922、H8922S 4G Router 可以为提供无线局域网热点;通过 Station 客户端 功能,可以让 H8922、H8922S 4G Router 接入其他的 AP 设备,这样 H8922、H8922S 4G Router 的下位机可以通过连接的 AP 设备访问外网;Repeater 功能可以将其他 AP 设备 的 WLAN 信号放大,实现 WLAN 信号的中继,使远离 AP 的 WLAN 客户端也能够接入 该 AP。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G Router 的 WEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"网络设置>WLAN"。

打开"WLAN 配置"页签,当选择不同 WLAN 工作模式(AP、Station、Repeater)时,显示页面分别如图 5-9、图 5-10、图 5-11 所示。当 WLAN 工作模式选择 Station 和 Repeater时,需要扫描周围 AP,以选择一个 AP 接入,如图 5-12 所示。

N	WAN	WLAN	移动网络	参数切换	网络连接	链路备份	DHCP服务
W	LAN 状态			周用	禁用		
本	设置						
S	SID			admin		*最大长度为	32位
I	作模式			ар	~		
PO.	络模式			bgn 🗸			
工作通道			auto 🗸				
带	宽			20MHz	~		
A	隔离			○ 启用	━ ● 禁用		
广播状态			◎ 启用 ○ 禁用				
	-						
ViFi	加密						
加密方式		wep	~				
加密		5 bits AS	CII 💌				
WEP 共享密钥		admin		*			

### 图 5-9 AP 模式配置页签

AN WAN	WLAN	移动网络	参数切换	网络连接	链路备份	DHCP服务	
WLAN 状	态		月用	禁用			
基本设置							
SSID			admin		*最大长度为:	32位	
工作模式	4		station	▼ 扫描			
网络模式	2 V		bgn 💌				
IP分配			dhcp 🗸				
WiFilmSk							
加密方式	2		wep	~			
WEP 共国	WEP 共享密钥		admin *				

## 图 5-10 Station 模式配置页签

# 图 5-11 Repeater 模式配置页签

LAN	WAN	WLAN	移动网络	参数切换	网络连接	链路备份	DHCP服务	
١	VLAN 状态			周周	禁用			
- 基本								
S	SSID			admin		*最大长度为	32位	
3	L作模式			repeater	✔ 扫描			
P	网络模式			bgn 💌				
E	SSID			* 30: 1A:4D:34:B1:8E				
22	工作通道			auto 💌				
Å	AP 隔离			○ 启用	◎ 禁用			
WiF	加密				204			
加密方式			wep 💌					
WEP 共享密钥		admin *						
				保存	刷新			
				3				

.线i	访问点 BSSID	S	SID	工作通   道	信号 强度	速率	unde	加 密	操作
0	C8:6C:87:C1:E4:57	Chinal	Net-TYDJ	1	-81	12	wpa	tkip	连接
1	00:90:4C:06:60:63	a	dmin	1	-88	12	open	wep	连接
2	EC:17:2F:DC:ED:80	H	lero	9	-93	12	wpa2	tkip	连接
3	00:19:94:2F:A4:C1		AK	9	-91	12	open	none	连接
4	00:90:4C:C3:03:E9	m	arket	11	-88	12	wpa	tkip	连接
5	9C:41:7C:58:18:18	S	even	5	-91	12	wpa2	aes	连接
6	34:FA:40:00:01:9E	DATA	AROUTE	6	-88	12	open	none	连接
7	0C:4C:39:AB:8D:27	Chinat	Vet-PhDD	11	-90	12	wpa2	tkip	连接

刷新

# 图 5-12 选择 station/repeater 时的扫描页签

步骤 3 配置"WLAN"相关参数。

参数说明如表 5-4 所示。

### 表 5-4 WLAN 参数说明

参数名称	含义	如何配置
WLAN 状态	使能 WLAN 功能	按钮选择 • 启用 • 禁用
基本信息		
SSID	WLAN 服务端身份标识。	一般 WORD 类型,最大 32 字节, 输入规范请参见"参数规范表"。
工作模式	WLAN 工作模式,支持 ap/station/repeater模式。	下拉框选项 • ap • station • repeater
网络模式	WLAN 网络模式,不同网络模式 传输速率有较大差异,默认 bgn 混合模式。当工作模式选择 AP 时,需要手动设置 AP 的网络模 式;当工作模式选择 station 或者 repeater 时,网络模式为选择的 AP 的网络模式,不可手动修改。	<ul> <li>下拉框选项</li> <li>n 表示 WLAN 的速率为 150Mbps</li> <li>bg表示 WLAN 速度为11Mbps、 54Mbps 自适应</li> <li>bgn表示可支持11Mbps、 54Mbps、150Mbps 的混合模式,</li> </ul>

参数名称	含义	如何配置
		根据接入的 WLAN 客户端自适应
工作通道	WLAN 的工作信道,根据网络环境具体需求配置,默认 auto。	下拉框选项 • auto • 1~13 auto 表示信道自适应,无干扰时默 认使用信道 6,当相同信道干扰则 自动跳转到干扰较小的信道工作。
带宽	WLAN 工作在 802.11n 模式下的 带宽配置。	下拉框选项 • 20MHz • 40MHz 40MHz 表示 802.11n 的高速模式
AP 隔离	将接入AP的WLAN客户端进行 隔离,使各客户端之间相互不能 访问。	单选按钮选择 • 启用 • 禁用
广播状态	用于配置 WLANSSID 是否广播 出去以便客户端能搜索到该 SSID,通常在不希望其他人搜索 并使用 WLAN 功能时禁用,禁 用则表示在网络环境中隐藏 SSID 功能,用户若要连接,需 手动添加该 SSID。	单选框选择 • 启用 • 禁用
<b>IP</b> 分配(当工 作模式选择 station 时需要 配置)	当 H8922、H8922S 4G Router 做 station 连接到 AP 时与 AP 通信 的地址。	<ul> <li>下拉框选项</li> <li>dhcp:通过 AP 的 DHCP 功能获得 IP 地址</li> <li>static:手动设置 IP 地址</li> </ul>
<b>IP</b> (当工作模式 选择 station 时 需要配置)	当"IP分配"选择 static 时需要 配置,与 AP 建立通信的地址。	格式: A.B.C.D 型, 输入规范请参见"参数规范表"
BSSID(当工作 模式选择 repeater时需要 配置)	选择的 AP 的 MAC 地址	WORD 型 MAC 地址格式: XX:XX:XX:XX:XX:XX; 根据选 择的 AP 自动填写, 也可手动输入
WLAN 加密		
加密方式	配置 WLAN 的加密方式,当不 需要加密验证时可以 disable。 WEP 加密相对容易被破解,建 议使用 WPA 加密方式。	下拉框选项 • wep • disable • wpa • wpa2
WEP 加密万式		

参数名称	含义	如何配置
(Wired Equival	ent Privacy,有线等效保密,提供	等同于有线局域网的保护能力)
加密	WLAN 的密码形式	下拉框选项
	<ul> <li>5 bits ASCII</li> <li>13 bits ASCII</li> <li>10 bits hex digits</li> <li>26 bits hex digits</li> </ul>	
WEP 共享密钥	连接 WLAN 的密码。	根据上一步"加密"的结果配置。
wpa/wpa2 (Wil	Fi Protected Access,WiFi 网络安全	全存取)
算法	加密采用算法	下拉框选项选择。
	• tkip • aes	
WPA共享密钥	WLAN 的加密密钥,用于连接指 定 SSID。	字母数字 WORD 项,输入规范请 参见"参数规范表"。
WPA更新时间 间隔	AP 验证 WLAN 客户端密钥时间 间隔;如果验证通过则继续保持 WLAN 连接,如果验证不通过, 则断开 WLAN 连接。	取值范围: 120~86400 单位: 秒



当工作模式选择 station 或 repeater 时, H8922、H8922S 4G Router 会根据选择的 AP 自动匹配相应 的加密方式和算法 (以保持与 AP 的加密方式一致);共享密钥与更新时间间隔则需填写连接 AP 的密钥和间隔。

---结束

## 参数切换

H8922、H8922S 4G Router 参数切换功能是我司自主研发的备份切换功能,具备多功能 组合的备份与切换。其主要应用场景是:多服务端互备份,多运营商备份(很多国家一 个 SIM 卡支持多个运营商,某一运营商网络异常则切换到另外一个运营商),功能参数 需要捆绑组合(如 modem 上线时连接 VPN 服务器一,而 modem2 上线时连接 VPN 服 务器二,两者不能同时连接)等相互冲突的组网但又需要相互间备份切换的应用场景。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G Router 的 WEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"网络设置>参数切换"。

打开"参数切换"页签,如图 5-13 所示。
#### 图 5-13 参数切换页签

LAN	WAN	WLAN	移动网	络参	数切换	网络连接	链路备份	DHCP服务	
	规则名称	Ϊ	隔时间	重词	次数	超时时间		操作	
					211				
				3	添加	刷新			

### 步骤 3 配置"参数切换"相关参数。

可以"添加"、"编辑"、"删除"、"启用"、"删除"对应的"参数规则"。

添加

1. 单击"添加",显示"参数切换配置"页面,如图 5-14 所示。

#### 图 5-14 参数切换配置页面

LAIN	WAN	WLAN	移动网络	参数切换	网络连接	链路备份	DHCP服务	
	规则名称	K	接口名	称	检	则方法	挿	作
状	态			周周	禁用			
本基 - <sub>执</sub>	信息			-		* 0-9		
)ē	膈时间			60		* 1-512 秒		
ŧ	試次数			3		* 1-512		
超	朙时间			]		1-65535秒		
				保	存			
添加	接口检测	规则						
接	印名称			modem 0	•			
检	测方法			state 👻	]			
				添	加			
				刷新	返回			

2. 添加一条"参数备份"规则。

参数说明如表 5-5 所示。

#### 表 5-5 参数切换参数说明

参数名称	含义	如何配置
状态	使能当前规则。所有使能规则同时只有 一个规则在运行,所有禁用规则中关联 接口都为禁用状态。如:rule0中选择 modem0、ipsec1、vpdn2,若rule0禁用 则 modem0、ipsec1、vpdn2则都被禁用。	按钮选择 ● 启用 ● 禁用
基本信息		
规则名称	参数切换规则名称标识,用于区分不同 的规则。	取值范围: [0,9]
间隔时间/重试 次数	检测的时间间隔和最大失败次数。若失 败次数达到配置的次数则切换到下一 条规则进行工作。	取值范围: 1~512 单位: 秒/次数 默认值: 60/3
超时时间	用于限定当前规则最大工作时间,rule0 中该参数无效,其他规则中配置该参数 并且到达最大工作时间后切换到rule0, 不配置则按 rule 的顺序切换。通常没有 严格主备要求时不建议配置。	取值范围: 1~65535 单位: 秒
添加接口检测规	则	
接口名称	规则关联参数接口名称,如 modem 接口名称: modem0、modem22。	下拉框选项,取决于当前系 统配置接口名称个数,自动 生产。
检测方法	检测方法分为接口状态检测和ICMP检测,通过检查状态或者链路来判定是否 需要切换到下一条规则(达到最大失败 次数后切换)。	下拉框选项 • state • icmp
目的 IP	选择 icmp 检测方法时才需要配置,用 于配置 icmp 检测目的地址。	接口型 A.B.C.D, 输入规范 请参见"参数规范表"。 例如: 192.168.8.2

- 3. 单击"添加"完成规则添加。
- 删除

单击"删除",删除选中的"参数切换规则"。

- 启用
   单击"启用",启动并应用该"参数切换规则"。
- ◆ 禁用

单击"禁用",禁用该"参数切换规则"。

刷新

单击"刷新",刷新当前页面。

# 问识说明

为保证用户对路由器上线和下线的控制,H8922、H8922S 4G Router 提供了多个对 modem/modem2 起作用的功能,如参数切换、链路备份、ICMP 检测、任务管理、触发设置等。其中任务管理是 对 modem/modem2 执行动作并保持该动作执行后的状态,而参数切换、链路备份、ICMP 检测都 是对 modem/modem2 执行动作但并不保持状态。故参数切换和 ICMP 检测、任务管理触发设置等 功能只对 modem/modem2 执行动作而不会有冲突,可配合使用。

另外,在同时使用参数切换和链路备份功能时,请确保两个功能使用接口类别不同。如需使用, 请联系我司技术支持人员。

----结束

### 网络连接

为用户提供默认路由配置页面。

- **步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G Router 的 WEB 配置界面。 登录方法请参见 "5.2.1 登录 WEB 配置界面"。
- 步骤 2 单击"网络设置>网络连接"。
  - 打开"网络连接"页签,如图 5-15 所示。

#### 图 5-15 网络连接页签

LAN	WAN	WLAN	移动网络	参数切换	网络连接	链路备份	DHCP服务	
띛	状认路由			modem	•			
D	NS 类型			Interface				
招	宙名称			modem	•			
				40				
				保存	刷新			

步骤 3 配置"网络连接"相关参数。

参数说明如表 5-6 所示。

#### 表 5-6 网络连接参数说明

参数名称	含义	如何配置
默认路由	路由器数据包默认的转发路径。根据具体 需要配置默认路由,当需要多网切换可以	下拉框选项

参数名称	含义	如何配置
	参见链路备份功能。	根据需要进行配置。
网关	默认路由选择 wan 口并且 wan 为静态 IP 时,需要配置 wan 口地址的下一跳网关地址,如果需要访问域名则还需要自定义配置 DNS。	接口型 A.B.C.D, 输入规 范请参见"参数规范表"。 例如: 192.168.10.254
DNS 类型	配置路由器的 DNS 类型,选择接口时则 使用接口拨号等方式自动的获取 DNS,若 为 WAN 静态 IP 时必须手动定义设置 DNS。	下拉框选项 • interface • custom
DNS1/DNS2	DNS 类型选择 custom 时配置,手动配置 DNS 地址,最多可配置两个。	接口型 A.B.C.D 例如: 8.8.8.8
接口名称	DNS 类型选择 interface 时配置, 配置后路 由器使用 DNS 关联接口获得的 DNS, 所 以需要特别注意该接口是否能获取 DNS。	下拉框选项 • modem • modem2 • eth0 • eth1 eth0 表示关联 WAN 口 PPPoE 拨号或者 DHCP 获 取 的 DNS,特别注意 WAN 静态 IP 时选择 eth0 无效,PPP 拨号配置禁用 对端 DNS 时选择 modem 无效,eth1 表示 WLAN 获 得的 DNS。

步骤 4 单击"保存",完成网络连接的配置。

# 山山说明

当"默认路由"选择"eth0"接口,且 WAN 口形式从 DHCP 或静态 IP 切换至 PPPoE 时,路由器 默认路由需要点击"网络连接"页面的"保存"才会显示并生效。

#### ---结束

## 链路备份

H8922、H8922S 4G Router 结合客户实际需要实现了多网链路备份功能,能实现无线与 无线、无线与有线链路之间的互备切换,能在某一链路故障时能快速切换到备份链路, 保障下位机通讯链路的联通性和稳定性,从而保障用户数据业务不受影响。H8922、 H8922S 4G Router 支持冷、热两种主备份模式,热备份优点是链路切换后直接可以通讯, 但不足之处是会在备份链路实时在线的情况下产生通讯费用,增加成本开支。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G Router 的 WEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"网络设置>链路备份"。

打开"链路备份"页签,如图 5-16 所示。

#### 图 5-16 链路备份页签

LAN	WAN	WLAN	移动网络	参数切换	网络连接	链路备份	DHCP服务	
	规则名称		镇路运行方式		备份模式		操作	
				添加	刷新			

步骤 3 单击"添加",打开添加"链路备份"规则页面,如图 5-17 所示。

图 5-17 链路备份规则添加页面

规则名称		* 0-9
链路运行方式	main 👻	
备份模式	cold 👻	
超时时间		1-65535 秒
接口名称	modem 0 👻	
检测IP或域名		* 最大长度为64位
检测间隔		* 1-65535 秒
重传次数		* 1-65535

步骤 4 配置"链路备份"相关参数。

参数说明如表 5-7 所示。

#### 表 5-7 链路备份参数说明

参数名称	含义	如何配置
状态	使能链路备份功能。	按钮

参数名称	含义	如何配置
		<ul><li>● 启用</li><li>● 禁用</li></ul>
规则名称	<ul> <li>链路备份规则名称标识</li> <li>说明</li> <li>0可以为主链路,也可以为备份链路;1~9只</li> <li>能为备份链路;</li> <li>备份链路1~9之间根据数字大小决定优先级,数字越小,优先级越高。</li> </ul>	取值范围: 0~9
链路运行方 式	备份方式,包含: •main:链路模式为主链路。 •backup:链路模式为备份链路。	下拉框选择。
备份模式	备份模式,有冷备份和热备份。热备份是 指对应的链路处理启用状态,热备份的优 点是切换速度快,不足之处是当链路在线 时将会增加网络开销和资费成本。冷备份 是指只有当前工作链路的接口处于启用 状态。其他处于非工作链路的接口处于下 线状态。	下拉框选项 • cold • hot
超时时间	<ul> <li>如果当前链路为主链路,表示主链路稳定时间。</li> <li>如果当前链路为备份链路,表示该链路最短工作时间。</li> <li>说明超时时间仅适用于主备切换。</li> </ul>	取值范围: 1~65535 单位: 秒
接口名称	用于链路切换的接口。	有如下可选项: • modem 0 • modem2 2 • eth1 • eth0
检测 IP 或域 名	通过 ping 包方式检测 IP 地址或域名, ping 不通则判定检测失败。	WORD 类型,最大 64 字 节,输入规范请参见"参 数规范表"。
检测间隔/重 传次数	链路正常检测时间间隔和最大失败次数。 最大失败次数到达则切换链路。	取值范围: 1~65535 单位: 秒/次数

步骤 5 单击"保存",完成链路备份配置。

入说明

当启用链路备份功能后,路由器的默认路由为链路备份规则的默认路由;

链路备份为主备切换时, 只要主链路检测成功, 则立即切换到主链路上;

#### ---结束

#### DHCP 服务

动态主机设置协议(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)是一个局域网的网络协议。启用 DHCP 功能之后,下位机能自动获取动态 IP。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"网络设置>DHCP 服务"。

打开"DHCP 服务"页签,如图 5-18 所示。

#### 图 5-18 DHCP 服务页签

AN	WAN	WLAN	移动网络	参数切换	网络连接	链路备份	DHCP服务
D	HCP 服务			同用	禁用		
基本	设置 —						
tt	她地			br0	•		
2	]关类型			default	•		
D	NS 类型			default	•		
Ŧ	1约时间			3600		*	

MAC		添加	* 如: 00:1A:4D	≉ 如: 00:1A:4D:34:B1:8E	
	Ib		MAC	操作	
		保存	刷新		

#### 步骤 3 配置"DHCP服务器设置"。

DHCP 服务器设置参数如表 5-8 所示。

## 表 5-8 DHCP 服务器设置参数说明

参数名称	含义	如何配置						
DHCP 服务	DHCP 服务使能按钮,用于启用/禁用 DHCP 服务。	按钮选择设置。 ● 启用 ● 禁用						
基本设置(DI	基本设置(DHCP 在无特殊组网要求的情况下不建议配置)							
地址池	DHCP 客户端获取 IP 地址的范围。选 择接口时则表示关联接口的网段。该选 项通常在需要指定下位机可分配的地 址范围时配置,例如:只希望最多四台 机器能自动获取 IP。	下拉框选项 • br0 • custom						
起始 IP	地址池选择 custom 时配置, 配置 DHCP 地址池的起始 IP 地址。	接口型 A.B.C.D, 输入规范请 参见"参数规范表"。 例如: 192.168.8.2						
结束 IP	地址池选择 custom 时配置, 配置 DHCP 地址池的结束 IP 地址。	接口型 A.B.C.D, 输入规范请 参见"参数规范表"。 例如: 192.168.8.254						
网关类型	DHCP 客户端获取的网关 IP 来源,分为 default、br0、eth0、custom 四类,关联接口时则将接口的 IP 分配给DHCP 客户端作为网关。	下拉框选项 默认值: default						
网关	网关类型选择 custom 时配置,通常需 要指定下位机网关 IP 时使用。	接口型 A.B.C.D, 输入规范请 参见"参数规范表"。 例如: 192.168.8.1						
DNS 类型	DHCP 客户端获取的 DNS IP 的来源, 有 default、modem、modem2、eth0、 br0、custom 等方式,通常不建议修改 该配置,特别是双模应用场景下不建议 配置。	下拉框选项 • default • modem • mdoem2 • eth0 • br0 • custom 配置为 default 则根据路由 器本身的 DNS 地址来分 配。						
DNS1/DNS2	DNS 类型选择 custom 时配置, 配置 DHCP 客户端获取 DNS 的 IP 地址。	接口型 A.B.C.D, 输入规范请 参见"参数规范表"。 例如: 8.8.8.8						
租约时间	DHCP 客户端获取 IP 后对 IP 租用时间,客户端通常在租约时间过半的时候 重新协商获取 IP 地址。租约时间主要 是用于释放空闲的 IP, 避免 DHCP 客	取值范围: 120~86400 单位: 秒 默认值为 3600						

参数名称	含义	如何配置
	户端关机之后还占用 IP 地址资源。	
IP、MAC 绑定	5,用于为指定范围内的机器分配的固定的	的 IP 地址
IP	与指定的 MAC 配对,当被绑定 MAC 的 DHCP 客户端发起 DHCP 请求时则 会将与该 MAC 地址绑定的 IP 地址分 配给它。该 IP 地址即使没有被占用也 分配不会分配给其他 MAC 地址。	接口型 A.B.C.D, 输入规范请 参见"参数规范表"。 例如: 192.168.8.2
MAC	配置需要指定 DHCP 获取 IP 的 DHCP 客户端的 MAC 地址。	WORD 类型 MAC 格式 例如: 00:1A:4D:34:B1:8E

----结束

## 5.3 应用程序配置

H8922、H8922S 4G Router 根据多年用户应用场景,除了常用的 SNMP、DDNS 等功能 之外还自主研发了很多适用于无线网络产品的功能,主要有 ICMP 链路检测、M2M 终端管理、任务管理功能等。

## 5.3.1 ICMP 检测

无线网络存在假链接(拨号获得 IP 在,但是链路不通)等异常现象,通常通过 LCP 等方式进行维护,H8922、H8922S 4G Router 除了支持这种检测方式外还提供更为可靠的 ICMP 链路检测功能。ICMP 检测主要通过 ping 包检测方式检测通讯链路,当检测链路 异常时执行用户设置的动作,实现链路和系统的快速恢复。ICMP 链路检测在设计之初 主要用于检测无线链路,H8922、H8922S 4G Router 支持对 VPN 等隧道链路进行检测,支持多规则同时检测,最大支持 10 条 ICMP 检测规则。

**步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"应用程序设置>ICMP 检测"。

打开"ICMP检测"页签,如图 5-19 所示。

### 图 5-19 ICMP 检测页面

CMP 检测	DDNS设置	SNMP 设置	M2M设置	任务管理	触发设置
规则组	3称	目的地址	备份地址	超时动作	操作
1	1	92.16.8.1	www.baid	modem-reset	编辑 删除 启用 禁用

步骤 3 对"ICMP 检测"进行"添加"、"编辑"、"删除"、"启用"和"禁用"操作。

- 添加
  - 1. 单击"添加",显示"ICMP 检测"的添加界面,如图 5-20 所示。

#### 图 5-20 ICMP 添加页面

检测服务	<b>葵</b>	启用	禁用	
基本设置		 8e		0
规则名称	沵			*最大长度为12位
目的地站	۱ <u>ل</u>			*最大长度为64位
备份地址	۵£			最大长度为64位
检测间	副			* 1-65535 秒
异常间	副			* 1-65535 秒
重传次	数			* 1-65535
源接口		br0	~	
超时动1	乍	modem-res	set 🗸	

配置 ICMP 检测服务参数。
 参数说明如表 5-9 所示。

#### 表 5-9 ICMP 检测规则参数说明

参数名称	含义	如何配置
检测服务	使能 ICMP 检测规则。多条规则可同时运行,也可禁用某一条规则。	按钮 ● 启用 ● 禁用
基本设置		
规则名称	ICMP 检测规则名称标识,没有特定 意义,仅用于区分不同规则。	WORD 类型,最大12字节, 输入规范请参见"参数规范 表"。
目的地址	ICMP 检测目的地址,可以是 IP 也可以是域名,设置为域名时需要确保路由器配置正确的 DNS。	WORD 类型,最大 64 字节, 输入规范请参见"参数规范 表"。
备份地址	ICMP 检测备份目的地址,主地址检 测不通时检测备份地址,若备份地址 检测不通则判定检测失败。	WORD 类型,最大 64 字节, 输入规范请参见"参数规范 表"。
检测间隔/重 传次数	链路正常时检测时间间隔和最大失败次数。最大失败次数。最大失败次数到达则执行 ICMP 规则对应的动作任务,例如: modem 重新拨号等。	取值范围: 1~65535 单位: 秒/次
源接口	路由器发送 ICMP 检测包的源地址	下拉框选项 • br0 • modem • modem2
超时动作	当检测失败达到最大失败次数时执 行的动作,主要有重拨号、自定义动 作。	下拉框选项。 • modem-reset: modem 重拨号 • modem2-reset: modem2 重拨 号 • custom: 自定义动作
执行命令	超时动作选择 custom 时配置,命令 为后台操作命令,通常不建议使用。 如有配置需要请联系我司技术人员。	WORD 类型,最大 64 字节, 输入规范请参见"参数规范 表"。

3. 单击"保存",完成一条 ICMP 检测规则的添加。

说明

ICMP 正常按照 ICMP 检测间隔发送,如出现异常则立刻按照异常 ICMP 检测连续发送 ICMP 包, 若检测目的地址不通,则开始检测备份地址。若检测备份地址不通的次数也到达重传次数,则路 由器执行"超时动作"。

编辑

如图 5-19 中确定某一条参数配置记录,单击"编辑",即可对该条参数记录进行编辑操作。参数说明如表 5-9 所示。

删除

如图 5-19 中确定某一条参数配置记录,单击"删除",即可删除该条参数记录。

- 启用
   如图 5-19 中确定某一条参数配置记录,单击"启用",即可启用该条参数配置。
- 禁用

如图 5-19 中确定某一条参数配置记录,单击"禁用",即可禁用该条参数配置生效。

● 刷新

单击"刷新",刷新当前页面。

----结束

## 5.3.2 DDNS 设置

DDNS 是动态域名系统的缩写, DDNS 协议提供动态 IP 和域名之间的对应查询功能。 DDNS 可以让用户在任何可以连上公网的 PC 机通过域名访问路由器的页面。当然,路 由器使用的 SIM 卡对应的网络必须是公网可访问地址,这样才能保证输入域名就可以访 问路由器。

**步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"应用程序设置>DDNS 设置"。

打开"DDNS 设置"页签,如图 5-21 所示。

DDNS 服务	月用	禁用	
法太设署			
服务提供商	88ip	*	
服务端口			1-65535
用户名			*最大长度为64位
密码			*最大长度为64位
用户域名			*最大长度为64位
更新间隔			120-86400秒

### 图 5-21 DDNS 设置页签

步骤 3 配置 DDNS 服务参数。

参数说明如表 5-10 所示。

#### 表 5-10 DDNS 服务参数说明

参数名称	含义	如何配置
DDNS 服务	使能 DDNS 服务。	按钮
		<ul><li>● 启用</li><li>● 禁用</li></ul>
基本设置		
服务提供商	申请的域名对应域名提供商选项,目 前我司暂不支持列表之外的域名提 供商的 DDNS 服务。	下拉框选项 • 3322 • 88ip • Dnsexit • Dyndns • Zoneedit • changeip • custom
服务地址	服务提供商选择 custom 时配置,当 自建 DDNS 服务器时配置,自定义默 认为标准 DDNS 协议,如有配置需要 可联系我司技术人员定制协议。	一般 WORD 类型,最大 64 字节,输入规范请参见"参 数规范表"。

参数名称	含义	如何配置
服务端口	域名服务提供商的 DDNS 服务器端 口号,默认一般都为 80 端口,通常 在自定义 DDNS 服务时会使用非 80 端口。	取值范围: 1~65535 不配置时表示端口为 80。
用户名/密码	注册 DDNS 服务提供商域名时的用 户名、密码。	<ul><li>一般 WORD 类型/CODE 类</li><li>型,最大 64 个字节。</li></ul>
用户域名	DDNS 服务提供商提供的域名,它与路由器的 IP 相对应,通常通过访问该域名来访问路由器的 IP。	一般 WORD 类型,最大 64 字节。
更新间隔	路由器向 DDNS 域名服务提供商更 新 IP 地址的间隔时间,若设置该参 数,则路由器按照"更新间隔"上报 IP 地址;若不设置,则当 IP 地址发 生变化时,才向域名提供商上报 IP 地址。	取值范围: 120~86400 单位: 秒

步骤 4 单击"保存",完成 DDNS 服务配置。



- 国内的 DDNS 服务商: 88IP (www.88ip.net)、3322 (www.3322.org)
- 国外的 DDNS 服务商: DNSEXIT(www.dnsexit.com)、ZONEEDIT(www.zoneedti.com)、CHANGEIP(www.changeip.com)、DYNDNS(www.members.dyndns.org)
- 每次路由器重启时,从 SIM/UIM 卡服务提供商那里得到的 IP 地址都会改变。如果用户在远程 登录路由器时使用的是申请到的 DDNS 域名,那么不管路由器 modemIP 地址怎么改变,用户 都可以登录到路由器页面。

#### ---结束

## 5.3.3 DTU 配置(H8922S)

H8922S 4G Router 系统内置与注册中心和数据中心通信功能,可提供类似 DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元的传输,是专门用于将串口数据转换为 IP 数据或将 IP 数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备,具有透明数据传输功能)功能,同时也提供缓存功能,避免数据中心发生切换后而导致的丢包。

步骤 1 登录 H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"应用程序设置>DTU 配置"。

打开"DTU 配置"页签,选择不同工作模式,如图 5-21、图 5-22、图 5-23 所示。



- 当"工作模式"选择"客户端"时,将显示"数据中心设置"页签和"心跳设置"页签,对应图 5-22。
- 当"工作模式"选择"DDP客户端"时,将显示"数据中心设置"页签和"心跳设置"页签,并且在"基本设置"中显示参数"身份识别码",对应图 5-23。
- DDP 客户端模式可支持 TCP、UDP 协议。

#### 图 5-22 DTU 服务器配置界面

网络设置 应用程序设置	VPN设置 转发设置 安全设置 系统管理 状态				
ICMP 检测 DDNS设置	DTU设置 GPS设置 SNMP 设置 M2M设置 任务管理				
DTU 服务	启用。禁用				
基本设置					
工作模式	服务器 イ				
本地端口	* 1-65535				
传输协议	● TCP ○ UDP	● TCP ○ UDP			
接收报文超时	* 1-65535 毫秒	* 1-65535 毫秒			
最后包空闲时间	* 1-65535 臺秒	* 1-65535 臺秒			
串口参教设置					
速率	115200 🗸				
校验位	none 🗸	none 🗸			
数据位	8 🗸	8 🗸			
停止位					
	保存    刷新				

	and the second			
DTU 服务		启用 蔡	用	
# <b>1</b>				
工作模式		客户端	~	
本地端口				1-65535
传输协议		€ тср С	UDP	-
通道 类型				
接收报文超时				* 1-65535 老秒
最后包空闲时间				* 1-65535 老秒
中心设置				
服务地址				最大长度为64位
服务端口				1-65535
服务地址2				
服务端口2				1-65535
服务地址3				最大长度为64位
服务端口3				1-65535
重達何隔				1-65535 秒
重進次数				1-65535
<b>1</b>				
心跳内容				最大长度为64位
心跳间隔				1-65535 秒
参数设置				
速率		115200	~	
校验位		none 🗸		
数据位		8 🗸		
停止位		1 🗸		
		係存	利用	

### 图 5-23 DTU 客户端配置页面

IP 检测	DDNS设置	DTU₩∎	SNMP 굱크	M2Mit 1	任务管理
	<u>ڳ</u>		倉用 蘇	ŧ	
#1					
工作模式	工作模式		DDP客户线	* *	
本地端口	本地端口				1-65535
身份识别	身份识别码				]* 最大长度为11位
他输协议	x		● тср С	UDP	
通道 类			● =+<	. O <u>±</u> ≰	
接收报力	と <mark>超</mark> 时				* 1-65535 麦秒
最后包含	2闲时何				]* 1-65535 老秒
中心设置					
服务地加	±.				最大长度为64位
服务端口	2				1-65535
服务地址	±2				- ] 最大长度为64位
服务端口	服务端口2				1-65535
服务地址	£3				最大长度为64位
服务端口	⊐3				1-65535
重连间网	<b>4</b>				] 1-65535 秒
重连次数	ž.				1-65535
<b>21</b>					
心跳间和	Ŧ				] 1-65535 <del>8</del> 9
参数设置					
速率			115200	-	
校验位			none 🗸		
数据位			8 🗸		
停止位			1 🗸		
			保存	Risf	

## 图 5-24 DDP 客户端配置页面

步骤 3 如果 DTU 在服务器工作模式下工作,需配置 DTU 为服务器工作模式下的参数,如图 5-21 所示。

如果 DTU 在客户端/DDP 客户端工作模式下工作,需设置"工作模式"为"DTU 客户端"或"DDP 客户端",并配置相应参数。如图 5-22 和图 5-23 所示。参数说明如表 5-11 所示。

表 5.	-11	DTU	参数说明
------	-----	-----	------

参数名称	含义	如何配置
DTU 服务	启用/禁用 DTU 服务。	单击"启用"按钮即启用。
基本设置		
工作模式	<ul> <li>DTU 工作模式,可设置为:</li> <li>服务器:路由器作为 DTU 服务器 使用。</li> <li>客户端:路由器作为 DTU 客户端 使用。</li> <li>DDP 客户端:路由器作为 DDP 客 户端使用(DDP 协议为我司专有 协议)。</li> </ul>	下拉列表选择。
本地端口	DTU 服务端口。	手动输入。
身份识别码 (当工作模式 选择为 DDP 客户端时需 要配置的属 性)	终端标识身份识别码,用于区分 DTU 客户端。	手动输入,最大长度不超过11 位。 一般设置为 WORD 型字符串, 输入规范请参见"参数规范表"。
传输协议	数据传输协议类型设置。 <ul> <li>TCP: TCP 协议是一种面向连接的可靠传输协议,适用于对可靠性要求较高、对通讯效率敏感程度不高的场合。</li> <li>UDP: UDP 协议是一种非连接的不可靠传输协议,适用于对效率要求相对高、对可靠性要求相对低的场景。</li> </ul>	单选按钮选择。 根据自身需求可以选择。
通道类型	<ul> <li>数据传输通道类型设置</li> <li>三中心:三中心通道指的是可以设置三个主通道,可同时在线;三个通道是相互独立,若通道1发生故障的时候不会影响其他两个通道的通信。</li> <li>主备:主备通道指的是 DTU 可以设置一个主通道,一个备通</li> </ul>	单选按钮选择。 根据自身需求可以选择。

参数名称	含义	如何配置				
	道,当主通道发生故障的时候 DTU 会自动转换到备用通道 运行,当备通道没有数据发送 时重新尝试连接主通道。					
UDP 接收报 文最大长度	当工作模式选择"DDP 客户端"时 需配置,表示 UDP+DDP 协议通讯 时可接收的报文的最大长度。若发 送报文超过最大长度,则 DDP 客服 端丢弃超出的部分报文。	手动输入。 取值范围: 1~65535 单位: 字节 请根据实际情况配置最大报文 长度。				
接收报文超时	DTU 串口接收来自数据中心数据 时的等待超时时间。 在不超过接收包的最大包长范围 内,在这个时间内读取数据,若有 数据,则一直读取,且一次性显示 这个时间内读取的数据;若没有数 据,大于超时时间后,则认为读取 数据完毕,显示到 DTU 端串口工 具。	手动输入。 取值范围: 1~65535 缺省值: 500 单位: 毫秒				
最后包空闲时间	DTU 串口向数据中心端发送数据 的等待时间。 如果在该时间内,发送的数据已经 超过 UDP/TCP 接收报文最大报文 长度,则立即发送;若没有超过 UDP/TCP 接收报文最大报文长度, 则等待数据,直到到达最后包空闲 时间,然后一起发送。	手动输入。 取值范围: 1~65535 缺省值: 500 单位: 毫秒				
数据中心设置						
【参数仅在"容 注:当工作模式 "服务地址 2"和	【参数仅在"客户端"、"DDP 客户端"工作模式下需配置】 注: 当工作模式为"客户端"且"传输协议"为"TCP",工作模式为"DDP 客户端"时候需配置 "服务地址 2"和"服务端口 2"。					
服务地址	DTU 数据中心服务器(DSC)的 IP 地址或域名。	A.B.C.D 接口型或一般 WORD 型,输入规范请参见"参数规范表"。				
服务端口	DTU 数据中心的端口号(必须与服 务器设置的服务端口一致)。	手动输入。 取值范围: 1~65535				
服务地址 2	DTU 数据中心服务器(DSC)的 IP 地址或域名,用于和"服务地址" 互相备用。	A.B.C.D 接口型或一般 WORD 型,输入规范请参见"参数规范表"。				

参数名称	含义	如何配置	
服务端口2	DSC 数据中心的端口号(必须与服 务器设置的服务端口一致)。	手动输入。 取值范围: 1~65535	
服务地址 3	DTU 数据中心服务器(DSC)的 IP 地址或域名,用于和"服务地址" 互相备用。	A.B.C.D 接口型或一般 WORD 型, 输入规范请参见"参数规范表"。	
服务端口 3	DSC 数据中心的端口号(必须与服 务器设置的服务端口一致)。	手动输入。 取值范围: 1~65535	
重连间隔	客户端 DTU 与服务器端在连接失 败后重新建立连接的时间间隔。	手动输入。 取值范围: 1~65535 单位: 秒	
重连次数	客户端 DTU 与服务器端在连接失 败后尝试连接的最大次数设置。	手动输入。 取值范围: 1~65535 单位:次	
心跳设置			
心跳内容	设置心跳发送内容(无数据发送时, 每隔心跳时间,路由器就发出该内 容一次)	手动输入。 最大输入长度: 64 位	
心跳间隔	设置心跳发送间隔时间(无数据发送时,每隔这个时间,路由器就发出心跳内容一次)。	手动输入。 取值范围: 1~65535 单位: 秒	
串口参数设置	(主要用于和 DTU 端口相连的设备之	上间的正确连接)	
速率	串口数据传输速率。	下拉列表选择。 根据DTU的实际串口要求设置。 缺省:115200	
校验位	数据校验方式。	下拉列表选择。 根据DTU的实际串口要求设置。 取值范围: None、Odd、Even 缺省: None(无校验)	
数据位	数据传输位。	下拉列表选择。 根据DTU的实际串口要求设置。 取值范围: 5、6、7、8 缺省: 8	
停止位	数据停止位。	下拉列表选择。	

参数名称	含义	如何配置
		根据DTU的实际串口要求设置。
		取值范围: 1、2
		缺省:1

步骤 4 单击"保存",完成 DTU 服务器/客户端/DDP 客户端配置。

---结束

## 5.3.4 GPS 配置(H8922S 可选)

GPS(Global Positioning System)全球定位系统,用于设备地理位置的定位,一般与电子地图配合使用,可用于监控移动车辆或防盗。

**步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"应用程序设置>GPS 配置"。

打开"GPS 配置"页签,如图 5-26 所示。

#### 图 5-25 GPS 配置页签

GPS 服务	
基本设置	
工作模式	客户端 🔽
设备标识	最大长度为64位
本地端口	1-65535
传输协议	C TCP O UDP
服务地址	* 最大长度为64位
服务端口	* 1-65535

#### 步骤 3 配置 SNMP 参数。

参数说明如表 5-12 所示。

#### 表 5-12 SNMP 参数说明

参数名称	含义	如何配置
GPS 服务	使能 GPS 服务。	单选按钮选择。 • 启用 • 禁用
基本设置		
工作模式	路由器 GPS 功能的工作模式,默认"客户端"。	下拉框选择
设备标识	路由器 GPS 的身份标识,用于标识设备。	一般 WORD 型,最大长度 为 64 位,输入规范请参见 "参数规范表"
本地端口	路由器指定用于上报 GPS 数据的端口。	取值范围: 1~65535
传输协议	路由器 GPS 数据传输使用的协议。 • TCP • UDP 说明 目前仅支持 UDP 协议。	单选按钮选择
服务地址	GPS 服务器的 IP 地址或域名	A.B.C.D 接口型或一般 WORD 型,具体输入规范 请参见"参数规范表"。
服务端口	GPS 服务器使用的端口。	取值范围: 1~65535

步骤 4 单击"保存",完成 GPS 配置。



需要配合 GPS 天线使用。

----结束

## 5.3.5 SNMP 配置

SNMP(Simple Network Management Protocol)简单网络管理协议,启用该功能之后,可以使用 SNMP 管理工具对设备进行远程监测,查看设备的运行状态(支持 VPN 等状态查看需要导入我司 MIB 库)。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"应用程序设置>SNMP 配置"。

打开"SNMP 配置"页签,如图 5-26 所示。

#### 图 5-26 SNMP 配置页签

CMP检测	DDNS设置	SNMP 设置	M2M设置	任务管理	触发设置
SNMP服	务		周周	禁用	
基本设置					
服务端					* 1-65535
共同体					*最大长度为32位
Trap IP					」 如:192.168.8.1
Trap 端					1-65535
			0.00	→ m	

步骤 3 配置 SNMP 参数。

参数说明如表 5-13 所示。

#### 表 5-13 SNMP 参数说明

参数名称	含义	如何配置
SNMP 服务	使能 SNMP 服务。	单选按钮选择。
		●启用
		● 禁用
基本设置		
服务端口	SNMP 服务侦听端口,建议配置为其	取值范围: 1~65535
	默认端口 161。	缺省: 161

参数名称	含义	如何配置
共同体	SNMP 客户端连接路由器 SNMP 服务的共同体密码,用于身份识别。	WORD 类型,最大16个字 节,输入规范请参见"参数 规范表"。
Trap IP	路由器链路状态上报的服务器地址。	格式: A.B.C.D 接口型, 输 入规范请参见"参数规范 表"。
Trap 端口	路由器链路状态上报的服务器端口。	取值范围: 1~65535 缺省: 162
回环标识状态	与"LAN"页面中的回环地址对应: 在"回环标识状态"为"启用",如 果回环地址配置成功,则路由器 Trap 上报的 IP 包源地址就是回环地址;若 "回环标识状态"为"禁用",则路由 器 Trap 上报的 IP 包源地址为 LAN 口 地址。	単选按钮选择 ● 启用 ● 禁用

步骤 4 单击"保存",完成 SNMP 配置。



Trap: SNMP 协议 5 个数据类型中的一个,指被管理设备上报的陷阱报文,表明设备发生故障或 变更的通知。H8922、H8922S 4G Router 上报 Trap 的类型和内容包括: modem 的连接状况及哪个 接口、哪张 SIM 卡拨号, VPDN/TUNNEL/IPSec 接口的连接和断开等。 与 SNMP 对应的 MIB 库可以在我司公网上下载,如有需要,请联系我司技术人员。

#### ---结束

## 5.3.6 M2M 配置

H8922、H8922S 4G Router 通过 WMMP 协议(Wireless Machine-to-Machine Protocol)实现与 M2M(Machine-to-Machine)平台通信功能,可通过平台实现对设备的远程维护管理和现场网络状态的监控管理,如查看设备信息、升级补丁、升级固件、配置参数等,查看设备网络信号强度、时延、流量等。具体设置说明如下。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"应用程序设置>M2M 配置"。

打开"M2M 配置"页签,如图 5-27 所示。

## 图 5-27 M2M 配置页签

ICMP 检测 D	DNS 28						
		SNMP 设置	M2M设置	任务管理			
							帮助
M2M 服务			启用	ŧ			提示与建议: M2M服务是与M2M平台配合使用的功能。
基本设置							 重发次数:所有任务重发的次数。
服务IP或域	名		www.iotvi	p.site	*最大长	<b>童为</b> 64位	登陆次数:当超过约定的登陆失败次数
服务端口		5002	* 1-65535				
状态    disconnected						超时时间:判定任务失败的时间。	

### 步骤 3 配置 M2M 参数。

参数说明如表 5-14 所示。

#### 表 5-14 M2M 参数说明

参数名称	含义	如何配置
M2M 服务	使能 M2M 服务,该功能需要配合我司 M2M 终端管理平台使用。	按钮 ● 启用 ● 禁用
基本设置		
服务 IP 或域名	设备云平台服务器的 IP 地址或域名。	WORD 类型,最大 64 个字 节,输入规范请参见"参数 规范表"。
服务端口	设备云平台服务器 WMMP 服务所使 用的端口号,与服务器匹配即可。	取值范围: 1~65535
登录次数	路由器登录设备云平台最大重试次 数,若到达最大次数则重启 M2M 功 能重新初始化并再次登录。	取值范围: 1~5 单位:次
心跳间隔	路由器与设备云平台用来维持连接的 心跳包的发送间隔时间,除此之外, 心跳包还包含了路由器的网络状态数 据,实现设备云平台实时网络状态数 据的更新。	取值范围: 1~65535 单位: 秒
重发次数	路由器与设备云平台的所有数据包交 互均有重传机制,重传次数到达之后 则判断本次交互失败,一般数据交互	取值范围: 1~5 单位:次

参数名称	含义	如何配置
	失败后无具体操作。	
超时时间	路由器与设备云平台所有数据包交互 的重传判断时间,超过超时时间无应 答则判断数据交互超时并进行数据重 传。	取值范围: 1~65535 单位: 秒

步骤 4 单击"保存",完成 M2M 配置。

#### ----结束

## 5.3.7 任务管理设置

H8922、H8922S 4G Router 任务管理能够为用户提供路由器在线时长、定时任务执行等功能。客户可以根据需求配置多个在线时间段(如某天的某几个小时),设置某时间点的任务执行等(如每天凌晨零点重新拨号或重启系统)。最大支持 10 条任务规则。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"应用程序设置>任务管理"。

打开"任务管理"页签,图 5-28 所示。

#### 图 5-28 时间段管理设置页签

ICMP 检测	DDNS设置	DTU设置	SNMP 设置	М2М设置	任务管理	触发设置	
任务组	24称	疠	田寸	任务结	た型	操作	
			添加	刷新			

**步骤 3** 若需添加新的任务管理规则,请单击"添加",进入任务管理规则设置界面,如图 5-29 所示。

DDNS设置	SNMP 设置	M2M设置	任务管理	触发设置	
		月用	禁用		
际			a	最大长度为12	2位
型		custom	~		
				最大长度为6-	<b>4</b> 位
ΨJ		range			
<b>L</b> )					
			12 I I I	tn · 00.00 22.1	59
		· · · ·		9 <b>L</b> • 00:00-25::	
			•;	מם: 00:00-23:: מם: 01-31	
	하 称 型	的 (新 (新 型 型	ののの文目 Store (日本) 注用 部 型 「 こ こ こ こ に い で 、 こ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2000000日 3000 00日 第月 第日 第日 第日 第日 第日 第日 第日 第日 第日 第日	201302 300 22 112702 112702 1122002 1122002 1122002 1122000 112200000000

图 5-29 任务管理配置界面

步骤 4 配置任务管理规则参数。

参数说明如表 5-15 所示。

#### 表 5-15 任务管理规则参数说明

参数名称	含义	如何配置
状态	使能定时规则。多条规则可 同时运行,也可禁用某一条 规则。本功能除了时间间隔 类型动作任务外,其他任务 需要配合 NTP 服务一起使 用,否则很难达到合理的时 间任务控制。	单选框选择。 • 启用 • 禁用
基本设置		
任务名称	任务管理规则名称标识,仅 用于区分不同的规则。	最大长度为12位,输入规范请参见 "参数规范表"。
任务类型	任务主要有动作类任务和状 态类任务,动作类任务配置 为时间点或者时间间隔,状 态类任务则配置为时间段, 状态类任务只有在线,它表	下拉框选项 • modem-online • modem2-online • reboot • custom

参数名称	含义	如何配置			
	示所配置时间区域 modem 处 于上线状态(掉线自动重拨 号),其他时间区域时保持 下线(不拨号)。	选择"自定义",则显示"命令" 参数,需要用户输入命令(可以是 diaup等命令,也可以是一些其他的 命令)。 最大长度为64位字符串,输入规范 请参见"参数规范表"。			
命令	命令为后台操作命令,通常 不建议使用,如有配置需要 请联系我司技术人员。	WORD 类型,最大 64 个字节,输入规范请参见"参数规范表"。			
设置时间					
时间类型	分为时间范围和时间间隔, 分别对应状态任务和动作任 务。	下拉框选项 • range • interval			
当"时间类型"选择"range"时					
时钟	配置小时、分钟,,当时间 间隔前后一致则表示时间 点,适用于动作类任务。	取值范围: [00:00,23:59] 格式: HH:mm-HH:mm			
天数	任务执行的天数,表示一个 月中的某天的某个时间段或 时间点执行任务。	取值范围: [01,31] 格式: XX-XX			
星期	动作执行的星期设置。 代表一个星期中某天的某个 时间段或时间点执行任务。 当天数和星期都配置时表示 两个时间条件同时满足时执 行任务。	取值范围: [1,7] 格式: X-X 1 表示星期一			
当"时间类型"战	选择"interval"时				
时间间隔	动作类任务除了可以配置时 间点执行外,还可以配置为 每隔一段时间执行一次。	取值范围: 1~65535 单位: 分钟			

步骤 5 单击"保存",完成任务管理服务配置。

当任务管理的时间类型为 "range"时,则必须先开启"系统时间",即 NTP 服务(任务管理暂时不支持手动对时);若时间类型为 "interval",则不需要开启"系统时间"。要使用"系统时间",请参见"5.7.4 系统时间"。

因考虑到 modem 的稳定性,路由器有多个对 modem 操作的功能,如任务管理、参数切换、链路备份、ICMP 检测、触发设置等,其中任务管理是改变保持 modem 状态,而其

它功能则是改变 modem 状态但并不保持,故在使用任务管理时请兼顾其它功能,如有 需要,可联系我司技术人员。

----结束

## 5.4 安全配置

## 5.4.1 概述

安全设置是指路由器的防火墙功能。H8922、H8922S 4G Router 支持 IP 过滤、域名过滤和 MAC 地址过滤等三种安全设置。用户通过分析进入路由器数据包的 IP 地址/端口、MAC 地址、域名,与用户添加的防火墙规则进行对比,并对与防火墙规则匹配的数据包执行接收或丢弃动作来达到如允许/禁止某些网段访问外网、允许/禁止其他用户访问路由器等目的。

## 5.4.2 配置操作

#### IP 过滤

**IP** 过滤是指路由器通过滤 ip 地址规则来判定是否允许外部设备访问路由器以及是否允许数据包经过路由器转发, **IP** 过滤通常用来实现只允许某一部分主机访问外网或禁止某一部分主机访问特定网络。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"安全设置>IP 过滤"。

打开"IP 过滤"页签,如图图 5-31 所示。

### 图 5-30 IP 过滤页签

俞入过湖	5					
动作	协议	源地址	源端口	目的地址	目的端口	操作
elene seren	5					
考 <b>发过</b> 减 过滤槽	。 夏式		Rap	白名单		

转发过滤规则中,

- 黑名单:默认允许数据包转发,符合名单中"丢弃"规则的数据包不能经过路由器 转发。
- 白名单:默认拒绝数据包转发,符合名单中"接受"规则的数据包可以经过路由器 转发出去。
- **步骤 3** 单击"添加",添加一条新的 IP 过滤规则,配置 IP 过滤参数。IP 过滤有两种过滤类型: "输入"和"转发",规则配置页面如图 5-32 和图 5-33 所示。

本设置	
过滤类型	<ul> <li>● 输入 ○ 转发</li> </ul>
过滤动作	● 接受 ○ 丢弃
协议	all 💟
源地址	* 192.168.8.1 或, 192.168.8.0
源端口	1-65535或[1-65535]
目的地址类型	interface 💌
接口	br0 🗸
目的端口	1-65535或[1-65535]

### 图 5-31 输入过滤规则页面

#### 图 5-32 转发过滤规则页面

本设置	 	
过滤类型	🔘 输入 💿 转发	
过滤动作	💿 接受 🔘 丢弃	
镜像规则	○ 启用 ⊙ 禁用	
协议	all 💌	
源地址		* 192.168.8.1 或 192.168.8.0/24
源端口		1-65535或[1-65535]
目的地址		* 192.168.0.1,192.168.0.1/24
目的端口		1-65535或[1-65535]

参数说明如表 5-17 所示。

## 表 5-16 IP 过滤参数说明

参数名称	含义	如何配置
过滤类型	选择一种过滤类型,可以根据自身需 求选择"输入"或者"转发"。	单选按钮选择。
	<ul> <li>• 输入:是否允许访问路由器。</li> <li>• 转发:是否允许经过路由器转发。</li> </ul>	
过滤动作	该条规则的默认动作。可以选择"接 受"或"丢弃"。	单选按钮选择。 根据自身需求选择"接受" 或"毛充"即可
	<ul> <li>• 接受: 防火墙接受这个包, 하书以通过。</li> <li>• 丢弃: 防火墙对这个包直接做丢弃处理。</li> </ul>	·戎 云升 峄月。
镜像规则	<ul> <li>当过滤类型选择"转发"时需要配置</li> <li>启用:在所配置规则基础上额外添加一条源地址/端口与目的地址/端口反向的规则;</li> <li>禁用:不做任何处理。</li> </ul>	单选按钮选择。
协议	IP 数据包使用的协议	下拉列表选择。 • all • tcp • udp • icmp
源地址	IP 数据包的源地址。	格式: A.B.C.D 型, 输入规 范请参见"参数规范表"。 例如: 192.168.8.1 或 192.168.8.1/24
源端口	IP 数据包的源端口,当协议选择 "icmp"时,不需要配置。	取值范围: 1~65535 或 [1-65535];可以是范围,也 可以是单个端口。
当过滤类型选择	"输入"时	
目的地址类型	指定 IP 数据包访问的路由器接口。	下拉列表选择。 • interface • any
接口	目的地址类型选择"interface"时需要 配置,表示 IP 数据包访问的路由器端 口(若目的地址类型选择的是"any", 则表示路由器的所有接口)。	下拉列表选择。 • br0 • modem • modem2 • eth0 • eth1
目的端口	IP 数据包访问的路由器端口(当协议 选择"icmp"时,不需要配置)	取值范围: 1~65535 或 [1-65535];可以是范围,也 可以是单个端口。

参数名称	含义	如何配置
当过滤类型选择	"转发"时	
目的地址	IP 数据包中的目的地址。	格式: A.B.C.D 型, 输入规 范请参见"参数规范表"。
目的端口	IP 数据包中的目的端口	取值范围: 1~65535 或 [1-65535]: 可以是范围, 也 可以是单个端口。

步骤 4 单击"保存",完成该条 IP 过滤规则配置。

# 山山说明

IP 输入规则表示是否允许其他设备访问路由器,该规则中的目的地址只能选择路由器的接口; IP 转发规则表示是否允许 IP 数据包经过路由器转发出去,该规则中的目的地址可以是除路由器接口 地址外的其他所有 IP 地址。 当规则中配置了端口后,选择"all"协议表示同时选择"tcp"和"udp"两种协议;当规则中未 配置端口,选择"all"协议表示同时选择"tcp"、"udp"和"icmp"三种协议。

#### --结束

### 域名过滤

域名过滤支持黑白名单,主要目的是禁止局域网内主机访问某些域名或者只允许访问指 定域名。

- **步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。 登录方法请参见 "5.2.1 登录 WEB 配置界面"。
- 步骤 2 单击"安全设置>域名过滤"。

打开"域名过滤"页签,如图 5-34 所示。

#### 图 5-33 域名过滤页签

IP 过滤	域名过滤	MAC过滤			
过滤	模式		黑宮蝉	名单	
		域名地址		动作	操作
			添加 易	前	

黑名单:默认允许访问任何域名,符合名单中动作为"丢弃"规则的数据包会被丢弃。

- 白名单:默认拒绝访问任何域名,符合名单中动作为"接受"规则的数据包会被接受并转发。
- **步骤 3** 单击"添加"按钮,添加一条新的域名过滤规则,配置域名过滤参数。规则配置页面如 图 5-35 所示。

冬	5-34	域名讨滤规则配置页面
_	J-J-	

IP过滤	域名过滤	MAC过滤		
- <b>基本设</b> 域名: 过滤	<b>置</b> 关键字 动作		● 接受 ○ 丢弃	* 如:baidu 最大长度为64位
19.99	921F		● 接受 ● 去弁 保存 返回	

参数说明如表 5-18 所示。

表 5-17 域名过滤规则配置参数说明

参数名称	含义	如何配置
域名关键字	需过滤域名的关键字。	WORD 型,最大长度为 64 位,输入 规范请参见"参数规范表"。
		如 www.baidu.com 的域名关键字是 "baidu"。
过滤动作	对域名关键字执行的动作。	单击按钮选择。 • 接受:对域名关键字为输入的字符 串的包的动作为接受并进行转发 • 丢弃:对域名关键字为输入的字符 串的包的动作为丢弃

步骤 4 单击"保存",完成该条域名过滤规则配置。

----结束

## MAC 过滤

MAC 过滤也同样支持黑白名单,它通常用来控制主机对路由器的接入访问。H8922、H8922S 4G Router 除了实现该功能外,还能限制特定 MAC 主机的外网访问权限,或者 只允许特定 MAC 地址的主机访问外网。

**步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

## 步骤 2 单击"安全设置>MAC过滤"。

打开"MAC 过滤"页签,如图 5-36 所示。

#### 图 5-35 MAC 过滤页签

P过滤	域名过滤	MAC过滤			
输入过来过来	夏 更式		黑宮潭 白名单	1	
		MAC 地址		动作	操作
<b>转发过</b> 源 过滤槽	夏 莫式		黑宮蝉 白名単	(	
		MAC 地址		定力作用	操作
			添加    刷新	ļ	

参数说明如表 5-19 所示。

#### 表 5-18 MAC 过滤页签说明

参数名称	含义	如何配置
MAC 输入过滤规则配置		
动作	启用 MAC 输入过 滤黑名单/白名单。	<ul> <li>单选按钮选择。</li> <li>黑名单:默认允许访问路由器,符合名单中的 "丢弃"规则的设备访问路由器的数据包会被丢 弃。</li> <li>白名单:默认拒绝访问路由器,符合名单中的 "接受"规则的设备访问路由器的数据包会被接 受。</li> <li>同一时间,黑名单、白名单只有一个名单生效。</li> </ul>
MAC 转发过滤规则配置		
动作	启用 MAC 转发过 滤黑名单/白名单。	单选按钮选择。 • 黑名单:默认接受数据包的转发,符合名单中 "丢弃"规则的数据包会被丢弃。 • 白名单:默认拒绝数据包的转发,符合名单中 "接受"规则的数据包会被接受并转发。 • 同一时间,黑名单、白名单只有一个名单生效。

步骤 3 单击"添加",添加一条新的 MAC 过滤规则,配置 MAC 过滤参数。规则配置页面如 图 5-36 所示。

图 5-36 MAC 过滤规则配置页	面
--------------------	---

基本设置	
MAC	* 30: 00:1A:4D:34:B1:8E
过滤动作	● 接受 ○ 丢弃
过滤模式	💿 输入 🔘 转发 🔘 输入和转发

参数说明如表 5-20 所示。

表 5-19 MAC 过滤规则配置参数说明

参数名称	含义	如何配置
基本设置		
MAC	需过滤的 MAC 地址。	WORD 类型 MAC 格式: XX:XX:XX:XX:XX:XX
过滤动作	该规则的默认动作,可以是接受"或 "丢弃"。 •接受:接受所有从该 MAC 地址发 出的包。 •丢弃:对所有从该 MAC 地址发出 的包做丢弃处理。	单选按钮选择。 根据自身需求选择"接受" 或者"丢弃"。
过滤模式	该规则的过滤模式,可以是"输入"、 "转发"或"输入和转发"。 •输入:所有访问路由器的包。 •转发:所有经过路由器转发的包。 •输入和转发:所有访问路由器的包 和所有经过路由器转发的包。	单选按钮选择。 根据自身需求选择"输入"、 "转发"或"输入或转发"。

步骤 4 单击"保存",完成该条 MAC 过滤规则配置。

---结束
# 5.5 转发配置

# 5.5.1 概述

H8922、H8922S路由器转发功能包括NAT、静态路由、动态路由(RIP、OSPF)(可选)和QoS。

### 5.5.2 NAT

NAT (Netword Address Translation), 网络地址转换, 一般用于将私网(局域网) IP 地址替换成公网 IP 地址。

### DNAT 规则配置

DNAT 是目的地址替换,用于将外网访问路由器内部的目的地址替换成用户设置的地址。

步骤 1 单击"转发设置>NAT"。

	11 丌	NAI	<b>贝金</b> ,	如图	3-37 別小	0			
网络诸		<b>效用程序</b> 设	社社 VP	N设量	转发设置	安全设置	系统管理	状态	
NAT	路由	RIP	OSPF	QoS					
									-
MASQ									
									ia /r
					modem				J来1F 删除
SNAT									
	协议		初始地址		初始端口	映射地	<u>ل</u> ا	映射端口	操作
DNAT									
	协议		初始地址		初始端口	映射地	址	映射端口	操作
					添加	刷新			
					A CONTRACTOR OF	1			

打开"NAT"页签,如图 5-37 所示。

图 5-37

步骤 2 单击"添加"按钮,选择转换类型为"DNAT"新建一条 DNAT 规则,如图 5-38 所示。

网络设	۱ آ	应用程序设	tit.	VPN设计	1 转发设置	安全设置	系统管理	状态	
NAT	路由	RIP	OSP	PF Qo	s				
基本设置	6								
转	ŧ换类型				DNAT		MASQ		
包衣	ን议 7始地址4	类型			all 🗸	~			
扬	ŧ¤				br0 N	-			
初	」始端口						1-65535或[1-6	5535]	
B)	射地址						* ¢⊡: 192.168	3.0.1	
野	射端口						1-65535或[1-6	5535]	
					保存	返回			
初 (明 (明)	1始端口 快射地址 快射端口				保存	返回	1-65535或[1-6 * 如: 192.168 1-65535或[1-6	5535] 3.0.1 55535]	

图 5-38

### 步骤 3 配置 DNAT 规则参数。

DNAT 的参数说明如表 5-19 所示。

参数名称	含义	如何配置
基本设置		
协议	针对哪种协议数据包做目的地址转换。	下拉列表选择: • all • tcp • udp • icmp
初始地址类 型	需要转换的 IP 数据包的目的地址类型。	下拉列表框选择: • interface • static
接口(当初始 地址类型选 择 interface 时需要配置)	表示 IP 数据包的目的地址为路由器的 某个接口。	下拉列表框选择: • br0 • modem • eth0 • eth1
初始地址(当 初始地址类 型选择 static 时需要配置)	表示进入路由器的 IP 数据包的目的地址,该目的地址需要转换。	A.B.C.D 接口型或 A.B.C.D/M;接口型,输入规 范请参见"参数规范表"
初始端口	IP 数据包中目的地址使用的端口。	取值范围: 1~65535 或[1~ 65535]; 可以是范围,也可以 是单个端口。

参数名称	含义	如何配置
映射地址	原目的地址替换后的地址。	A.B.C.D 接口型, 输入规范请 参见"参数规范表"
映射端口	初始端口替换后的端口。	取值范围: 1~65535 或[1~ 65535]; 可以是范围,也可以 是单个端口。

表 5-19

步骤 4 单击"保存",完成该条 DNAT 规则配置。



当 DNAT 规则中配置了端口时,协议选择"all"表示选择"tcp"、"udp"两种协议;当 DNAT 规则中没有配置端口时,协议选择"all"表示选择"tcp"、"udp"、"icmp"三种协议。

### SNAT 规则配置

SNAT 是源地址转换,其作用是将内网 IP 数据包的源地址转换成另外一个地址。

步骤 5 单击"转发设置>NAT"。

打开"NAT"页签,如图 5-37 所示。

步骤 6 选择"转换类型"为"SNAT"后,配置界面如图 5-39 所示。

IAT 路由	RIP	OSPF	QoS				
本设置							
转换类型					● snat O	MASQ	
协议				all 🗸			
初始地址						* 192.168.8.1	或 192.168.8.0/24
初始端口						1-65535或[1-6	5535]
映射地址类	型			interface '	~		
接口				br0 🗸	•		
映射嵴口						1-65535或[1-6	5535]

图 5-39

步骤 7 配置 SNAT 规则参数。

SNAT 的参数说明如表 5-20 所示。

参数名称	含义	如何配置
协议	针对哪种协议数据包做目的地址转 换。	下拉列表选择: ● all
		<ul><li>tcp</li><li>udp</li><li>icmp</li></ul>
初始地址	需要替换的源地址	A.B.C.D 接口型或 A.B.C.D/M;接口型,输入 规范请参见"参数规范表"。
初始端口	需要替换的源地址端口	取值范围:1~65535或[1~ 65535];可以是范围,也可 以是单个端口。
映射地址类型	源地址替换后的新源地址类型	下拉列表选择:
		<ul><li>interface</li><li>static</li></ul>
接口(当映射地	选择路由器的某个接口作为替换后的	下拉列表选择:
址类型选择 interface 时需要 配置)	源地址	<ul> <li>br0</li> <li>modem</li> <li>eth0</li> <li>eth1</li> </ul>
映射地址	源地址替换后的新源地址	A.B.C.D 接口型, 输入规范 请参见"参数规范表"
映射端口	替换之后的源地址端口	取值范围:1~65535 或[1~ 65535];可以是范围,也可 以是单个端口。

表 5-20

步骤 8 单击"保存",完成该条路由模式规则配置。



当 SNAT 规则中配置了端口时,协议选择 "all"表示选择 "tcp"、"udp"两种协议;当 SNAT 规则中没有配置端口时,协议选择 "all"表示选择 "tcp"、"udp"、"icmp" 三种协议。

### MASQ 规则配置

MASQ 也就是 MASQUREADE,地址伪装,将所有经过路由器转发的数据包的源 IP 地址转换成用户设置的 IP 地址。H8922、H8922S 路由器支持将数据包的源 IP 地址转换成路由器的某个接口地址。

步骤 1 单击"转发设置>NAT"。

打开"NAT"页签,选择"转换类型"为"MASQ",如图 5-40 所示。

网络设置	应用程序。	缸 vi	PN设置	转发设置	安全设置	系统管理	状态	
NAT	}⊞ RIP	OSPF	QoS			- 1		
基本设置 转换类 按口	수型				⊂ snat® m	IASQ		
				保存	」 返回			

图 5-40

#### 步骤 2 配置 MASQ 规则参数。

MASQ的参数说明如表 5-21 所示。

参数名称	含义	如何配置
接口	选择某个接口笛之爱作为路由器及局域网与外部的通信地址	下拉列表选择: • br0 • modem • eth0 • eth1

表 5-21

步骤 3 单击"保存",完成该条路由模式规则配置。



MASQ 规则:将所有从局域网中发出的数据包的源地址改成路由器指定接口的 IP 地址,这 样从局域网侧的 PC 机才能将数据包发送出去;若在路由器页面将 MASQ 规则删除,则路由器 LAN 侧的 PC 不能与外部进行通信。

# 5.5.3 路由配置

路由是为路由器转发数据包提供具体的转发路径,须由用户手动配置。路由形式分为静态路由和策略路由,静态路由是以目的地址作为选择依据的路由;而策略路由是以源地址为选择依据的路由(路由器检测接收到的转发包的源地址,然后根据源地址选择相应的策略路由转发),且策略路由优先级,以3~252数字来区分,数字越小,优先级越高。而静态路由和策略路由之间也有优先级:策略路由的优先级高于静态路由。

步骤 1 单击"转发设置>路由"。

打开"路由"页签,如图 5-41 所示。

网络设置	11 皮	用程序设	L道 V	PN设置。	转发说量	安全设置	系统管理	状态	
NAT	路由	RIP	OSPF	QoS					
	路由类	₽l		网络地址		网关		优先级	操作
	静态路	±		0.0.0.0/0		modem			删除



单击"添加"按钮,新建一条路由规则。配置界面如图 5-42 和图 5-43 所示。

网络设	I	应用程序	d II	VPN设置	转发设置	安全设置	系统管理	状态	
NAT	路由	RIP	OSP	F QoS					
基本设置									
82	由後型	R			(i) 25 ± 20	+ () ##\$\$	+		
2001	络地址						≂ * t⊡: 192.168	.8.0/24	
200	关类型				静态IP ✔	] .			
网	关					]	* ģo: 192.168	.8.1	
					641				
					保存	返回			
					图 5-	42			
101-02-1		い田田はな	1W	VON 21-M	维动管理	たみ近日	系统特理	协士	
Mi Strett	-			VPN設置	TACLE	X 2 8 H	28-9L F -E	11.15	
NAT	幹田	RIP	OSP	F QoS					
<b>差</b> 不设 <u>里</u>									
路	由类型				○ 静态路	由 🖲 策略路	ŧ		
源	类型				静态IP V	]			
हण्डा	络地址					1	* 如: 192,168	.8.0/24	
( <b>PP</b> )	关类型				静态IP ∨	]			
网	关						* 如: 192.168	.8.1	
tt:	无数						* 3-252		
					保存	返回			

图 5-43

路由的参数说明如表 5-22 所示。

参数名称	含义	如何配置
基本设置		
路由类型	选择是"静态路由"还是"策略 路由"。	下拉框选项
当"路由类型"边	选择"静态路由"时	
网络地址	设置静态路由的目标地址和子 网掩码位数。	填入目的地址和子网掩码位数 即可。 格式: A.B.C.D/M, 输入规范请
		参见"参数规范表"。
网关类型	指定静态路由所作用的网关类型。包含: •接口 •静态 IP	下拉列表选择。 可以从下拉列表选择需要的接 口标识,分别是静态 IP 和接口。
网关	设置静态路由的下一跳 IP 地址, 即相邻路由器的端口地址。	下拉列表选择 <ul> <li>若网关类型选择静态 IP,则网关需要手动是输入,格式:</li> <li>A.B.C.D</li> <li>若网关类型选择接口,则网关需要下拉列表选择。</li> </ul>
当"路由类型"发	选择"策略路由"时	
源类型	设置策略路由的源地址类型。	下拉框选项。
		● 静态 IP ● 接口
网络地址	当源类型选择"静态 IP"时需要 配置,手动添加网络地址。	填入目的地址和子网掩码位数 即可。 格式: A.B.C.D/M, 输入规范请 参见"参数规范表"。
源接口	当源地址选择"接口"时需要配置,选择策略路由的源地址。 • modem	下拉框选项。 当路由器创建有其它如 vpdn、 IPSec 接口时,也会有接口名称 在"源接口"列表中显示。
网关类型	设置策略路由的下一条地址。	下拉框选项。 • 静态 IP • 接口
网关	当网关类型选择"静态 IP"时需 要填写 IP 地址,当网关类型选 择"接口"时,需要选择相应接 口做网关。	格式: A.B.C.D/M, 输入规范请 参见"参数规范表"。
优先级	设置策略路由的优先级,优先级	取值范围: [3,252]

参数名称	含义	如何配置
	数字越小,则优先级越高。	

表 5-22

步骤 2 单击"保存",完成该条静态路由配置。



静态路由是指路由器根据接收到的转发包的目的地址选择路由然后再将数据包转发出去,如路由器接收到源地址为1.1.1.1/目的地址为2.2.2.2的包,则路由器在路由表中选择符合目的地址2.2.2.2的路由并将该数据包发送到下一跳。

而策略路由是指路由器根据收到的转发包的目的地址选择路由再转发出去,如路由器接收到 源地址为 1.1.1.1/目的地址为 2.2.2.2 的包,则路由器在路由表中选择符合源地址 1.1.1.1 的路由并 将该数据包转发到下一跳。

策略路由的优先级高于静态路由,无论策略路由的优先级是多少。

5.5.4 QoS

QoS (Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制,是用来解决网络带宽分配和网络优先级等问题的一种技术。当网络过载或拥塞时,QoS 能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行,我司 H8922、H8922S 路由器支持定制 QoS 业务。

步骤 1 单击"转发设置>QoS"。

步骤 2 打开"QoS"页签,如图 5-44 所示。

网络说	置 应	用程序设	组 VI	PN设置	转发设置	安全设置	系统管理	状态	
NAT	路由	RIP	OSPF	QoS					
	规则名称		流控接口		网络地址	速率		操作	
					添加	刷新			

图 5-44

步骤 3 点击"添加",新建一条 QoS 规则。配置界面如图 5-45 所示

网络设置 应用程序设	社 VPN设置	转发设量	安全设置	系统管理	状态
NAT 路由 RIP	OSPF QoS		S - 3		
状态		启用 禁用	1		
基本设置					
规则名称				* 最大长度为1	2位
流控接口		br0 🗸	•		
网络地址				* jū: 192.168	.8.1/24
端口				1-65535	
速率				* 1-65535 Kbp	s
冗余带宽				1-65535 Kbps	
优先级				1-30	
		保存	返回		

图 5-45

### 步骤 4 配置 QoS 参数。

QoS的参数说明如表 5-23 所示。

参数名称	含义	如何配置
规则名称	QoS 的规则名称。	最大允许输入 12 个字符。 只能在添加新规则的时候设 定,后续不能修改。 规则名称不能重复,否则后添 加的规则将覆盖前面添加的规则。
流控接口	进行流量控制的接口类型,包含: •br0:流控的接口为LAN口 •modem:流控的接口为modem	下拉框选项
网络地址	进出流控接口的网络地址,限速的对 象。	填入目的地址和子网掩码位数 即可。 格式: A.B.C.D/M, 输入规范 请参见"参数规范表"。
端口	需要进行流控的网络端口。	取值范围: 1~65535 该端口可以不配置, 若不配置 则代表所有端口。
速率	对网络地址设置的传输速率。	取值范围: 1~65535 单位: Kbps

参数名称	含义	如何配置
冗余带宽	在保证基本速率且带宽有空余的情况下,该网络地址通信可以获得的最 大带宽,优先级高的将会优先获得冗 余带宽。	取值范围: 1~65535 单位: Kbps
优先级	设置该规则的优先级。	取值范围: [1,30]

#### 表 5-23

步骤 5 单击"保存"完成参数配置。



QoS 主要用于路由器给上网的用户平均分配路由或优先某个上网用户使用带宽。如路由器下接有两个子网: 192.168.8.1/24 和 192.168.9.1/24,则路由器可以通过 QoS 来控制这两个子网的速率;若路由器的带宽比较宽裕,则路由器可以根据两个子网的优先级和冗余带宽先满足优先级高的冗余带宽,再满足优先级低的子网的冗余带宽。

# 5.5.5 动态路由配置(可选)

### RIP 配置

RIP (Route Information Protocol,路由信息协议)协议是最广泛使用的 IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议)之一,被设计用于使用同种技术的小型网络,因此适应于大多数的校园网和使用速率变化不是很大的连续线的地区性网络,H8922、H8922S 路由器支持 RIP v2 协议。对于更复杂的环境,一般不使用 RIP 协议。RIP 业务可在路由器出厂时根据用户是否需要进行配置。

- 步骤 1 单击"转发设置>RIP"。
- 步骤 2 打开"RIP"页签,如图 5-46 所示。

网络设	道过	用程序设	٤Ħ	VP	N设置	转发设置	安全设置	系统管理	状态		
NAT	路由	RIP	OS	PF	QoS						
R	IP服务					启用 禁用	1				
基本设置	-										
3	这布直连路	ŧ				◎ 启用 ● 禁用					
ź	文布静态路	ŧ				◎启用(	◉ 柴用				
\$	<del>这</del> 布内核路	ŧ				◎ 启用 ● 禁用					
						网络				操作	
	邻居 操作										
						添加 保存	刷新				

图 5-46

RIP 的参数说明如表 5-24 所示。

参数名称	含义	如何配置
RIP 服务 发布连接路由 发布静本路中	是否启用相关功能	单选按钮选择。 • 启用 • 禁用
发布内核路由		



步骤 3 单击"添加"按钮,新建一条 RIP 规则。配置界面如图 5-47 所示。.

网络设置	应用	相程序设	EM.	VP	PN设置	转发设置	安全设置	系统管理	状态	
NAT	各曲	RIP	OS	PF	QoS					
** 1.18 64										
基本设置—	संर मर्च					0 -**	)			
42.03	×Ξ.						ノ 49/E			
						保存	返回			

图 5-47

步骤 4 配置 RIP 规则参数。

RIP 规则的参数说明如表 5-25 所示。

参数名称	含义	如何配置
通告类型	添加 RIP 路由的类型。	单选按钮选择。 • 当选择为"网络"时,需要配置目的 网络地址(一般为路由器直连的网 络)。 • 当选择为"邻居"时,需要配置邻居 的 IP 地址(与路由器相连的路由器的 IP 地址)。
网络(与路由 器直接相连 的网络才能 添加)	添加 RIP 路由的目的网络。	填入需要添加 RIP 路由的目的网络地 址。 格式:A.B.C.D/M,输入规范请参见"参 数规范表"。
邻居(与路由 器直接相连 的路由器)	添加 RIP 路由的邻居的 IP 地址。	填入需要添加 RIP 路由的邻居的 IP 地址 即可。 格式: A.B.C.D/M, 输入规范请参见"参 数规范表"。

#### 表 5-25

器。因此"距离"等于16时即相当于不可达。可见RIP只适用于小型互联网。

步骤 5 单击"保存",完成该条 RIP 规则配置。



路由信息协议(RIP)是一种在网关与主机之间交换路由选择信息的标准。RIP 是一种内部 网关协议。在国家性网络中(如当前的因特网),拥有很多用于整个网络的路由选择协议。 仅和相邻的路由器交换信息。如果两个路由器之间的通信不经过另外一个路由器,那么这两

个路由器是相邻的。RIP协议规定,不相邻的路由器之间不交换信息。 路由器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息。即自己的路由表。 按固定时间交换路由信息(如每隔 30 秒),然后路由器根据收到的路由信息更新路由表。 RIP协议的"距离"也称为"跳数"(hop count),因为每经过一个路由器,跳数就加 1。RIP 认为 好的路由就是它通过的路由器的数目少,即"距离短"。RIP 允许一条路径最多只能包含 15 个路由

### OSPF 配置

OSPF(Open Shortest Path First, 开放式最短路径优先)协议是最广泛使用的 IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议)之一,用于在单一自治系统(autonomous SYStem,AS)内决策路由,适用于大型网络。OSPF 业务可在路由器出厂时根据用户是否需要进行配置

- 步骤 1 单击"转发设置>OSPF"。
- 步骤 2 打开"OSPF"页签,如图 5-48 所示。

网络设置 应用程序者	2团 VPN设置	转发设置	安全设置	系统管理	状态
NAT 路由 RIP	OSPF QoS				
OSPF服务		启用 禁用	1		
基本设置					
发布直连路由		◎ <sub>启</sub> 用 ④	● 禁用		
发布静态路由		◎ 启用 ④	● 禁用		
发布内核路由		◎ 启用 ④	● 禁用		59 5
	接口名称			开销	操作
	接口名称			网络类型	操作
	网络			域地址	操作
		邻居			操作
		泰加 保存	刷新		

图 5-48

OSPF 的参数说明如表 5-26 所示。

参数名称	含义	如何配置
OSPF 服务	启用/禁用 OSPF 服务	单选按钮选择。
发布连接路由	是否允许发布连接路由	单选按钮选择。 根据自身需求选择是否允 许发布连接路由。
发布静态路由	是否允许发布静态路由	单选按钮选择。 根据自身需求选择是否允 许发布静态路由。
发布内核路由	是否允许发布内核路由	单选按钮选择。 根据自身需求选择是否允 许发布内核路由。

表 5-26

步骤 3 单击"添加",新建一条 OSPF 规则。配置界面如图 5-49 所示。

网络设置 应用		用程序设	序设置 VPN设置		转发设置	安全设置	系统管理	状态	
NAT	路由	RIP	OSPF	QoS					
基本设置									
遥	告类型				〇 网络〇	) 邻居 () 接[	=		
					保存	返回			

### 步骤 4 配置路由模式规则参数。

OSPFD 的参数说明如表 5-27 所示。

参数名称	含义	如何配置							
当"通告类型"选择"网络"时									
网络	设置某个网段作为路由器 OSPF 发送地址。	格式: A.B.C.D/M 接口型, 输入规范 请参见"参数规范表"。							
域地址	用于标识网络(只有域地址 相同的路由器之间才会使 用 OSPF 协议来交换路由信 息)。	手动输入,取值范围: [0,65535]							
当"通告类型"战	当"通告类型"选择"邻居"时								
邻居	路由器可以一跳到达的设 备地址。	手动输入,格式:A.B.C.D/M 接口型, 输入规范请参见"参数规范表"。							
当"通告类型"进	选择"接口"时								
接口名称	路由器的某个接口	下拉列表选择:							
		<ul> <li>br0</li> <li>modem</li> <li>eth1</li> <li>eth0</li> </ul>							
接口属性	配置路由器接口的属性,包 括开销和网络两种属性	单击按钮选择 • 开销 • 网络							
开销	配置路由器接口的开销,用 于 OSPF 路由表的学习	手动输入,取值范围: 1~65535							
网络类型(接口 属性选择"网络" 时需配置)	配置路由器接口的网络类 型。	下拉列表选择: • broadcast • non-broadc • point-to-multipoint • point-to-point							

#### 表 5-27

步骤 5 单击"保存",完成该条 OSPF 规则配置。



OSPF 路由协议是一种典型的链路状态(Link-state)的路由协议,一般用于同一个路由域内。 在这里,路由域是指一个自治系统,它是指一组通过统一的路由政策或路由协议互相交换路由信 息的网络。在这个 AS 中,所有的 OSPF 路由器都维护一个相同的描述这个 AS 结构的数据库,该 数据库中存放的是路由域中相应链路的状态信息,OSPF 路由器正是通过这个数据库计算出其 OSPF 路由表的。

作为一种链路状态的路由协议, OSPF 将链路状态广播数据 LSA (Link State Advertisement) 传送给在某一区域内的所有路由器,这一点与距离矢量路由协议不同。距离矢量路由协议是将部 分或全部的路由表传递给与其相邻的路由器。

# 5.6 VPN 功能配置

### 5.6.1 概述

VPN (Virtual Private Network)即虚拟专用网,是基于 Internet 的一种安全局域网,目前 H8922、H8922S4G Router 不仅支持 L2TP/PPTP/GRE/IPIP/IPSEC 五种 VPN 协议的单独 使用,同时也支持在 VPN 上再架设 VPN 服务,即 VPN OVER VPN,如 GRE over IPSec、 IPSec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP 等。多层 VPN 的设置能够更好的报数用户通信数据的 安全性。

## 5.6.2 VPDN 配置

VPDN 英文为 Virtual Private Dial-up Networks,又称为虚拟专用拨号网,是 VPN 业务的一种,是基于拨号用户的虚拟专用拨号网业务。即以拨号接入方式上网,是利用 IP 网络的承载功能结合相应的认证和授权机制建立起来的安全的虚拟专用网,是近年来随着 Internet 的发展而迅速发展起来的一种技术。

VPDN 支持 L2TP 和 PPTP 两种协议。

PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)点对点隧道协议是一种支持多协议虚拟专用网络的网络技术,它也是第二层协议。通过该协议,远程用户能够通过 Windows 主流操作系统以及其它装有点对点协议的系统安全访问公司网络,并能拨号连入本地 ISP,通过 Internet 安全连接到公司网络。

L2TP(Layer Two Tunneling Protocol)第二层通道协议的缩写,它是 VPDN(虚拟专用 拨号网络)技术的一种,专门用来进行第二层数据的通道传送。L2TP 提供了一种远程 接入访问控制的手段,其典型的应用场景是:某公司员工通过 PPP 拨入公司本地的网络 访问服务器 (NAS),以此接入公司内部网络,获取 IP 地址并访问相应权限的网络资源。该员工拨入公司网络如同在公司局域网一样安全方便。

登录 H8922、H8922S 4G Router 的 WEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

**步骤 1** 单击"VPN 设置>VPDN 配置"。

步骤 2 打开 "VPDN 配置"页签,如图 5-50 所示。

图 5-3′	7 VPDN	配置页签
--------	--------	------

VPDN设置	Tunnel设置	IPSec设置			
接口名和	你 │ 协议	服务地址	月 用户名 月	操作	
		添加	和 刷新		

步骤 3 单击"添加",添加一条新 VPDN 规则。如图 5-51 所示。

### 图 5-38 VPDN 配置页面

VPDN 服务	。启用	禁用
本设置		
接口名称		*最大长度为8位
协议	l2tp	×
服务地址		* 最大长度为64位
用户名		最大长度为64位
密码		最大长度为64位
高级设置	显示	

步骤 4 配置 VPDN 规则参数。

参数说明如表 5-30 所示。

### 表 5-20 VPDN 规则参数说明

参数名称	含义	如何配置
VPDN 服务	启用/禁用该条 VPDN 规则。	单击"启用"即可启用该条 规则。
基本设置		

参数名称	含义	如何配置
接口名称	该条 VPDN 规则的名称。	建议采用易于识别的名称。 如城市-城市、特定事件(出 差)等。
		保存后不允许修改。
协议	VPDN 采用的协议,包括: •L2TP •PPTP	下拉列表选择。 根据实际情况设置,设置后 不允许修改。
服务地址	用于接入访问的服务器 IP 地址或域 名。	填入用于接入访问的服务 器 IP 地址或域名即可。
用户名	接入服务器已授权的合法访问用户。	填入接入服务器已授权的 合法访问用户名即可。
密码	接入服务器已授权的合法的访问用户 密码。	填入接入服务器已授权的 合法的访问用户密码即可。
高级配置	PPP链路协商建立的高级参数设置,详 情请参考"移动网络"高级参数配置。	单击后展开。

步骤 5 单击"保存",完成该条 VPDN 规则配置。

在完成一条 VPDN 规则配置后,路由器将自动与服务地址取得联系并建立 VPN 通信。 与服务地址建立连接后,路由器将会自动添加到对端子网的路由器,而不要手动添加静 态路由,更不需要添加 MASQ,较大的减少了用户的操作量。若想查看某条 VPDN 隧 道状态,单击该条隧道对应的"查看"按钮,结果如图 5-52 所示。

### 图 5-39 L2TP 隧道状态页面

63 200302		
接口名称	1	
状态	connected	
协议	12tp	
本地 IP	192.168.200.5	
远端IP	192.168.200.1	

----结束

# 5.6.3 Tunnel 配置

隧道技术是一种通过互联网络基础设施在网络之间传递数据的方式。整个传递过程中, 被封装的数据包在公共互联网络上传递时所经过的逻辑路径称为隧道。

Tunnel 配置支持 GRE 和 IPIP 两种模式。

GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由协议封装)规定了如何用一种网络协议去 封装另一种网络协议的方法。GRE 协议的主要用途有两个:企业内部协议封装和私有地 址封装。

IPIP 隧道是在两个路由器间对 IP 数据包进行封装的简单协议, IPIP 隧道接口会像一个物理接口出现在接口列表中,许多路由器包括 Cisco,基本都支持该协议。这个协议使多个网络分布成为可能。

**步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击 "VPN 设置>Tunnel 配置"。

打开"Tunnel 配置"页签。

步骤 3 单击"添加",添加一条新 Tunnel 规则,如图 5-53 所示。

图 5-40 Tunnel 配置页面

隧道服务	
基本设置	
隧道名称	* 最大长度为8位
隧道模式	ipip 💙
接口虚拟IP	* 如: 10.1.1.1
对端接口虚拟IP	* 如: 10.1.1.2
接口类型	静态IP 🔽
本端地址	* 如: 192.168.8.1
对端地址	* 如: 192.168.0.1

参数说明如表 5-31 所示。

### 表 5-21 Tunnel 规则参数说明

参数名称	含义	如何配置
隧道服务	启用/禁用 IP 隧道服务。	单击"启用"即可启用该条隧 道规则。
基本设置		
隧道名称	该隧道的名称,保存后不能修改。	填入要设置的隧道名称,建议 采用易于识别的名称。保存后 不允许修改。
隧道模式	隧道工作模式,分为:	下拉列表选择。
	• gre • ipip	根据实际需求设置,保存后不 能修改。
接口虚拟 IP	本地隧道的虚拟 IP 地址。	填入本地 GRE 隧道的虚拟 IP 地址。
		格式: 接口型 A.B.C.D/M, 输 入规范请参见"参数规范表"。
对端接口虚拟 IP	对端隧道的虚拟 IP 地址	填入对端 GRE 隧道的虚拟 IP 地址。
		格式: 接口型 A.B.C.D/M, 输 入规范请参见"参数规范表"
接口类型	对外接口类型,选择为"接口"或	下拉列表选择。
	者"静念 IP″。	根据自身需求选择为"接口" 或者"静态 IP"。
本端接口	"接口类型"选择"接口"后出现	下拉列表选择。
	的卜拉框选项,可以选择任意已建 立连接的接口作为本地对外接口 (VPDN 设置中建立的接口和 modem)。	从下拉列表中选择隧道本端网 络的对外接口皆可。
本端地址	"接口标识"选择"静态 IP"后出 现的下拉框选项。设置本地对外的	填入隧道本端网络的对外接口 IP 即可。
	IP 地址。	格式: A.B.C.D 接口型, 输入 规范请参见"参数规范表"。
对端地址	隧道对端网络的对外接口 IP,常 为公网 IP (Internet)地址,也可	填入隧道对端网络的对外接口 IP 即可。
	为企业不同内网 IP。 	格式: A.B.C.D 接口型, 输入 规范请参见"参数规范表"。

步骤 4 单击"保存",完成该条 Tunnel 规则配置。

----结束

# 5.6.4 IPSec 设置

IPSec(IP\_SECURITY)是一种建立在 Internet 协议(IP)层之上的协议。它能够让两个或 更多主机以安全的方式来通讯。IPSec 是安全联网的长期方向。它通过端对端的安全性 来提供主动的保护以防止专用网络与 Internet 的攻击。H8922、H8922S 4G Router 中的 IPSec 采用公用的 phase1,可以与大部分 IPSec 服务器进行连接协商,同时 H8922、H8922S 4G Router 也支持通过其他接口拉起 IPSec(如通过 modem 拉起),省去用户手动操作。 IPSec 有两种模式:隧道模式和传输模式。

登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

单击 "VPN 设置>IPSec 配置"。

打开"IPSec 配置"页签,如图 5-54 所示。

### 图 5-41 IPSec 配置页签

VPDN设置	Tunnel设置	IPSec设置			
Phase1 一 策略	名称	加密方式	哈希算法	认证方式	操作
Phase2	名称	加密方式	哈希算法	远端子网	操作
IPSec接口 接口	】 	加密接口	服务地址	┃ 操作	
2			添加    刷新		

步骤 2 单击"添加",添加一条新的 IPSec 规则。

本 IPSec 页面分为三个阶段的配置, 配置方法如下:

第一阶段参数配置。
 第一阶段配置页面,如图 5-55 所示。

本设置			
选择		Phase 1 🔘	Phase2 O IPSec
策略名和	弥		*最大长度为12位
协商模式	ŧ,	main 🔽	
加密方式	đ.	des 💌	
哈希算》	去	md5 💌	
认证方5	đ,	psk 💌	
预共享?	密钥		*最大长度为64位
本端标议	<u>P</u>		最大长度为64位
对端标识	<u>_</u>		最大长度为64位
IKE生存	时间	28800	* 120-86400 秒
DH组		group768 😽	
DPD检测	IJ	○ 启用 💿 禁	用
检测间降	鬲	30	1-512 秒
重试次数	数	4	1-512 次

图 5-42 IPSec 第一阶段配置页面

IPSec 规则第一阶段参数说明如表 5-32 所示。

表 5-22 IPSec 规则第一阶段参数说明

参数名称	含义	如何配置
基本设置		
选择	设置 IPSec 的阶段类型,包括第 一阶段、第二阶段和第三阶段。	单选按钮选择。 这里添加的是第一阶段的规则, 所以选择"Phase 1"。
策略名称	该阶段的名称,主要用于第三阶 段的匹配。	填入该阶段的名称。保存后不能 修改。
协商模式	IPSec 第一阶段的协商模式,包 括"main"(主模式)和"aggr" (野蛮模式)。	下拉列表选择。 从下拉列表中选择要设置的启 动模式,一般两端有经过 NAT 且使用 USERID 的方式建议"野 蛮模式"。

参数名称	含义	如何配置
加密方式	支持 des、3des 和 aes 三种加密 方式。	下拉列表选择。 从下拉列表中选择要设置的加 密方式。
哈希算法	支持 md5 和 sha1 两种加密算法。	下拉列表选择。 从下拉列表中选择要设置的加 密算法。
认证方式	支持预共享密钥方式认证。	下拉列表选择。 • psk • rsasig
预共享密钥	设置预共享密钥。	填入 IPSec 对端服务器预置的预 共享密钥。 最大长度为 64 位的字母数字型 字符串,输入规范请参见"参数 规范表"。
本端标识	配置 IPSEC 本端标识以标明本 端身份,不配置则以 IP 为标识。	填入 IPSec 本端标识即可, 需与 IPSec 对端服务器预置的对端标 识一致。 一般 WORD 型, 输入规范请参 见"参数规范表"; 另外, 本端 表述支持空格输入。
对端标识	配置 IPSEC 对端标识以标明对 端身份,不配置则以 IP 为标识。	填入 IPSec 对端标识即可, 需与 IPSec 对端服务器预置的本端标 识一致。 一般 WORD 型, 输入规范请参 见"参数规范表"; 另外, 本端 表述支持空格输入。
IKE 生存时间	IKE 密钥生存时间。	填入合适的密钥生命周期。 取值范围: 120~86400 单位: 秒
DH 组	此处配置为第一阶段 IKE 协商 的密钥长度。	下拉列表选择。 从下拉列表选择合适的组名即 可。
DPD 检测	使能 DPD 检测, DPD 对端检测 需要对端服务器支持, 它用于检 测 IKE 环境是否正常, 若不正常 则立刻重新协商 IKE 环境, 以达 到保障 IPSec 环境的安全和连接 的稳定性和连通性。	单击按钮选择。 单击"启用"即可启用对端检测 服务。

参数名称	含义	如何配置
检测间隔	设置 DPD 检测间隔时间。	手动输入 取值范围: 1~512 单位: 秒
重试次数	连续 DPD 检测失败的最大次数。	手动输入 取值范围: 1~512 单位:次

单击"保存",完成该条 IPSec 第一阶段规则配置。

2. 第二阶段参数配置。

第二阶段参数配置页面如图 5-56 所示。



上述参数中,协商模式、加密方式、哈希算法、认证方式、预共享密钥、IKE 生存时间、 DH 组要与 IPSec 服务器设置的一致。本端标识与对端标识要与 IPSec 服务器中的对端 标识与本端标识一致。

[太况署			
选择		O Phase 1 💿 P	hase2 🔘 IPSec
策略名称	R		* 最大长度为12位
传输协议	۲.	esp 💌	
加密方式	Ċ	des 💌	
哈希算法	ŧ	md5 💌	
完美向前	加密	open 💌	
DH组		group768 💉	
密钥存清	时间	3600	* 120-86400 秒
本地协议	以端口	:	如:47:0
远程协议	以端口		<b>效口: 47:0</b>
传输方式	t	自动 🔽	
本地子网	3		<b>* 如:</b> 192.168.8.0/24
远端子网	3		* 如: 192.168.88.0/24

图 5-43 IPSec 第二阶段配置页面

IPSec 规则第二阶段参数说明如表 5-33 所示。

表 5-23 IPSec 规则第二阶段参数说明

参数名称	含义	如何配置
基本设置		
选择	设置 IPSec 的阶段类型,包括 第一阶段、第二阶段和第三 阶段。	单选按钮选择。 这里添加的是第二阶段的规则,所 以选择"Phase 2"。
策略名称	该阶段的名称,主要用于第 三阶段的匹配。	填入该阶段的名称。保存后不能修 改。
传输协议	支持 esp 认证加密协议。	下拉列表选择。 从下拉列表中选择要设置的认证加 密协议。
加密方式	支持 des、3des 和 aes 三种加 密方式。	下拉列表选择。 从下拉列表中选择要设置的加密方 式。

参数名称	含义	如何配置
哈希算法	支持 md5 和 sha1 两种加密算法。	下拉列表选择。 从下拉列表中选择要设置的加密算 法。
完美向前加密	启用或禁用完美向前加密, 启用完美向前加密会增加系 统开销,但可以增加 IPSec 的安全性。	下拉列表选择。 根据对端 IPSec 服务器的设置,选 择 open 或 close。
DH 组	启用完美向前加密时使用, 此处配置为 IPSec 第二阶段 SA 协商的密钥长度。	下拉列表选择。 从下拉列表选择合适的组名。
密钥存活时间	IPSec SA(IPSec 安全联盟) 密钥存活时间。	填入合适的密钥生命周期。 取值范围: 120~86400 单位: 秒
本地协议端口	配置本端需要加密的协议及 端口	手动输入,前框输入协议代码,后 框输入端口。
远程协议端口	配置对端需要加密的协议及 端口	手动输入,前框输入协议代码,后 框输入端口。
传输方式	支持隧道模式、传输模式或 者自动选择。	下拉列表选择。 从下拉列表选择需要的传输方式。
本地子网	本地子网配置。	传输模式下不用配置子网,自动和 隧道模式下需配置。填入本地子网 地址。 格式: A.B.C.D/M,输入规范请参 见"参数规范表"。
远端子网	远端子网配置。	传输模式下不用配置子网,自动和 隧道模式下需配置。填入远端子网 地址。 格式: A.B.C.D/M,输入规范请参 见"参数规范表"。

单击"保存",完成该条 IPSec 第二阶段规则配置。



上述参数中,传输协议、加密方式、哈希算法、DH组、完美向前加密、密钥存活时间 等要与IPSec服务器配置一致;如果传输方式设置为自动或者隧道模式,则本地子网与 远端子网要与IPSec服务器中的远端子网和本地子网的配置一致。

本地协议端口及远端协议端口的协议代码必须一致,表示对一种协议加密;当配置了本 地协议端口及远端协议端口后,表示 IPSec 进对该协议及端口加密,其他通信不加密; 当未配置该参数时,表示 IPSec 对所有的通信都加密。

3. 匹配阶段参数配置。

匹配阶段配置页面如图 5-57 所示。



本设置	
选择	○ Phase1 ○ Phase2 ⊙ IPSec
接口名称	*最大长度为12位
匹配 Phase1	
匹配 Phase2	
服务地址	* 最大长度为64位
加密接口	br0 🗸

配置 IPSec 规则匹配阶段参数, 配置完后单击"保存"。



当加密接口选择 br0 且 br0 接口有多个地址时, IPSec 选择的地址为 br0 的 IP1 地址。 IPSec 规则匹配阶段参数说明如表 5-34 所示。

表 5-24	IPSec	规则	匹配阶	<b>設参</b>	数说明
--------	-------	----	-----	-----------	-----

参数名称	含义	如何配置
基本设置		
选择	设置 IPSec 的阶段类型,包括 第一阶段、第二阶段和第三阶 段。	单选按钮选择。 这里添加的是匹配阶段的规则,所以选 择"IPSec"。

参数名称	含义	如何配置
接口名称	该阶段的名称,主要用于第三 阶段的匹配。	最大允许输入12位字符串。 填入该阶段的名称。保存后不能修改。
匹配 Phase1	选择需要与之相匹配的 IPSec 第一阶段配置的策略名称。	下拉框选项。 选择第一阶段配置的策略名称。
匹配 Phase2	选择需要与之相匹配的 IPSec 第二阶段配置的策略名称。	下拉框选项。 选择第二阶段配置的策略名称。
服务地址	IPSec 对端服务器 IP 或域名。	填入 IPSec 对端服务器 IP 或域名。 最大允许输入 64 位字符串。
加密接口	选择 IPSec 的绑定接口,绑定 VPDN/modem/br0 接口作为 IPSec 协商的本端,可实现支持 IPSecOVER VPDN 等组网应 用,另外绑定接口后 IPSec 规 则将随绑定的接口状态变化而 变化,能最快速度的恢复 IPSec 在拨号接口上的连接,保障 IPSec 的连通性。	下拉列表选择。 从下拉列表选择合适的接口。

---结束

# 5.7 系统管理配置

# 5.7.1 概述

H8922、H8922S 4G Router 系统管理功能主要是对系统进行一些日常的维护操作。例如: 通过日志分析系统的运行情况、用户账户信息的管理、网络测试以及系统文件升级等。

# 5.7.2 本地日志

本地日志是指通过在 H8922、H8922S 4G Router 管理界面直接查看系统运行、操作配置 等信息。通过这些信息,能够查找系统异常状况,并准确的定位问题和采取有效的预防 或补救措施。

**步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"系统管理>本地日志"。

打开"本地日志"页签,如图 5-58 所示。

图 5-45	本地日志页签
--------	--------

本地日志	远程日志	系统时间	用户管理	网络测试	文件升级	
系统日	志 message	*		查看  清空	导出	
日志列表						
						~
						~

**步骤 3** 在"系统日志"中选择要查询的日志的类型,单击"查看",则在"日志列表"中显示 查询到的日志。

还可以单击"清空"清除"日志列表"中的日志信息;单击"导出"导出日志信息到本 地。

日志分类包含三种类型:

- message: 系统日志,记录路由器运行日志,用户一般只适用系统日志。
- application:应用程序日志,记录路由器进程的开启或关闭等信息。
- kernel: 程序内核日志, 打印内核信息, 一般由研发人员查看参考。

---结束

# 5.7.3 远程日志

"远程日志"主要用于连接远程日志服务器,路由器可以将本地日志上传到远程日志服务器,配置步骤如下:

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"系统管理>远程日志"。

打开"远程日志"页签,如图 5-59 所示。

### 图 5-46 系统日志页签

本地日志	远程日志	系统时间	用户管理	网络测试	文件升级
日志状	态		周周	禁用	
远程日	志服务器地址		192.168.	8.123	* 如:192.168.8.1
			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		1

步骤 3 配置系统日志参数。

参数说明如表 5-35 所示。

表 5-25 系统日志参数说明

参数名称	含义	如何配置
日志状态	启用/禁用远程日志。	单击"启用"即可启用系统 日志功能。
远程日志服务器 地址	远端日志服务器的 IP 地址(既可以是 LAN 侧 PC 的 IP 地址,又可以是公网 地址)。	填入接收日志信息的 PC 机的 IP 地址即可。
远程日志服务器 端口号	远端日志服务器的端口号。	填入远端日志服务器的端 口号,默认为514。

步骤 4 单击"保存",完成系统日志参数配置。



在路由器将系统日志发送至远程日志服务器地址后,将使用 Syslog 工具进行接收;通过 Syslog 工具,可以区分来至不同路由器、不同功能的日志,便于用户查看日志。 Syslog 工具可以在深圳宏电技术股份有限公司官网上进行下载。

---结束

# 5.7.4 系统时间

H8922、H8922S 4G Router 支持 NTP (Network Time Protocol) 网络协议对时。进行 NTP 网络对时可以保证路由器的系统时间与实际时间对应,可以保证任务管理等功能在正确 的时间执行。具体步骤如下。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"系统管理>系统时间"。

打开"系统时间"页签,根据"时间同步类型"不同,展示的页面分别如图 5-60 和图 5-61 所示。

#### 图 5-47 网络时间同步方式

大态	<u> </u>
时间同步类型	网络时间 🖌
主服务器地址	ntp.sjtu.edu.cn 🛛 🛃 * 最大长度为64位
备用服务器地址	最大长度为64位
同步间隔	600 * 1-65535 秒
时区	beijing/kuala-lumpur/singapore 🗸 🗸

### 图 5-48 手动方式同步时间

日志 远程日志	系統时间 用户管理 网络测试 文件升级
伏态	 
时间同步类型 日期 时钟	手动 v - 如:1970-01-01

步骤 3 配置系统时间参数。

参数说明如表 5-36 所示。

### 表 5-26 系统时间参数说明

参数名称	含义	如何配置
状态	"启用"或"禁用"系统时间同步。	<ul> <li>单击"启用"即可启用系统时间同步功能。</li> <li>单击"禁用"即禁止系统时间同步功能。</li> </ul>
时间同步类型	进行系统时间校验的时间同步类	下来列表框选择。
	坐∘	<ul> <li>采用 NTP 网络时间校对</li> <li>采用手动方式进行校对</li> </ul>
当"时间同步类型"进	上择"网络时间"时	
主服务器地址	NTP 时钟服务器域名。	从下拉列表中选择合适的 NTP时钟服务器域名即可。
备用服务器地址	备用的 NTP 服务器域名或 IP 地 址, 主服务器不通或者不能同步 到时间时使用, 一般不需要配置。	手动输入服务器域名或 IP 地址。
同步间隔	NTP 与服务器时间同步频率,如 每隔 10 分钟(600 秒)进行一次	取值范围: 1~65535
	自动对时。	单位: 秒 缺省值: 600
时区	地理时区。	从下拉列表中选择路由器 所在的时区。
当"时间同步类型"选 页面右上角)	择"手动"时(本页只显示配置的时	寸间,系统实时时间在 WEB

参数名称	含义	如何配置
日期	校验的标准日期。	格式为 YYYY-MM-DD 如 1970-01-01
时钟	校验的标准时间。	格式为 HH:MM:mm 如 07:01:01

步骤 4 单击"保存",完成系统日志参数配置。

### ---结束

# 5.7.5 用户管理

用户管理提供用户修改用户名/密码的功能。同时,用户管理可以修改路由器的 WEB 访问端口,屏蔽其他用户访问路由。

**步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"系统管理>用户管理"。

打开"用户管理"页签,如图 5-62 所示。

#### 图 5-49 用户管理配置页面

帐号类	型	WEB 💌	
用户级	矧	admin 📘	
当前用	户名	admîn	
输入旧	密码		*最大长度为64位
输入新	·用户名		
输入新	密码		]
确认新	密码		1
端口			1-65535

步骤 3 配置用户管理参数。

参数说明如表 5-37 所示。

### 表 5-27 用户管理参数说明

参数名称	含义	如何配置
帐号类型	通过 WEB 页面登录路由器。	下拉列表选择。
用户级别	登录路由器的用户级别。	从下拉列表中选择。
		● admin: 管理员,能够查看并修 改参数
		<ul> <li>guest:一般用户,除了能查看页面,还能到处日志和使用网络测试功能。</li> </ul>
当前用户名	当前登录路由器页面的用户。	不能配置,显示为当前登录用户。
输入旧密码	当前登录用户的登录密码。	输入当前登录用户的登录密码。
输入新用户名	用户修改后的用户名。	手动输入,最大长度为64位的 word 字符串,输入规范请参见"参 数规范表"。
输入新密码	用户修改后的密码。	手动输入,最大长度为64位的 word 字符串,输入规范请参见"参 数规范表"。
确认新密码	用户修改后的密码,修改后的 确认密码。	手动输入,最大长度为64位的 word 字符串,输入规范请参见"参 数规范表"。
端口	用户登录路由器页面端口。	手动输入
		取值范围 1~65535
		默认: 80

# (1) 说明

用户管理只提供用户的修改功能,不提供添加、删除等功能。 若没有修改过"端口"参数,则直接输入路由器的 IP 地址就可以登录路由器页面;若端口修改为 其他数字且修改成功,则需要输入路由器的"IP:端口"才能登录路由器页面。 admin 用户只能修改 admin 本身的密码,但不能修改 guest 的密码和参数; guest 本身没有用户管 理功能。

**步骤 4** 修改完毕后单击"保存"。保存成功之后,页面或自动跳转到登录界面,用户需要输入修改之后的用户名/密码才能进入。

### ---结束

# 5.7.6 网络测试

### 网络测试

网络测试,包括了常用的 Ping 功能和 Traceroute 功能,具体使用步骤如下:

- **步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。 登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。
- 步骤 2 单击 "系统管理>网络测试"。

打开"网络测试"页签,如图 5-63 所示。

### 图 5-50 网络测试配置页面

本地日志	远程日志	系统时间	用户管理	网络测试	文件升级		
检测地	щ	*		Ping Trace			
检测结果	P						1
						-	
			吊	前			

步骤 3 在"检测地址"框中输入要测试 IP 地址或域名,单击"Ping",测试路由器与目的地址的连通性。

参数和按钮说明如表 5-38 所示。

### 表 5-28 本地日志参数说明

参数名称	含义	如何配置
目的地址	设置用于测试的目的 IP 地址或域名。	填入要用于测试的目的 IP 地址或域名即可。
Ping	使用 Ping 命令测试网络连接连通性。	单击"Ping"。

参数名称	含义	如何配置
Trace	使用 Trace 命令测试路由器到达目的 地址的跳数。	单击该按钮即可使用 Trace 命令。
检查结果	网络测试的结果。	无。

# 问识说明

Trace:即 traceroute,通过 Traceroute 我们可以知道信息从的计算机到互联网另一端的主机是走的 什么路径;通过发送小的数据包到目的设备直到其返回,来测量其需要多长时间。一条路径上的 每个设备 Traceroute 要测 3 次。输出结果中包括每次测试的时间(ms)和设备的名称(如有的话) 及其 IP 地址。

----结束

# 5.7.7 文件升级

### 升级设置

H8951系列路由器支持本地网络方式升级系统文件,在升级之前请确定你已获得系统更新的目标文件,并将更新文件已经存放置局域网的计算机上。

步骤 1 单击"系统管理>文件升级"。

显示"文件升级"界面,如图 5-65 所示。

网络设置	应用程序设计	L VPN设置	转发设置	安全设置	系统管理	状态
本地日志	远程日志	系统时间)	用户管理 月	网络测试 文	件升级	
升级设	Ħ			浏览	升级 🗌 恢复	「默认
备份设				浏览	兽 <b>〉</b> 兽田	密钥
出厂设	Ħ	设为默认	、恢复默认			
						3
<mark>补丁文</mark>	件操作					删除
	补丁	名称			补丁版本	操作
L			management			
			重启	刷新		

图 5-65

步骤 2 单击"浏览",在本地选择升级文件,单击"升级"系统开始进行升级。选中"恢复默 认"则在升级补丁或者程序后,路由器的配置将恢复到出厂设置;不选中,则表示仅升 级补丁或程序,路由器的参数配置将会保持。

### CFE 模式升级

当对路由器进行程序升级时(一般来说,对程序升级即对程序进行全面的替换升级),如果文件大小超过 6MB 或通过 WEB 配置页面升级失败,则可选择采用 CFE 模式进行升级。其具体升级操作方式如下。

步骤 1 在升级 PC 机器上增加一个 192.168.1.X 网段的 IP 地址,如图 5-66 所示。

TCP	/IP 地址	8 ×	
IP	地址(I):	192 .168 . 1 .113	
子	网掩码(S):	255 .255 .255 .0	
		添加(A) 取消	]
-		<b>以入</b> 末(支)(	
	添	<b>加 @))</b> [编辑 (T)] 删除 (M)	
	₩£点(V)		
接口跀	(叔): [		

具体添加方法请参见"4.1 本地连接配置"。

图 5-66

- 步骤 2 轻压设备后面板的 "RESET"键,同时为设备上电(上电后维持轻压 "RESET"键 2~5秒以上秒后松开 "RESET"键)。
- 步骤 3 在 PC 机端浏览器中输入 http://192.168.1.1 升级页面,如图 5-67 所示。


图 5-67

**步骤 4** 单击"浏览",在本地 PC 上浏览并选择升级文件,然后单击"Upload"开始升级,界 面如图 5-68 所示。

	at the of an or on one more more and
	192.168.1.1/
🮯 Device is upgrading	X
🍰 🎱 管理页面-公云pubyun	n 🔰 登录 - 宏电研发项目管理 🔟 宏电办公自动化(OA)系统 🖀 百度一下,你就知道 🚨 M2M Management Plat
	DEVICE IS UPGRADING!
	Your file was uploaded, please wait and keep an eye on device's LED(s). The LED should blink during FLASH erasing.
	U-Boot upgrade shouldn't take more than a few seconds.
	WARNINGS
	TANKING
	do not power off the device now!
	<ul> <li>you should wait to automatic researched and an antipage of the state o</li></ul>

图 5-68

升级过程大约会持续 3~6 分钟,请耐心等待,同时观察设备的 SYS 指示灯。如果 SYS 指示灯亮,则表示程序升级成功。



也可以同时在 PC 上 ping 路由器的 bro 地址 (例如: ping 192.168.8.1 -t), 如果 可 ping 通,则说明升级成功。

#### 备份设置

H8951系列路由器支持配置文件的备份和恢复,如图 5-69 所示。

- 单击"浏览",浏览本地需要导入的配置文件,单击"导入"完成文件的导入。若路由器参数发生错误或文件丢失,可以使用"导入"功能实现参数的还原。
- 单击"导出",即可导出配置文件到本地,实现文件/参数的备份功能。

备份设置		刘嵬]	入	导出	密钥

图 5-69

导入备份文件后,系统自动重启,在重启系统之后才能生效。 密钥:当导出一份文件时添加密钥,那在导入该份文件时需要输入该密钥,否则会导致路由 器乱码;该密钥可以不填写。若在导入时,密钥输入错误,则会导致无法进入路由器页面。 密钥的最大长度为8位。

#### 出厂设置

H8951 系列路由器具备常用的出厂设置功能,可以根据需要恢复到出厂设置状态。也可以将现有的配置设为默认配置,并在路由器中生成一个默认配置文件,用户可以单击"恢复默认"随时将配置恢复到这个默认配置。若该默认配置文件或被删除,则路由器会恢复至最初的出厂设置。

出厂设置	设为默认	恢复默认	
	图 5	-70	

- 设为默认:将当前配置保存为默认出厂配置。
- 恢复默认:恢复出厂配置。

#### 查看补丁信息

H8951系列路由器具备了查看补丁信息功能,可以查看补丁文件夹下的补丁信息和删除 所有补丁文件功能。

补丁文件操作		刪除
补丁名称	补丁版本	操作

图 5-71

● 删除:删除所有补丁文件。

#### 重启

单击"重启"按钮可以重新启动系统。



## 5.8 状态

## 5.8.1 概述

H8922、H8922S 4G Router 提供状态显示信息。通过状态页面能快速查看路由器的的基本信息、网络状态以及路由表信息。

#### 5.8.2 基本信息

通过对查看 H8922、H8922S 4G Router 的基本信息,可以了解 H8922、H8922S 4G Router 系统的基本信息。具体操作方法如下。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"状态>基本信息"。

打开"基本信息"页签,如图 5-72 所示,参数说明如表 5-39 所示。

#### 图 5-51 基本信息页面

信息	LAN状态	WAN状态	WLAN状态	移动网络状态	路由表		
设备型	묵		H8922-RH	IZ			
设备序	列号		H8922R201211301201				
硬件版	本		V12-S301				
软件版本			3.0.2				

## 问识说明

单击"刷新"可重新检测到系统的最新参数,显示到当前页面。

#### 表 5-29 系统信息参数说明

参数名称	含义	如何配置
设备型号	产品型号信息	不可配

参数名称	含义	如何配置
设备序列号	设备的序列号信息	不可配
硬件版本	产品的硬件版本信息	不可配
软件版本	产品对应的操作系统和应用软件版本信息	不可配

## 5.8.3 LAN 状态

通过对查看 H8922、H8922S 4G Router 的 "LAN 状态"信息,可以了解 H8922、H8922S 4G Router 系统 "LAN 状态"的基本信息。具体操作方法如下。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"状态>LAN 状态"。

打开"LAN 状态"页签,如图 5-73 所示。参数说明如表 5-40 所示。

图 5-52 "LAN 状态"页面

基本信息	LAN状态	WAN状态	WLAN状态	移动网络状态	路由表
LAN 状	态		Enable		
IP 地址			192.168.8	3.1	
子网掩	码		255.255.2	255.0	
物理地	址		00:7A:C2	:37:18:61	
			吊	新	
			-		

## 问说明

单击"刷新"可重新检测到 LAN 的最新状态并显示到当前页面。

表 5-30 LAN 状态参数说明

参数名称	含义	如何配置
LAN 状态	显示当前 LAN 接口功能的状态是启用还是禁止状态。	不可配
IP 地址	显示 LAN 口配置的 IP 地址。	不可配
子网掩码	显示配置的 LAN 接口所在的网络地址号。	不可配

参数名称	含义	如何配置
物理地址	显示 LAN 网口物理地址,此地址一般情况下固定且唯一。	不可配

#### ---结束

### 5.8.4 WAN 状态

通过对查看 H8922、H8922S 4G Router 的 "WAN 状态"信息,可以了解 H8922、H8922S 4G Router 系统 "WAN 状态"的基本信息。具体操作方法如下。

**步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"状态> WAN 状态"。

打开"WAN 状态"页签,因为WAN 口有静态 IP/DHCP/PPPOE 三种形式,故当WAN 口处于这三种形式中的任一种时,WAN 状态就显示该形式的WAN 信息各种形式的WAN 口状态如图 5-74、图 5-75、图 5-76 所示,参数说明如表 5-41 所示。

#### 图 5-53 静态 IP 形式的 WAN 状态

WAN 状	态		Enable		
	类型		static IP		
IP 地址		192.168.10.1			
掩码			255.255.	255.0	
物理地	址		00:5C:C2	:42:17:52	

#### 图 5-54 DHCP 形式的 WAN 状态

息	LAN状态	WAN状态	WLAN状态	移动网络状态	路由表		
NAN 状	态		Enable				
WAND	类型		dhcp				
IP 地址			192.168.18.244				
掩码			255.255.255.0				
物理地址			00:50:C2:00:BB:B0				

#### 图 5-55 PPPoE 形式的 WAN 状态

WAN 状态	Enable
WAND 🔍 🗠	pppoe
状态	connected
本地 IP	192.168.100.249
远端IP	192.168.100.1

#### 表 5-31 WAN 状态参数说明

参数名称	含义	如何配置				
WAN 状态	显示当前 WAN 接口功能的状态是启用还是禁止状态。	不可配				
WAN 口类型	显示当前 WAN 接口的类型。	不可配				
本地 IP	显示 WAN 口配置的本地 IP 地址。	不可配				
掩码	显示配置的 WAN 接口所在的网络地址号。	不可配				
物理地址	显示 LAN 网口卡物理地址,此地址一般情况下固定且唯一。	不可配				
WAN 口采用 PP	WAN 口采用 PPPoE 方式时状态显示					

参数名称	含义	如何配置
状态	显示 WAN 口 PPPoE 的连接状况	不可配
本地 IP	显示 PPPoE 服务器给路由器分配的 IP 地址	不可配
远端 IP	显示 PPPoE 服务器的 IP 地址	不可配

#### ---结束

## 5.8.5 移动网络状态

通过查询移动网络状态,可以了解到"移动网络状态"和"移动网络设备信息"的相关 内容。从而根据相关的状态来判断网络和设备是否正常。也利于对异常情况进行分析和 问题解决。

**步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

**步骤 2** 单击"状态>移动网络状态",打开"移动网络状态"页签,如图 5-77 所示,参数说明 如表 5-42 所示。

EALLY CALLES	MANUALS.	MEAL POS		
nodem1				
接口名称		0		
上线时间		7480 seco	onds	
移动网络状态		connecter	Н	
网络类型		evdo		
信号强度			)	
IP 地址		113, 115.	193.51	
域名服务器		202.96.1	28.86	
SIM卡状态		ready		
nodem2		1.540		
接口名称		2		
上线时间		962 secor	nds	
移动网络状态		connecter	3	
网络类型		td-scdma		
信号强度		<b>11</b> (20	)	
IP地址		10.93.24	3.44	
域名服务器		120.196.	165.7	
SIM卡状态		ready		

#### 图 5-56 移动网络状态页面

#### 表 5-32 移动网络状态页面参数说明

参数名称	含义	如何配置
接口名称	当前移动网络拨号的 Modem 规则的名称。	不可配
上线时间	显示 H8922、H8922S 4G Router 本次拨号上线后的的 在线时长。	不可配
移动网络状态	H8922、H8922S 4G Router 与无线网络的连接状态。包含 connected 和 disconneted 两种状态。	不可配
网络类型	当前生效的 SIM 卡对应的网络类型。	不可配
信号强度	无线网络的信号强度。	不可配

参数名称	含义	如何配置
	取值范围: 1~31	
	若没有信号时,则无法成功拨号。	
IP 地址	H8922、H8922S 4G Router 拨号时获取的外网 IP 地址。	不可配
域名服务器	H8922、H8922S 4G Router 拨号时获取的首选 DNS 地址。	不可配
SIM 卡状态	H8922、H8922S 4G Router 当前使用的卡槽对应的 SIM 的工作状态。	不可配

----结束

#### 5.8.6 WLAN

通过对查看 H8922、H8922S 4G Router 的"WLAN 状态"信息,可以了解路由器 WLAN 的基本信息。具体操作方法如下。

- **步骤 1** 登录 H8922、H8922S 4G Router 的 WEB 配置界面,登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。
- **步骤 2** 单击"状态> WLAN 状态"。H8922、H8922S 4G Router 的 WLAN 有 ap、station 两种 模式,各模式下的基本信息如图 5-78、图 5-79、图 5-80 所示,参数说明如表 5-43、表 5-44、表 5-45 所示。

本信息	LAN状态	WAN状态	WLAN状态	移动网络状态	路由表	
基本信息						
工作模	式		ар			
SSID			admin			
AP隔离	li i		disable			
工作通	道		auto			
网络模	式		bgn			
物理地	址		00:90:4C	06:60:63		
中端信	<u></u>					
IP地址	10		物理地址			
/DS连接	信息					
1999 BO 80						
			刷	新		

#### 图 5-57 ap 模式状态页签

5	路由器面	冒
2		LE.

基本信息	LAN状态	WAN状态	WLAN状态	移动网络状态	路由表
1000					
- 基本信息					
状态			connected	H .	
工作模	式		station		
SSID			HD-ybli		
工作通	道		3		
网络模	<del>无</del>		bgn		
IP地址			172.30.1	.234	
子网掩	码		255.255.	255.0	
默认网	关		172.30.1	.254	
首选DN	IS服务器		172.30.1	.27	
备用DN	IS服务器				
物理地	址		00:50:C2	:11:11:18	

#### 图 5-58 station 模式状态页签

刷新

#### 表 5-33 ap 模式状态参数说明表

参数名称	含义	如何配置			
基本信息					
工作模式	WLAN 的工作模式。	不可配			
SSID	ap 的表示。	不可配			
AP 隔离	WLAN 客户端设备的隔离状态。	不可配			
工作通道	ap 的工作信道。	不可配			
网络模式	当前 ap 所使用的网络模式。	不可配			
物理地址	设备的物理地址。	不可配			
客户端信息					
IP 地址	WLAN 客户端的 IP 地址。	不可配			
物理地址	WLAN 客户端的物理地址。	不可配			

参数名称	含义	如何配置
WDS 连接信息		
WDS 对端 MAC	与 ap 进行桥接的设备的物理地址	不可配

#### 表 5-34 station 模式状态参数说明表

参数名称	含义	如何配置
基本信息		
状态	WLAN 做 station 时的连接其他 AP 的状态	不可配
工作模式	station 模式	不可配
SSID	路由器连接的 AP 标识	不可配
工作通道	路由器连接的 AP 的工作通道	不可配
网络模式	路由器连接的 AP 的网络模式	不可配
IP 地址	路由器连接的 AP 给路由器分配的 IP 地址	不可配
子网掩码	路由器连接的 AP 给路由器分配的子网掩码	不可配
默认网关	路由器连接的 AP 给路由器分配的默认网关	不可配
首选 DNS 服务 器	路由器连接的 AP 给路由器分配的首选 DNS 地址	不可配
备用 DNS 服务 器	路由器连接的 AP 给路由器分配的备份 DNS 地址	不可配
物理地址	路由器连接的 AP 的物理地址	不可配

#### ----结束

## 5.8.7 路由表

通过查询路由表的状态,可以了解到 H8922、H8922S 4G Router 的路由信息。

步骤 1 登录 H8922、H8922S 4G RouterWEB 配置界面。

登录方法请参见"5.2.1 登录 WEB 配置界面"。

步骤 2 单击"状态>路由表"。

#### 步骤 3

打开"路由表"页签,如图 5-81 所示。参数说明如表 5-46 所示。

图 5-5	9 路日	由表页面
-------	------	------

<b>5路由</b> 网络地址	子网掩码	网关	接口	度量
192, 168, 100, 1	255.255.255.255	0.0.0.0	vpdnpppoe	0
192.168.0.1	255.255.255.255	0.0.0.0	modem2	0
113.115.0.1	255.255.255.255	0.0.0	modem	0
127.0.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	lo	0
192.168.8.0	255.255.255.0	0.0.0.0	br0	0
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	modem	0

LANGER PROPERTY	于图地码	网天	接口	忧先

表 5-35 路由表参数说明

参数名称	含义	如何配置				
静态路由						
目的 IP	路由器可达的 IP 地址	不可配				
子网掩码	路由器可达的 IP 网络,与目的地址一起使用	不可配				
网关	路由器要到达目的 IP 的下一条地址	不可配				
接口	路由器到网关经过的接口	不可配				
度量	路由器到达目的 IP 讲过的路由器条数	不可配				
策略路由						
优先级	路由器选择路由的优先级	不可配				

----结束

## 5.9 RESET键功能

"RESET"键位于设备后面板电源接口旁,可在设备正常运行时使用和设备上电时使用。 设备正常运行时使用包含如下功能:

- 轻压"RESET"键 0~5 秒左右,则重启系统。
- 轻压"RESET"键 5 秒以上,则重启系统,同时系统配置将恢复到默认出厂状态。

设备上电时使用:

• 按住 "RESET"键并给路由器上电,保持按 "RESET"键 2 秒以上,路由器就会进入 CFE 模式,可以进行程序升级,参照 "CFE 模式升级"。

---结束

## **6** 典型应用

## 关于本章

章节	内容简介
6.1 概述	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 的几种典型应用 功能。
6.2 链路备份功能应用	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Routerr 触发设置功能的典型应用实例。
6.3 参数切换功能应用	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 参数切换功能的 典型应用实例。
6.4 VPN 功能应用	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router VPN 功能应用 的实例。
6.5 任务管理应用	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 任务管理功能的 实际应用实例。

## 6.1 概述

H8922、H8922S 4G Router 的使用范围极广,常用到的功能主要包括按需拨号功能、参数备份功能、VPN 功能等。下文分别对 H8922、H8922S 4G Router 系统提供的以上几种 典型的应用场景进行介绍。

## 6.2 链路备份功能应用

#### 场景介绍

H8922、H8922S 4G Router 支持无线与无线、无线与有线之间的链路切换,当路由器的工作链路不通后,可以快速的切换至其他的链路,并在切换后的链路上继续工作。

例如, 商场 POS 刷卡需要稳定的网络做保证, 若 POS 平常使用的有线网络出现故障, 则 H8922、H8922S 4G Router 可以快速的切换至无线网络, 保证 POS 机刷卡业务的正常进行。

#### 参数配置

该场景下,需要进行"链路备份"的配置。配置请参见"链路备份"。 配置情况如图 6-1、图 6-2 所示。

规则名称	0	* 0-9
链路运行方式	main	
备份模式	hot 🛩	
超时时间		1-65535秒
接口名称	eth0 😽	
检测IP或域名	202.170.138.60	*最大长度为64位
检测间隔	10	* 1-65535 秒
重传次数	5	* 1-65535

#### 图 6-1 主链路(wan) 配置

规则名称	1	* 0-9
链路运行方式	backup 👻	
备份模式	hot 🗸	
超时时间		1-65535秒
接口名称	modem 0 💌	
检测IP或域名	202,170,138.60	*最大长度为64位
检测间隔	10	* 1-65535 秒
重传次数	5	* 1-65535

#### 图 6-2 备份链路(modem) 配置

#### 应用结果

配置完所有参数后,路由器的默认路由走的是主链路 eth0 (WAN) 接口,此时路由器若 一直能够 ping 通 202.170.138.60 的 IP 地址,则路由器就会一直工作在主链路上,如图 6-3 所示;而备份链路 modem 则一直处于在线状态。若有线网络(WAN 口)因为故障 而无法 ping 通 202.170.138.60,则在多次检测失败后,路由器会将链路切换至 modem, 使下位机的各种业务能够正常进行,如图 6-4 所示。

#### 图 6-3 主链路检测正常,工作在主链路

##### rule[0], main link[vpdnpppoe], icmp check begin ##### {linkbackup.c->739}
\*\*\*\*\* ICMP send icmp packet successful \*\*\*\*\* {icmp.c->219}
>>>> ICMP recv one packet success!>>>> {icmp.c->304}
###### rule[0], main link[vpdnpppoe], icmp check end ##### {linkbackup.c->741}
now checking rule[0], check main link[vpdnpppoe] ret[0](0:success, <0:failed) {linkbackup.c->744}

#### - 静态路由

网络地址	子网掩码	网关	接口	度量
192.168.8.0	255.255.255.0	0.0.0.0	br0	0
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	vpdnpppoe	0

#### 图 6-4 主链路检测失败, 切换至备份链路

\*\*\*\* ICMP send icmp packet successful \*\*\*\* {icmp. c->219}
recv\_icmp\_pack:select time out {icmp. c->98}
\*\*\*\* ICMP Recv icmp packet timeout \*\*\*\* {icmp. c->299}
\*\*\*\*\* ICMP send icmp packet successful \*\*\*\* {icmp. c->219}
recv\_icmp\_pack:select time out {icmp. c->98}
\*\*\*\*\* ICMP Recv icmp packet timeout \*\*\*\* {icmp. c->219}
##### rule[0], main link[vpdnppoe], icmp check end ##### {linkbackup. c->741}
now checking rule[0], check main link[vpdnppoe] ret[-2](0:success, <0:failed) {linkbackup. c->744}
switch from [rule:0] main [link:vpdnppoe] to [rule:1] backup [link:modem] {linkbackup. c->7475}

静态路由

网络地址	子网掩码	网关	接口	度量
192.168.8.0	255.255.255.0	0.0.0.0	br0	0
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	modem	0

## 6.3 参数切换功能应用

#### 场景介绍

H8922、H8922S 4G Router 提供了参数切换功能,对正在工作的或者暂时停止的链路可以进行切换。比如:当正在工作的 L2TP 链路因为某些原因不能正常工作时,可以切换 到备用的 PPTP 或者 IPSec 链路。H8922、H8922S 4G Router 会根据配置好的参数切换 规则,进行多条链路切换,保证了网络通讯的可靠性。

#### 参数配置

该场景下,需要进行"参数备份"配置,配置步骤请参见"参数切换"。 配置情况如图 6-5、图 6-6、图 6-7 所示。

#### 图 6-5 接口配置

接口名称	7 协议	服务地址	用户名			操作		
2	pptp	192.168.8.6	1234	编辑	删除	查看	周用	禁用
1	l2tp	192.168.8.6	1234	编辑	删除	查看	启用	禁用

#### 规则名称 接口名称 检测方法 操作 启用 禁用 状态 基本信息 规则名称 \* 0-9 1 间隔时间 60 \* 1-512秒 重试次数 3 \* 1-512 超时时间 1-65535秒 保存 添加接口检测规则 接口名称 vpdn1 💉 检测方法 icmp 🔽 目的IP 192.168.100.1 \* 如: 192.168.8.1 添加

#### 图 6-6 参数切换的参数配置 1

規则名称	接口名称	检测方法	操作
状态	周周	禁用	
本信息			
规则名称	2	* 0-9	
间隔时间	60	* 1-512 秒	
重试次数	3	* 1-512	
超时时间		1-65535秒	
	保存	Ŧ	
加接口检测规则 — 接口名称	Lunda D		
100-2010	Vpan2		
極侧力法	icmp 💌		
目的IP	192.168.1	10.1 * 如: 192.168.8.1	
	添力	0	

图 6-7 参数切换的参数配置 2

当正在工作的 L2TP 链路因某种原因与服务器断开连接时,路由器会执行参数切换中的 命令 "check icmp",通过 ping 配置的目的 IP 来检测路由器是否与网路运营商中断了连接;在 3 次 ping 目的 IP 失败后,路由器就会切换到 PPTP 链路,维持与服务器的连接,继续工作。

#### 应用结果

起初使用 L2TP 链路, 然后人为将 L2TP 连接断开, 路由器经过 3 次 ping192.168.100.1 失败后, 切换到 L2TP 链路, 并维持与服务器的连接, 如图 6-8 所示。



## 6.4 VPN 功能应用

#### 场景介绍

VPN 即虚拟专用网, 是基于 Internet 的一种安全局域网, 目前 H8922、H8922S 4G Router 支持 L2TP/PPTP/GRE/IPIP/IPSec 五种协议 VPN。

L2TP 是第二层通道协议的缩写,它是 VPDN(虚拟专用拨号网络)技术的一种,专门 用来进行第二层数据的通道传送。L2TP 提供了一种远程接入访问控制的手段,其典型 的应用场景是:某公司员工通过 L2TP 拨入公司本地的网络访问服务器(NAS),以此接 入公司内部网络,获取 IP 地址并访问相应权限的网络资源。该员工拨入公司网络如同 在公司局域网一样安全方便。

此处采用 IPSec 来建立员工与公司之间的通信链路,以保证员工像访问公司局域网一样办公,如图 6-9 所示。



PC1 通过 H8922、H8922S 的 VPN 功能与公司的路由器建立 IPSec 的链接,使用隧道模式通信。H8922、H8922S 侧的局域网地址为 192.168.86.1/24,公司路由器侧的局域网地 址为 192.168.99.1/24;通过建立的 IPSec 连接,两个局域网能够安全的通信。



#### 参数配置

该场景下,需要进行"VPN功能"的配置,配置步骤请参见"5.6.4 IPSec 设置"。配置 如图 6-10、图 6-11、图 6-12 所示。

图 6-10 IPSec 阶段 1 配置



O Phase 1 💿 Phas	e2 🔘 IPSec
1	*最大长度为12位
esp 💉	
3des 💌	
md5 💌	
open 💌	
group1024 😒	
3600	* 120-86400 秒
:	如:47:0
:	如:47:0
自动 💟	
192.168.86.0/24	* 如: 192.168.8.0/24
192.168.99.0/24	* 如: 192.168.88.0/24
	<ul> <li>○ Phase 1 ● Phas</li> <li>1</li> <li>esp ▼</li> <li>3des ▼</li> <li>md5 ▼</li> <li>open ▼</li> <li>group 1024 ▼</li> <li>3600</li> <li>:</li> &lt;</ul>

图 6-11 IPSec 阶段 2 配置

#### 图 6-12 IPSec 匹配阶段配置

选择	O Phase1 O Pha	se2 💿 IPSec
接口名称	1	*最大长度为12位
匹配 Phase1	1 🛩	
匹配 Phase2	1 🛩	
服务地址	202.170.138.60	*最大长度为64位
加密接口	modem V	

在公司路由器上也应有相同的配置,不同之处在于本端标识、对端标识、本地子网、对端子网等的配置与 H8922、H8922S 4G Router 的配置相反。

#### 应用结果

在配置 H8922、H8922S 4G Router 和公司路由器的参数后,两者进行协商并建立起来 IPSec 的连接,如图 6-13 所示,至此,相隔两地的局域网能够像访问本地局域网一样访问远端局域网,同时可以通过本端子网 ping 公司子网。

图 6-13 IPSec 成功建立连接

1
connected
192.168.86.0/24
192.168.99.0/24

~ # ping 192.168.99.1 -I 192.168.86.1 PING 192.168.99.1 (192.168.99.1) from 192.168.86.1: 56 data bytes 64 bytes from 192.168.99.1: seq=0 ttl=255 time=1569.360 ms 64 bytes from 192.168.99.1: seq=1 ttl=255 time=769.937 ms

```
--- 192.168.99.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 769.937/1169.648/1569.360 ms
```

## 6.5 任务管理应用

#### 场景介绍

H8922、H8922S 4G Router 支持任务管理功能:通过 WEB 页面给路由器发送一些指令,如重启、上线等,让路由器在规定的时间内执行这些动作。任务管理功能能够方便的使路由器执行一些常规的功能。在这里,我们设置路由器在每天的某一个时间上线,并在一段时间内保持上线状态;同时我们也设定 24 小时重启一次,保证路由器能够网络通畅。

参数配置请参见"5.3.7 任务管理设置", 配置如图 6-14 所示。

#### 图 6-14 参数配置

任务名称	定时	任务类型		操	作	
2	interval: 1440	reboot	编辑	删除	周周	禁用
1	date:1005-1008	modem-online	编辑	删除	周用	禁用

#### 应用结果

路由器在一个月中的第一天到第十天的 10 点 05 分执行上线动作,并在 10 点 05 分到 10 点 08 分保持上线状态,在 10 点 09 分时执行下线动作并一直保持下线状态,如图 6-15、 图 6-16 所示。同理,路由器在设置完定时重启的任务后,就开始计时,在时隔 24 个小时之后就会执行"reboot"动作,如图 6-17 所示。

#### 图 6-15 路由器上线

```
10:04:57 time[912]: ntpclient -h clock.via.net -s return 1{time.c->109}
10:04:57 time[912]: open the file(/tmp/ntp_first.mark) success!{time.c->254}
10:04:57 time[912]: NTP failed!{time.c->274}
10:04:59 pppd[345]: sent [LCP EchoReq id=0xf magic=0x5511fa91]
10:05:00 pppd[345]: rcvd [LCP EchoRep id=0xf magic=0xc1caf26e]
10:05:05 modem[969]: got SIG_TERM signal {modem.c->605}
10:05:05 modem[969]: argument error{hp_chat.c->533}
10:05:05 modem[1019]: modem_parameter_init :: boot! {modem.c->702}
10:05:05 modem[1020]: find the modem(ZTE-AD3812:10) {modemcheck.c->185}
10:05:06 modem[1020]: open the device(/dev/ttyUSB2) succeed{hp_chat.c->326}
```

#### 图 6-16 路由器下线

10:09:02 pppd[1067]: Terminating on signal 15 10:09:02 pppd[1067]: Connect time 3.0 minutes 10:09:02 pppd[1067]: Sent 445 bytes, received 2660 bytes. 10:09:03 netdown[1336]: ppp interface modem down{netdown.c->37} 10:09:03 netdown[1336]: killall -SIGUSR2 modem{netdown.c->47} 10:09:03 pppd[1067]: Script /usr/sbin/pppdown-run started (pid 1335 10:09:03 pppd[1067]: sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"] 10:09:03 pppd[1067]: rcvd [LCP TermAck id=0x2] 10:09:03 pppd[1067]: Connection terminated.

图 6-17 路由器重启

10:12:01 timing[1484]: timing: Reboot the system {hp\_misc.c->984}

## **7** FAQ/异常处理

## 关于本章

章节	内容简介
7.1 硬件类	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 在使用过程中可能发生的硬件类故障的产生原因及处理方法。
7.2 拨号类问题	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 在使用过程中可能发生的拨号类故障的产生原因及处理方法。
7.3 VPN 连接类问题	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 在使用过程中可能发生的 VPN 连接类故障的产生原因及处理方法。
7.4 WEB 配置操作类问题	本节简要介绍 H8922、H8922S 4G Router 在使用过程中可能发生的 WEB 配置类故障的产生原因及处理方法。

## 7.1 硬件类问题

## 7.1.1 所有指示灯均不亮

#### 问题现象

H8922、H8922S 4G Router 所有指示灯均不亮。

原因分析

可能原因如下:

- 供电电源不符合要求
- 供电电源与路由器电源口没有连上

#### 解决方法

• 如果是供电电源不符合要求,请确保电源的供电范围为 5~36V。

• 如果是路由器电源口与供电电源连接上,请将电源线插入电源口。

## 7.1.2 SIM 卡座连接问题

问题现象

SIM 卡座无法正常插入 SIM 卡。

#### 原因分析

- SIM 卡座已经损坏
- SIM 卡的插入方向错了

#### 解决方法

- 如果是 SIM 卡座损坏,请联系我司技术支持工程师是否需要报修。
- 如果是 SIM 卡的插入方向错了,请确认 SIM 卡插入时芯片朝上且切角后插入卡座。

## 7.1.3 网口连接问题

#### 问题现象

LAN 口指示灯不亮,且无法访问路由器页面。

#### 原因分析

可能原因如下:

- 网线安装不正确
- 网线已损坏
- PC 端网卡工作异常

#### 解决方法

- 如果是网线安装不正确,请重新安装网线。
- 如果是网线已损坏,请更换网线。
- 如果是 PC 端网卡工作异常,请更换网卡。

## 7.1.4 天线连接问题

#### 问题现象

天线无法正常安装。

#### 原因分析

- 天线不符合配件要求。
- 天线连接不正确。

#### 解决方法

- 如果是天线不符合要求,请更换符合要求的天线。
- 如果是天线连接不正确,请重新连接天线。

## 7.2 拨号类问题

## 7.2.1 拨号中断

#### 问题现象

H8922、H8922S 4G Router 拨号过程中断, 拨号失败。

#### 原因分析

- SIM 卡网络类型不符合要求
- SIM 卡己欠费
- 供电电源不符合要求
- Modem 拨号配置不正确

#### 解决方法

- 如果是 SIM 卡网络类型不正确,请根据模块更换相应类型的 SIM 卡。
- 如果是 SIM 卡欠费,请到指定的 ISP 处为 SIM 卡充值。
- 如果是供电电源不符合要求,请更换符合要求的供电电源。
- 如果是 Modem 拨号配置有误,请参见"移动网络"进行正确的配置。

## 7.2.2 无信号显示

#### 问题现象

H8922、H8922S 4G Router 移动网络状态页面无信号显示。

#### 原因分析

- 天线连接不正常
- Modem 没有拨上号
- Modem 掉线

#### 解决方法

- 如果是天线连接不正常,请参见"7.1.4 天线连接问题"。
- 如果是 Modem 没有拨上号,请参见"移动网络"。
- 如果 Modem 掉线,请确认路由器的应用程序中是否有进程导致路由器下线。

## 7.2.3 无法找到 SIM/UIM 卡

#### 问题现象

H8922、H8922S 4G Router 移动网络状态页面显示无法找到 SIM 卡。

#### 原因分析

可能原因如下:

- SIM 卡已损坏
- SIM 卡松动、接触不正常或安装不正确

#### 解决方法

- 如果是 SIM 卡已损坏或无效,请更换 SIM 卡。
- 如果是 SIM 卡松动、接触不正常或安装不正确,请重新安装。

### 7.2.4 通信信号薄弱

#### 问题现象

H8922、H8922S 4G Router 移动网络状态页面显示无信号或信号差。

#### 原因分析

可能原因如下:

- 天线未安装好或者已损坏
- 设备所在区域网络覆盖和信号强度较弱

#### 解决方法

- 如果是天线未正确安装,请正确安装天线。
- 如果是天线已损坏,请更换天线。
- 如果是设备所在区域网络覆盖和信号强度较弱,联系网络运营商进行合理解决。

## 7.2.5 压缩协议不匹配

#### 问题现象

H8922、H8922S 4G Router 拨号失败, 日志显示压缩协议不匹配。

#### 原因分析

Modem 压缩协议配置与服务器对端不匹配。

#### 解决方法

请修改 Modem 压缩协议配置,具体操作方法请参见"移动网络"。

## 7.3 VPN 连接类问题

## 7.3.1 VPDN 无法连接

#### 问题现象

状态页面显示 VPDN 无法连接。

#### 原因分析

可能原因如下:

- VPDN 连接使用的接口工作不正常
- VPDN 配置参数不正确
- VPDN 对端服务器工作不正常

#### 解决方法

- 如果是 VPDN 连接所使用的接口工作不正常,请重新正确配置所使用的接口。如果是 Modem 接口工作不正常,请参见"移动网络"。
- 如果是 VPDN 接口工作不正常,请参见"5.6.2 VPDN 配置"。
- 如果是 VPDN 配置参数不正确,请参见 "5.6.2 VPDN 配置"进行正确的配置。
- 如果是 VPDN 对端服务器工作不正常,请检查 VPDN 对端服务器的配置和工作状态。

## 7.3.2 VPN 无法通信

#### 问题现象

VPN 页面显示已连接,但无法进行通信。

#### 原因分析

可能原因如下:

- 路由表中配置的路由信息不正确
- VPN 对端服务器配置不正确

#### 解决方法

- 如果是路由不正确,请添加正确的路由。
- 如果是 VPN 对端服务器配置不正确,请更改 VPN 对端服务器的配置。

## 7.3.3 路由可通信但子网不可通信

#### 问题现象

路由可通信,但子网不可通信。

#### 原因分析

- VPN 对端服务器配置不正确。
- 本端的路由器没有做 MASQ。
- 本地路由不正确。

#### 解决方法

- 如果是 VPN 对端服务器配置不正确,请正确修改 VPN 对端服务器的配置。
- 本端路由器没有做 MASQ,请手动添加 VPN 接口的 MASQ,具体操作方法请参见 "5.5.2 NAT"。
- 如果是本地路由不正确,请手动更改路由配置,具体配置方法请参见"5.5.3 静态路由配置"。

## 7.4 WEB 配置操作类问题

## 7.4.1 升级固件失败

#### 问题现象

升级固件发现没有升级成功。

#### 原因分析

可能原因如下:

- 升级时 H8922、H8922S 4G Router 受其他功能影响而重启(如 Modem 拨不上号自动重启)
- 供电电源不符合要求
- 升级固件的型号、格式不正确
- 升级过程中路由器断电

#### 解决方法

- 如果是升级时受其他功能影响而重启造成的升级失败,请关闭其他功能,并重新升级。
- 如果是供电电源不符合要求,请更换符合要求的供电电源。
- 如果是升级固件型号、格式不正确,请更换格式正确、与 H8922、H8922S 4G Router 相匹配的升级固件。
- 如果是升级过程中路由器断电,请确保在升级过程中路由器供电在正常。

## 7.4.2 恢复参数失败

#### 问题现象

路由器恢复参数失败。

#### 原因分析

可能原因如下:

- 参数文件格式不正确
- 恢复参数后未重启路由器

#### 解决方法

- 如果是参数文件格式错误,请更换正确格式的参数文件。
- 恢复参数后必须重启路由器,恢复参数才能生效。

## 7.4.3 升级补丁失败

#### 问题现象

升级补丁后用查看补丁功能,发现没有补丁,补丁升级失败。

#### 原因分析

- 检查补丁格式不正确。
- 补丁的名称不符合规定。

#### 解决方法

- 如果是补丁格式不正确,请更换格式正确的补丁文件。
- 如果是补丁的名称不符合规定,请将补丁的名称改为规定的名称。

## 7.4.4 CFE 升级失败

#### 问题现象

CFE 升级后发现固件升级失败。

#### 原因分析

可能原因如下:

- 电源供电不符合要求
- 升级固件型号、格式不正确
- 升级未完成(web页面显示以发送升级包到路由器,但是路由器还在升级)就断电导致

#### 解决方法

- 如果是供电电源不符合要求,请更换符合要求的供电电源后重新升级 CFE。
- 如果是升级固件型号、格式不正确,请更换格式正确、与H8922、H8922S 4G Router 相匹配的升级固件后重新升级 CFE。
- 如果是升级未完成时为设备断电导致 CFE 升级失败,则请参见"CFE 模式升级" 重新升级。

## 7.4.5 页面升级失败

#### 问题现象

用页面升级时,显示升级失败,且串口改为 DTU 通信,断电重启后,无法进入页面。

#### 原因分析

升级的程序太大,导致升级失败。

#### 解决办法

直接采用 CFE 模式升级, CFE 模式升级的具体操作请参见"CFE 模式升级"。五分钟后,可以进入路由器页面,此时的页面恢复了出厂设置。若通过该方法无法进入路由器页面,请联系我司工作人员。

## 7.4.6 忘记路由器登录密码

#### 问题现象

登录路由器页面时忘记密码。

#### 原因分析

用户在系统管理的用户管理页面修改过密码。

#### 解决办法

在路由器启动的情况下,需要通过按 RESET 键 10~11 秒后松开,将系统配置恢复到出 厂状态(用户名: admin,密码: admin);"设为默认"的配置将会被清除,恢复到最初 的默认配置,但补丁将会被保留。



在路由器启动的情况下,若按住 RESET 键 1s 左右后松手,路由器将会重启,且不会更改任何配置。

**人**参数规范表

参数类型	取值范围
一般 WORD 型	包含数字、字母、特殊字符(@、、、、/、-、_、:),其他类型均为非 法字符,如 username
字母数字 WORD 型	包含字母、数字,其他均为非法字符,如 modem 接口名称
首字字母一般 WORD 型	首字为字母的字母数字型:如 hostname
CODE 型	除空格以外的任意字符,如 svc-code
LINE 型	可包含空格的任意字符,如 description、password(不允许空格的 password 则为 CODE 型)
A.B.C.D 型	0.0.0.0~255.255.255.255, ABCD 为 0~255, 如 IP 地址的配置
A.B.C.D 接口型	0.x.x.x、127.x.x.x、169.254.x.x、255.x.x.x、224.x.x.x、x.x.x.255、x.x.x.0 均为非法
A.B.C.D/M 型	0.0.0.0/0~255.255.255.255/32, ABCD为0~255, M为0~32, 如子网 配置
A.B.C.D/M 接口型	0.x.x.x、127.x.x.x、169.254.x.x、255.x.x.x、224.x.x.x。x.x.x.255, x.x.x.0 均为为非法, M为0和32时非法, 如接口 IP 地址的配置
数字范围型	如1~512, 表示该值是1~512中的任意数字(包含1和512)
指定范围型(下拉或单选按 钮)	指定字符型参数,如 vpdn 中的协议配置: pptp、l2tp

	<b>乃</b> 术语
I	
IPSEC	Internet 协议安全性 (IPSec)是一种开放标准的框架结构,通过使用加密的安全服务以确保在 Internet 协议 (IP) 网络上进行保密而安全的通讯。
L	
L2TP	L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)是一种工业标准的 Internet 隧道协议,功能大致和 PPTP 协议类似,比如同样可以对网络数据流进行加密。不过也有不同之处,比如 PPTP 要求网络为 IP 网络,L2TP 要求面向数据包的点对点连接;PPTP 使用单一隧道,L2TP 使用多隧道;L2TP 提供包头压缩、隧道验证,而 PPTP 不支持。
路由器	为信息流或数据分组选择路由的设备。
Μ	
Modem	调制器和解调器合在一起的总称。使数字数据能在模拟信号传输线上传输的转换接口。
R	
RIP2	(RIP/RIP2/RIPng: Routing Information Protocol)作为一种内部网关协议或 IGP(内部 网关协议),路由选择协议应用于 AS 系统。
	RIP 主要设计来利用同类技术与大小适度的网络一起工作。因此通过速度变化不大的接线连接,RIP 比较适用于简单的校园网和区域网,但并不适用于复杂网络的情况。 RIP 2 由 RIP 而来,属于 RIP 协议的补充协议,主要用于扩大 RIP 2 信息装载的有用信息的数量,同时增加其安全性能。RIP 2 是一种基于 UDP 的协议。在 RIP 2 下,每台主机通过路由选择进程发送和接受来自 UDP 端口 520 的数据包。RIP 协议默认的路由更新周期是 30 秒。
W	
WMMP	WMMP(Wireless M2M Protocol)协议是为实现 M2M 业务中 M2M 终端与设备云平台之间、M2M 终端之间、设备云平台与应用平台之间的数据通信过程而设计的应用层协议。

# **C** 缩略语

Α		
ATM	Auto Table Machine	自动柜员机
С		
CDMA	Code Division Multiple Access	码分多址
D		
DDNS	Dynamic Domain Name Server	动态域名服务
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
DMZ	Demilitarized Zone	隔离区
DNS	Domain Name RUNtem	域名系统
Ε		
EDGE	Enhanced Data Rate for GSM Evolution	增强型数据速率 GSM 演进技术
G		
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GPS	Global Positioning RUNtem	全球定位系统
GRE	Generic Routing Encapsulation	通用路由封装
GSM	Global RUNtem for Mobile Communications	全球移动通信系统
Н		
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access	高速下行分组接入
HSUPA	High Speed Uplink Packet Access	高速上行链路分组接入
Ι		
IP	Internet Protocol	互联网协议
ICMP	Internet Control Message Protocol	Internet 控制报文协议
L		
LAN	Local Area Network	局域网
LCP	Link Control Protocol	链路控制协议
Μ		
MAC	Media Access Control	媒体存取控制
----------	--	------------
Ν		
NAT	Network Address Translation	网络地址转换
0		
OSPF	Open Shortest Path First	开放式最短路径优先
Р		
PPTP	Point to Point Tunneling Protocol	点对点隧道协议
S		
SIM	Subscriber Identify Module	用户标识模块
SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
SOHO	Small Office Home Office	在家里办公、小型办公
Т		
ТСР	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TD-SCDMA	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access	时分同步码分多址
U		
UDP	User Datagram Protocol	用户自带寻址信息协议
UIM	User Identity Module	用户标识模块
V		
VPN	Virtual Private Network	虚拟专用网络
W		
WAN	Wide Area Network	广域网
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址
WWW	World Wide Web	环球信息网,万维网

## **D** 附: RS485 定义

## RS-485 接口作为串口 DTU 的数据口使用时,管脚说明如下:

引脚	信号名称	描述
2	A	<b>485-A,</b> 发送
3	В	485-B,接收





 地址:深圳市吉华街道中海信科技园 14A14-16 层

 电话:400-00-64288
 传真:0755-83404677

 网址:www.hongdian.com
 E-mail:market@hongdian.com